



REALE OFFICIO TOPOGRAFICO



17° 35

18 8

18



B. Prov

2394

B. Prov.

2394

# MÉMOIRE

THEORIQUE ET PRATIQUE

# LES BATEAUX A VAPEUR.

Page 51, ligne 11, diser : 8g, 1, an lieu de fig. 5. Ligne 18, page 168, an lieu de tout près de L..., lisez : tout près de L

CAPRIMERSO HE R. POS RAIGH ST V. , AND DR SELVE, S. 15-

# MÉMOIRE.

THÉORIQUE ET PRATIQUE

SUR LES

# BATEAUX A VAPEUR,

#### \*D-STENAST

La détennisation de la poissonce dynam que des nitaireus conquief
. La descripcion des différentes notes de maciones a feu; «
lations exectes qui erysent à résundirealeus les problèmes replatés aux boisLes couses d'explosion des chaudières et le moyen de les prévener;

# La description d'un nouveau haicau à vaprier. PRÉSENTÉ A L'INSTITUT

POUR CONCOURIR AU PRIX PONDÉ PAR LE ROI,

#### PAR M. GALY CAZALAT.

ARCHY SCHEE OF L'SCOTT B-ENTECHNIQUE, STE., BYE.,

## PARIS,

CIBRAIRIE SCIENTIFICE ET INDOSTRIELLE, DE L. MATHIAS (AUGUSTIN), QUAI MALAQUAIS, N° 15

N DOCC XXXVII.





## ERRATA.

Toutes les erreurs introduites dans les calculs et corrigées cidessous provienuent de la substitution de B et de I, à la place de B' et de L.

Pages.	Dignes.	Lines.		. Arthen	le.
28.		tig. 8, planche	2.	6g. 8.	
51.	11.	.fig. 1.		6g. 3.	
+52.	17-	2 et 5.		5, 6,	
55.		fig. 2.		fig. 6.	
	dernière.			L	
64.	dernière,	B'l.		B' L	
65.	17.	& B' P. log. L.		BPl (1-	Hog. L
65.	2-	x=l		==1 .	
66 5	5. 21. 23.	B'.		B	
	5. 4. 6.			B.	7
67.	15	L.		L . "	
6-	18.	$\frac{2B'PlF}{\pi D}$	: .	TDL	
68.	3.	$\frac{p_1}{D}d^2V$ .		$\frac{Pl^2}{DL}d^2V.$	
68.	4-	B'		B14 .	
68 =	9-	$\bar{D}^{ld^2}$		$\frac{P}{DL}l^2d^2.$	
79-	14.	Pld1 ·		DL Pd"	
168.	18.	L'1 ,		L.	



Malgré tous les efforts d'un millier d'inventeurs, le système actuel de la navigation par le feu n'est pas à la hauteur des connaissances mécaniques. La raison en est que les savans ne veulent point s'occuper d'industrie, et que les industriels ainsi que les constructeurs de machines sont, en général, peu avancés en théorie. Après avoir enseigné pendant quinze ans les sciences que j'avais apprises des professeurs célèbres de l'Ecole Polytechnique, j'ai passé les cinq dernières années à faire, dans les laboratoires et dans les ateliers, des recherches persévérantes sur les machines à vapeur. Le Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre à l'Institut est le résultat de ces recherches que je suis venu compléter à Londres. Je prie l'Académie d'être indalgente pour les incorrections échappées à une rédaction trop rapide.

Londres, ce 10 septembre 1836.

## AVANT - PROPOS.

Si l'on avait dirigé dans leurs recherches les mille inventeurs qui depuis vingt ans ont perdu leur temps et leur fortune à imaginer des perfectionnemens prétendus sur les machines à vapeur, il est vraisemblable que le navigation par le feu serait aujourd'uni moins simparfaite. Convaincu, que la pensée qui a fait proposer le prix sur les bateaux a voulu donner aux recherches ultérieures une bonne direction, ou mettre en évidence des perfectionnemens utiles et peu connus, j'ai divisée en deux parties distinctes le mémoire que j'ai l'honneur de soumettre à l'institut.

Dans la première partie je traite :

1º Des puissances dynamiques réelles des différentes sortes de moteurs applicables à la navigation. 2º Des différentes machines proposées pour transmettre l'action de ces moteurs.

Après avoir démontré, par le calcul et par l'expérience, que le feu est, après le vent, le moteur le moins coûteux, qu'une quantité connue de calorique engendre la puissance dynamique la plus grande quand on l'applique aux liquides pour les convertir en vapeur, j'ai comparé les effets produits par les machines de Watt, par les machines rotatives, et par les oscillantes.

Cette comparaison a dù m'amener à conclure que l'on obtient le plus grand effet utile d'un poids donné de vapeur, en la faisant agir sur chaque face d'un piston qu'elle pousse alternatirement de l'une à l'autre base d'un cylindre, et la laissant se détendre jusqu'à la limite la plus convenable avant de la condenser.

Ces principes étant invariablement établis, je me suis occupé de la résistance qui, dans la navigation, doit être surmontée par les machines à détente. L'inertie opposée par l'eau à la marche des navires se composant d'un excès de pression contre la proue, d'une réduction de pression sur la poupe, et du frotteanent latéral, j'ai mesuré séparément, à toutes les vitesses, chacune de ces composantes. Leurs déterminations exactes, combinées avec la surélévation des bateaux qui marchent très vite, pourront amener, plus facilement que la connaissance des résistances totales, à la découverte de la forme qui ferait éprouver aux carènes la moindre résistance.

Connaissant les obstacles à vaincre, ainsi que le moteur et les

machines à employer, j'ai donné les équations générales qui servent à résoudre tous les problèmes relatifs aux bateaux à vapeur.

Dans la seconde partie du mémoire, je me suis occupé des inconvéniens et des pertes de force attachés à chacun des appareils qui composent les machines actuelles; j'ai donne les moyens d'éviter les inconvéniens et de rendre les pertes moindres; enfin, j'ai terminé par la description d'un bateau à vapeur qui n'offre aucun danger et qui me parait devoir rendre la navigation lointaine moins coûteuse et plus rapide.

## MÉMOIRE

CITD

## LES BATEAUX A VAPEUR.



## PREMIÈRE PARTIE.

### DES MOTEURS EN GÉNÉRAL.

Chaque moteur vivant ou élémentaire produit des effets plus ou moins grands, selon la manière dont on le fait agir et suivant la relation entre l'intensité et la vitese de son action. Pour comparer entre eux les différens moteurs, il fant donc les faire agir de la même manière, avec les vitesses les plus convenables, pour produire le même effet. L'évaluation des effets produits se fait

#### MÉMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEUR.

en les rapportant à une mesure commune qui est l'unité dynamique. Dans les calculs que nous aurons à faire, nous prendrons pour cette unité un hilogramme élevé à un mêtre de hauteur en une séconde.

#### MOTEURS VIVANS

Parmi les moteurs vivans, l'homme et le cheval sont les seuls employés à remorquer les bateaux.

#### FORCE MOYENNE DE L'HOMME.

Un homme qui marche sur un chemin horizontal, pendant dix heures par jour, avec une vitesse de un mêtre par seconde, eu remorquant un hateau au moyen d'une corde attachée à son épaule, qu'il penche en avant, excree moyennement une force de traction représentée par 12,25 kilogrammes.

Cette observation nous apprend que le travail moyen de l'homme, appliqué au halage, est équivalent à l'effet produit par une force de traction continue dont l'intensité serait égale à

> 10 26(12, 25)=5, 104 kilogrammes.

La force de traction moyenne de l'homme, supposée continue, peut donc être représentée par

5, 104 unités dynamiques.

#### PREMIÈRE PARTIE

#### FORCE MOYENNE DU CHEVAL

Un cheval de force moyenine qui tire horizontalement une corde attachée à la hauteur du poitrail, peut élèver 75 kilogrammes par seconde à un mêtre de l'anteur pendant du beures par jour.

En supposant son travail continu, il éleverait  $75\frac{10}{54} = 31,33$  kilog, par seconde à un metre de hauteur.

La force movenne continue du cheval qui tire peut donc être mesurce par

### 51,55 unites dynamiques.

Quand les chemins sont inclinés à l'horizon, sa puissance effective décroit plus rapidement que celle de l'homme à mesure que l'inclinaison augmente.

### MOTEURS ÉLÉMENTAIRES.

### Les moteurs élémentaires sont :

19 Les cours d'eau; 2° les vents; 3° les courans électriques; 4° le feu et les actions climiques qui font passer brisquement à l'État de gaz op de vapeur des masses solides et liquides, ou qui condensent en liquides des substances aériformes.

Nous allons indiquer successivement le pouvoir dynamique de chaçun de ces moteurs, en suivant l'ordre de leur importance pour la navigation.



#### PUISSANCE MOTRICE DU VENT.

La pression normale du vent sur une surface qu'on lui oppose étant évidenment proportionnelle à l'étendne de la surface, il suffit, pour la connaître, de la mesurer en un point de la même couche d'air.

Le procédé le plus éxact pour obtenir cette mesure, serait d'employer la force du vent à élever un liquide dans un tube vertical. Si l'on fixe horizontalement un cylindre de verre plein d'eau, fermé antérieurement par une membrane flexible, un peu converse, imperincable, et terminé postérieurement par un tube non capillaire, vertical, la pression du went contre la membrane d'evrèn l'eau dans le tube à une hauteur qui fera conmaitre inmédiatement la force impulsive.

Quant à la viresse correspondante, on l'obtiendrait au moyen de la formule de Laplace, qui donne la vitesse du son dans l'air, en observant que cette vitesse s'augmente de celle du vent, lorsque ce deruier souffle dans le sens de la transmission du

L'on aurait donc en mètres  $v = V - 3z_7,5z V_1 + \alpha t$  formule dans laquelle v représente la vitesse du vent; V, la vitesse du son dans l'air qui se meut suivant la même direction; t la température en degrés ceutigrades;  $a = o_1oo375$  le coefficient de dilatation des gaz. Pour obtenir la valeur de V, seule inconnue

du secoda membre de l'équation, des observateurs iraient placer sous le vent une pièce d'artillerie, à une grande distance visible de ceux qui notent la fore impubliel. Cette distance connue, divisée par le temps écoulé entre la perception de la flamme et celle du bruit d'une explosion, donnerait la valeur de V et par autic celle de .

En attendant que ces expériences soient faites, l'on peut employer les résultats consignés dans le tableau ci-dessous donné par M. Rouse.

Il résulte de ce tableau que la force du vent peut être considérée, dans la pratique, comme étant proportionnelle au carré de sa vitesae, et comme elle est d'ailleurs proportionnée à l'aire des, voiles, il suffit de savoir que sur un mêtre carré de surface imperméable à l'air la pression du veut est égale à 0,1315 kilog, quand la vitese est de un mêtre par seconde.

Si l'on veut évaluer en unités dynamiques l'impulsion du vent sur un mêtre carré de voiles imperméables, l'on trouvera qu'à la vitesse de 3,87 mêtres, le vent qui sotifile sur un mêtre carré peut entrainer un kilogramme avec une vitesse d'un mêtre parseconde, ce qui représente l'unité dynamique.

VITESSE DU VENT, PRESSIO			PRESSION N	DRMALE SUR	NOMS	
milles par beure.	pjeds anglais.	par seconde.	en livres avoir	tres carrés en grammes.	donnés anx vents.	
1	1,47			2,2	Vent à peine sensible.	
2	2,93	0,90	0,020	9,0 19,9	Brise légère.	
4	5,87	1,38	0,079	35,8	Vent frais.	
10	7,33 11,67	4,47	0,123 0,192	55,7 223,0	Vent bon frais.	
15 20	22,00		1,107	502,0 892,3	1	
25	36,67	11,17	3,076	1891,3 2008,3	Forte baise,	
30 35		15,65	4,429 6,027	2733,0	Grand yeat.	
40	58,68		7,873 9,963	3570,0 4517,0	Raffale.	
50	73,35	22,35	12,300	5577,0	Tempéte.	
60 80	88,02 117,36	26,82 35,77	17,715 31,490	8032,0 14278,0	Grande tempête. Ouragan,	
100	146,70		49,200	22309,0	Farieux oursgan, trombe	

Un mètre = 3,2809 pieds anglais. Un kilogramme = 2,207 livres avoir du pois.

### PUISSANCE MOTRICE DES VAPEURS DE DIFFÉRENS LIQUIDES.

Pour qu'on puisse évaluer, d'après nos formules, la puissance des vapeurs, nous avons réuni dans les tableaux ci-dessous les mesures de leurs propriétés dynamiques obtenues par les premiers physiciens, Arago, Dulong, Gay-Lussac.

VAPEUR D'EAU.

en degels postigradas,	FORCES  éxamor as en millimètres de mercure.	PRESSIONS our un continiètre sorre on kilogrammer-	BENSITÉS VOLUMES En premant pour uniers in dessité et le valou de l'eon liquide à u' degrés; lequelle eou pour paide specifique 0.0998pt8 et por rolume correspondant 1,000x08s.		
dege.	Man.	F-9.		-	
-20,00	1,333	0.00180	0,00000154	650588	
-15,00 .	1,879	0,00260	2 5 212	470898	
-10,00	2,631	0,00360.	292	342984	
- 5,00°	3,660	0,00500	398	251358	
0,00	. 5,059	0,00690	540	182323	
5,00	6,917	0,00940	727	137488	
10,00	9,475	0,01290	974	102670	
15,00	12,837	0,01700	0,00001299	77008	
20,00	17,314	0,02350	1718	58224	
25,00	23,090	0,03110	-2752	44461	
30,00	30,613	0,04180	2938	31011	
35,00	40,404	0,05490 .	3809	26253	
10,00	52,998	0,07200	4916	20343	
45,00	68,751	0,09340	6274	15938	
50,00	88,743	0,12056	7970	12546	
55,00	113,710	0,15449	0,00010054	9916	
60,00	144,660	0,19653	12599	7937	
65,00	182,710	0,24823	15668	6382	
70,00	229,070	0,31124	19355	5167	
75,00	285,070	0.39632	23789	4204	
80,00	352,080	0,47834	28889	3462	
85,00	431,710	0,58652	34916	2864	
90,00	525,280	0,71364	41894	2387	
95,00	634,270	0.86172	0,00049886	2005	
100,00	760,000	1.03253	0.00058355	1696	

Forces élaxiques obtences per l'observation depuis une jusqu'à 24 atmosphères, et par le esteul depuis 24 jusqu'à 50, su moyen de la formule  $F = (z + 0, \tau / 53 T)^3$ , dans laquelle T représente le nombre de degrés an-desses de 100 pour chaque température.

TEMPÉBATURES	FORCES	PRESSIONS	DENSITÉS	VOLUMES	
en degrés	, Scarners	our un sentimètre carré	En perceut pour enités la de l'eau liquide à o° de pour poids spécifique	grés · laquella esu a	
contigrades.	en stroopbires.	en kilogrammer,	softwa consideration	deut s.oooredr.	
degr.	sun-oph.	SIL .	0 -0010015	1000 000 °	
100,00	1,0	1,033	0,00038955	1696,000	
112,02	2.0	1,519	8563	1167,800	
128,08	2,5	2,066	0,00011417	731.039	
135,01	3,0	2,582	13673		
140,06	3.5	3,099	16150	6:9,019 837,096	
	4,0	4,132	18589	476.026	
145,04	4,5	1,618	0,00020997	427,018	
153,08	5,0	5,165	25763	388,016	
156,08	5,5	5,681	28091		
160,02	6,0	6,198	30102	355,099 328,093	
163,48	6,5	6,714	32683	328,093	
166.05	7,0	7,231	32683	305,098 286,012	
169,37	7,5	7,717	37217		
172,01	8,0	8,264	29134	268,082	
177,01	9,0	9,297	43865	253,059	
181,06	10,0	10,330	48226	227,098	
185.03	11,0	11,563	52557	207,036	
190,00	12.0	12,396	56831	190,027	
193,07	13.0	13 429	0.00061074	175,096	
193,01	14,0	14,462		163,074	
197,19	15.0		0,00068270	153 010	
200,48	16,0	15,995	0,00069144	144,000	
203,60	17,0		73586	135,090	
206,57	18,0	17,561 18,594	77692	128,074	
209,04	19,0		81778	122 028	
212,01	20,0	19,627	85831	116,051	
214,07	21.0	20,660	89863	111,028	
217,02	22,0	21,693	93868	106,053	
219,06	23,0	22,726	97853	102,195	
221,09	24,0	23,759	0,00010182	98,213	
224,12	25,0	24,792	0,00010575	94,562	
226,03		25,825	0,00010968	91,171	
236,02	30,0	30,990	0,00012903	77,050	
244,85	35,0	36,155	0,00014663	68,198	
252 55	40,0	41,320	0,00016611	60,008	
259,52	45,0	46,485	0,00018197	51,064	
265,89	50,0	51,650	0,00020306	49,315	

PUISSANCE DYNAMIQUE DÉVELOPPÉE PAR LA COMBUSTION D'UN KILOGRAMME DE HOUILLE VAPORISANT DE L'EAU.

Dans une des mines de Cornwall, il y a une machine qui, dans le mois d'avril 1 828, élevait 301,501 kilog, à un mêtre de hauteur pour chaque kilogramme de houille brûke. Dans cette machine du capitaine Grose, un kilo de combustible paus donc produire 301,501 unités dynamiques, tandis que les máchines communes dennent depuis 100 jusqu'à 150 mille unités seulement.

Le diamètre du cylindre à vapeur est de 80 pouces anglais ou de 2,032 mètres; la course du piston égale 2,896 mètres, et le nombre de coups par minute est de 6.0.

La dépense de houille pendant le mois d'avril fut de 66 tonnes.

Quoique cette machine produise trois fois plus que la plupart
des autres, elle est encore loin de donner la quantité de travail
que le combustible devrait produire selon la théorie.

Pour mesurer l'effet utile d'une machine à détente, la théorie donne; comme on le verra plus loin dans ce mémoire, la for-

Ke E P 
$$\left(1 + 2,1416 \log \frac{L}{1}\right) ... 5$$
,  
Ou bien  $\frac{1}{L} R_P U \left(1 + 2,1416 \log \frac{L}{1}\right) ... 6$ .

e, le poids, en kilogrammes, de l'eau vaporisée par seconde.

#### 6 MÉMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEUR.

- E, le volume en litres de la vapeur, provenant de un kilog. de cette cau.
- P, la force élastique de la vapeur eu kilogrammes sur un décimètre carré du piston.
- B, l'aire de la base du piston en décimetres carrés.
- L, la longueur de la course du piston en décimètres.
- l'espace que le piston a parcouru dans le cylindre à détente quand on intercepte la vapeur qui vient de la chaudière.
- U, la vitesse du piston par seconde.

Cela posé, pour élever à cent degrés, terme de son évalition sous la pression barométrique moyenne, un kilogramme d'eau potable, dont la température est  $\ell$ , il faut lui communiquer ( $roo-\ell$ ) unités de calorique. (Lunité est la quantijé de calorique nécessaire pour élever d'un degré centigrade un kilogramme d'eau prive). Pour faire passer ensuite l'eau liquide à l'état de vapeur, tout en lui consérvant sa température de cent degrés, il faut lui donner 540 unités de plus. Comme l'expérience paraît avoir prouvé que la quantité de calorique contenue dans une même unasse de vapeur yant son mathmm de force, est la méme à toutes les températures, l'on doit admettre qué « Pour convertir en vapeur , sous une pression quelconque, un « kilogramme d'eau à chagrés, il faut lui communiquer (640— $\ell$ ) « nuités de colorique. »

Or, un kilogramme de charbon brûlant dans un calorimètre

y développe 7220 unités de chaleur : il pourrait donc vaporiser

kilogrammes d'eau prise à la température de 20 degrés.

Cépendant dans les chaudières les meilleures, un kilogramme, da houlle vaporise, au-jlus, y kilogrammes d'eau; donc la perte proyenant des fuites, du refroidissement et d'une combustion imparfaite, y élèves pour les chaudières seules à 35 pour cent. La admettaut sept kilogramme, yaporisés par un kilogrammie

de houille, et prenant pour simplifier les calculs L=1 mètre;  $l=\alpha,5$  mètres; U=1 mètre.

$$K \in P(1,64468) ... (n)$$
quien faisant  $K = 0,64$ ;  $c = \gamma$  devient  $(\gamma,368, E, P_c)$ ,  $(\alpha')(1)$ .

Si dans la machine du capitaine Grose la vapeur, fonctionnant

<sup>(1)</sup> Li domada (¿) móntos que lei effets produir son proportificanda su volume da la vegar multiplica pór a tentola. Compaços produís (¿») recursos vecidos température. Di ensui que los miedios i haute prendos non telepara vecido température. Di ensui que los miedios i à haute prendos non telepara doma entre la productiva de la prague de manda para de la productiva de la prague de manda de la productiva del productiva dela productiva del productiva del productiva del productiva del pro

à détente et à condensation, avait une température de 160 degrés, par exemple, l'on aurait

P = .600 E = 528EP = 196800

Substituant la valeur de EP dans (a'), l'on trouverait

1449032

Pour la puissance effective de la machine à condensation et à détente, puissance que l'on devra diminuer de 7 pour cent afin de tenir compte de la vapeur non condensée et de la force nécessaire pour mouvoir la pompe à air.

Supposons que cette puissance, appliquée aux pompes qui élèvent l'ean des profondeurs de la mine, éprouve 33 pour cent de déchet pour les mettre en mouvement et pour chasser le liquide élevé jusqu'au niveair-du sol; en déduisant 40 pour cent de déchet total, l'on aura 805,413 pour la quantité de travail

dissement des parois de la chaudière est moindre et le calorique transmis à travars leur épaisseur plus considerable, quand la température de la rapeur est au-desous de 160 degrés, que lorsqu'èlle étére à 150 degrés; de plus, les futtes et le passeg de la rapeur d'une face à l'autre du piston sont d'autient plus grands que la tensione au la plus forte.

Enfin, quand le seu est trop violent, et la température de la chaudière trop élevée, les parois se brûlent sous les plus minces conches de sels, quelque bien établis que soient les courans contraires d'eau et de vapeur.

obtenu d'une excellente machine animée per la vapeur que développe un kilogramme de charbon dans une chaudière commune.

Ainsi, naguere les machines de Watt, dont beaucoup fonctionnent encore, produisaient trois fois moins qu'elles ne donnent aujoure l'uni pour la nême quantité du même combustible: honobstant ce grand perfectionnement, le calcul précédent montre, ce qu'on hésite à croire, qu'on peut encore obtenir environ trois fois plus que par les máchines actuelles, sans comptenles économies à réaliser dans les chandières.

, Si l'ou avrit pour chaque liquide des tables comme celles que nous avons données pour l'ean , l'on pourrait mesurer la puissance dynamique des différentes sortes de vapeurs à toutes les températures, la attendant que les physiciens fassent des observations plus complètes et surtout plus exactes que celles qui font connaître les tensions et les volumes de quelques vapeurs, nous adopterons les données ci-dessous pour comparer entre elles les puissances motrices de la même quantité de combustible employs à vaporiser l'eau, l'alcool et l'éther sulfurique.

LiQCIDES,	revolutras d'eballition	DÉNSITÉS à o' celle de l'ess étant s.	logrammes , la température étant de		REPFORT de volume de la repeur à la tem- perature de l'é- lessissime en ve- lance de liquide à sero degres.	UNITÉS de colorique contenues des un hitogromme de vapaps à par- tir de sero degr
Eau	100	1,000	-0,459	0,068	1696	640,0
Alcool	79	0,793	1,033	×	520	285,5
Ether sulf.	39	0,715	×	1,033	218	109,3

Au moyen de ce tableau, si l'on veut comparer entre eux les effets utiles des vapeurs d'eau et d'éther, par exemple, fonctionnant successivement à la même température, dans la même machine, il suffira de calculer le rapport.

EEP

Dans ce rapport, déduit de la formule

KeEP (1,6447)

applicable à tons les liquides, les lettres K, e, E, P étant relatives à l'eun, K, e, E, P se rapportent à l'éther. Comme l'on peut supposer K = K', quand la température est la même, l'on a supprimé les facteurs K et  $\tau$ , 6647, communs aux numérateurs et dénominateurs. Cela posé, prenons théoriquement les deux vapeurs à 39 degrés centigrades et considérons une chaudière

dans laquelle nn kilogramme de houflle vaporise sept kilogrammes d'eau prise à 20°; en sorte que le calorique transmis au liquide égale 4340 unités.

Si la chaudiere contenait de l'eau à 20 degrés, recouverte d'une mince couche d'êther, un kilogramme de la même houille vanoriserait

$$\frac{4340}{205-20} = 48,$$

kilogrammes d'éther dont le volume est égal :

litres à o degrés.

Or, chaque litre d'éther sulfurique à 0 degrés, en passant de l'état liquide à l'état de vapeur, à 39 degrés, fournit 218 litres aériformes.

Donc, e' E' = 67, 95 x 218 = 14813; P' =1,033.

D'un autre côté, la vapeur d'eau à 39 degres donne P=0, 068, E=21429; e=7.

En substituant ces valeurs dans le rapport, on a

$$\frac{eEP}{EP} = \frac{7 \times 31439 \times 0.066}{14843 \times 1.055} = \frac{10200}{15501}$$

résultat qui montre qu'à égalité de combustible, la vapeur d'éther produit un plus grand effet dynamique que la vapeur d'eau.

Un calcul analogue apprend que la vapeur de l'alcool rec-

tifié, ou de tout autre liquide, est moins puissante que celle de l'eau, qui d'ailleurs ne coûte rien.

Toutefois, dans les distillations alcooliques, on pourrait employer, comme force motrice, la vapeur fabriquée, que dans certains cas l'on devrait faire agir avant de la condenser.

#### PUISSANCE DYNAMIQUE DU GAZ HYDROGÈNE PUR

En 1821, après avoir reconnu que l'hydrogène, dégagé par le zinc de l'eau acidulée, cesse de se développer sous la pression de vingt-huit atmosphères, je fis construire, à Perpignan, où ils sont encore, un fusil à gaz hydrogène et un chalumeau à gaz tonnant, inexplosible, d'une puissance comburante incomparable. Trois ou quatre ans plus tard, en 1827 et 1826, M. J.-A. Dubain, capitaine du géuie, et moi, nous fimes disposer un autre appareil à hydrogène pour faire marcher un bateau.

Nous avions alors l'espérance qu'on trouverait à utiliser en grand le sulfate de zinc. Si cet espoir se réalisait un jour, l'on aurait, sans dépense, un motear qui se développe rapidement de lui-même sous une pression constante de vingt-huit atmosphères.

Dans l'état actuel des choses, l'hydrogène, malgré sa puissance, est trop cher pour servir de moteur. Pour reconnaître la puissance dynamique de l'hydrogène naissant, je fis l'expérience suivante: Une canne de verre épais, A B C, fig. 1, fermée par un bout et tenue verticalement, fut à moitié remplie d'eau contenaut un sixième environ d'acide sulfurique. Cela fait, j'introdusis dans la canne, par l'orifice d, un tube divisé en capacités égales, portant une virole de zinc x x. Je fermai ensuite la cânue enveloppe avec un long. bouchon de liège, facél et goudrouné; enfin, je retournai l'appareil, comme on le voit dans la figure 2, en m'éloignant, parce que j'ignorais d'abord la gésistance de l'envelopne et la force du gaz.

Le zinc xx étant plongé dans l'eau acidulée, dont le niveau est en B, une portion de cette cau se décompose; son oxigine s'uint au zinc, dont l'oxide se combine avec l'acide sulfurique, tandis que l'hydrogène se dégage. A mesure que ce dernier s'accumule extérieurement au tube gradué, dans la partie supérieure B e de son enveloppe, la force élastique croissante de l'hydrogène presse le niveau B de l'eau qu'elle force à menter dans le tube xy, contenatu une colonne d'air qui se comprime. Lorsque jes maperius que le gaz hydrogène ne se dégageait plus, je m'approchai de l'appareil : le volume de l'air, emprisonné dans le manomètre xy, était la vingé funitime partie du voleme qu'il occupit a sous la pression initiale. Donc, d'après la loi de Mariotte, la force maximum des affinitée chimiques qui décomposent l'hydrogène est équivalente à la pression de vingi-buit atmosphères.

Cette expérience, répétée dans la suite à Nanci, à Versailles

et à Paris, m'a toujours donné à peu près la même pression pour des quantités inégales d'acide. Ce dernier n'a d'influence que pour la rapidité de la décomposition de l'eau, qui ne doit en contenir ni trop, ni trop peu. De 176 à 1710, le dégagement est le plus rapide. Indépendamment de sa force de dégagement, l'hydrogène possède encore deux propriétés dynamiques résultant de l'inflammation de son mélange avec l'air. On sait que par l'action du feu ou de l'étincelle électrique, l'oxigène et l'hydrogène se combinent dans la proportion exacte de un à deux. Comme cent parties d'air contiennent 21 d'oxigène, pour brûler ce dernier, il faut mélanger l'air avec 42 d'hydrogène. Si la combustion est complète, il v aura, sur 1/2 volumes de mélange, 68 volumes brûlés. A la température de la combustion la vapeur résultante produit instantanément une pression plus ou moins grande, selon le volume brûlé et la nature de l'enceinte dans laquelle la détonation a lieu. Le refroidissement subit de cette vapeur peut produire une condensation de 63 sur 142 volumes.

l'ai décrit, il y a bien long-temps, une machine dans laquelle le gaz lydrogène travaille à la fois par sa force de dégagement, par l'expansion et par la condensation produites à l'instant où le gez s'étant mélangé de lui-même convenablement avec l'air, le mélange se met en communication avec une lampe qui l'enflamme.

#### MACHINE A GAZ HYDROGÈNE CARBONÉ.

l'ai vu fonctionner, en 1832, aux environs de Londres, chez l'inventeur, M. Brown, une très grande maclaine à gaz hydrogène carboné.

Dans cette machine, qu'on transporta l'année suivante à Paris, le gaz tonnant agit par l'expansion de la vapeur qu'il forme sous la température de la flamme et par la condensation subséquente de cette vapeur refroidle. L'inflammation a lieu dans un immense cylindre fermé supéricurement par une calotte mobile etinféricurement par une vanoseouppe. L'hydrogène carboné, formé par la distillation de la houille, est recueilli d'abord dans un gazomètre, de là il entre dans le cylindre où il se combine convenablement avec l'air.

Quand le inélange attein la proportion voulue, une soupage s'ouvre pour le mettre en communication avec une lampe qui l'enfamme. A l'instant, les produits de la combustion, soulevant la calotte, s'échappent en grande partie au déhors let il s'ensuit une condensation. Alors, le couverdle supérieur se réferme hermétiquement, tandis que l'eau à dever soulère la soupage inférieure pour entrer dans le cylindre. Cettosean élevée s'échappe ensuite par une deuxième vanne-soupape, aussitôt qu'un mécanisme soulère le couvercle du cylindre pour y laisser rentrer l'air qui expulse l'acide carbonique et l'azote.

Nous dirons, pour cette machine comme pour la précédente, que le gaz est trop cher, et que, s'il est moins coûteux que l'hydrogène pur, il n'a point, comme ce dernier, une immense force de dégagement qui se développe d'elle-même sans fourneaux ni gazomètres.

#### FORCE DYNAMIQUE DU GAZ AMMONIAQUE.

L'on a proposé aussi d'employer pour puissance dynamique la propriété que possède le gaz ammoniaque de faire un vide instantané en se dissolvant dans l'eau. L'on sait, en effet, qu'à la température et sous la pression ordinaire, l'eau peut dissoudre ~430 fois son volume d'ammoniaque, qu'on peut ensuite retirer, en partie, en échaniffant la dissolution.

Cette condensation, quoique puissante, est loin d'équivaloir à celle de la vapeur, qui a de plus l'immense avantage d'agir plus fortement encore par son passage de l'état liquide à l'état gazeux. Enfin, la vapeur est beaucoup moins chère que le gaz ammoniaque.

#### PUISSANCE DYNAMIQUE DU GAZ ACIDE CARBONIQUE.

Ce que je viens de dire du gaz ammoniaque s'applique également à l'acide carbonique, qui se liquéfie sous la pression d'environ trente atmosphères.

La température de l'acide liquide étant de quarante atmo-

sphères, à 20 degrés, si on le porte à quatre-vingts degrés, le liquide redevient gas en acquérant une force élastique de quatre vingt-dix atmosphères. (Ces forces sont évaluées approximativement.)

Maigré l'accroissement de puissance égale à cinquante atmosphères pour un si faible échauffement, le poivoir moteur de l'acide est bien plus faible que celui de la vapeur. La raisone est que le volume gazeux, qui est le second facteur du produit équivalent à la quantité de mouvement, est plus petit pour l'acide carbonaluse quie pour la vapeur d'eau.

Ajoutons que cette dernière peut être perdue ou liquéfiée presque sans dépenses, tandis que pour ramener le gaz à son état primitif, il faudrait une quantité considérable d'eau froide on de force.

Aussi, malgré tout son génie, notre compatriote, M. Brunel, placé à la tête des ingénicurs de l'Angleterre, as-il été obligé de renoncer à la machine mue par l'acide carbonique qu'il avait

#### PORCE -BYNAMIQUE DE LA POUDRE.

Parmi les nombreuses données expérimentales de M. Gay-Lussac, on trouve que d'un litre de poudre, pesant 900 granmes, l'on retire 450 litres de gaz à zéro, et sous la pression haronétrique 0°, 76 Si l'on suppose qu'à l'instant de l'inflammation de la poudre ses produits gazeux se trouvaient à '700 degrés centigrades, leur volume condensé devait être équivalent à 450 (1 + 0,00 375 × 700) = 1631 litres, sous la pression 0°, 76.

Cette force immense instantanée produirait des effets dynamiques considérables si le volume des gaz ne devait pas décroître rapidement par la nécessité de n'enflammer à la fois que de faibles quantités de poudre dans des vases métalliques étroits qui refroidissent les produits. Pour mesurer, en pareil cas, fa puissance réclle de la pondre, j'ai fait l'expérience suivante dans les ateliers du célebre arnurier, M. Wilkinson, qui a bien voulu m'aider avec une extrême obligeance.

A B, fig. 8, réprésente un tube de dix lignés de diamètre et d'un longueur telle que sa capacité est plus grande que le volume des gaz provenant de la poudre qu'on veut enflammer. A l'entrée A, l'on vissait un pistolet P de poche et à capaule, qui ne laisse rien échapper par la lumière. Une bourre, inventée par M. Wilkisson, était placée un X et devait parcourir le tube comme un piston à frottement négligeable. Le pistolet P, contenant une quantité de poudre exactement pesée, l'on eugageait l'ouverture B du causon sous la cloche C, pleine d'eau, et renversée sur une cuve pneumatique. Alors on tirait le pistolet. L'air contenu dans A B était chassée na partie sous la pression atmosphérique, et un volume égal à celui du gaz, développé par la poudre, était recueilli dans la cloche C.

Nous mesurions ce volume en le faisant passer ensuite dans une cloche graduée.

Lé plus fort des produits que nous avons obtenus avec 10 grains de poudre, dont le volume égale 0, 718 centimètres cubes, a été de 41, 5 pouces cubes anglais, qui valent 679, 716 centimètres cubes. Il résulte de là que

« Un volume de poudre qui s'enflaume dans un tube de dix « lignes de diamètre, à la température de quinze degrés centi-« grades, peut donner jusqu'à gi6 volumes de gaz sous la pres-« sion de l'air. »

En faisant détoner sept grains de poudre, nous n'avous trouvé que vingt pouces cubes de gaz.

Une telle différence dans les produits indique le désavantage qu'il y aurait à remplacer la vapeur par la poudre, lors même qu'il n'y aurait pàs une si grande différence dans les prix, et qu'on ne tiendrait pas compte du désavantage qu'il y aurait à remplacer une impulsion continue par une série de chocs qui détruirait les machines.

La poudre que nous avéus employée, avec M. Wilkinson produisait une impulsion de 56 livres anglaises, ou 25,4 kilog, dans l'éprouvette à cadran. C'est la meilleure poudre anglaise de chasse; on supprose que sa vitesse est, au moment de la détonation, égale à 3,500 pieds anglais, = 702 mêtres par seconde.

### COURANS ÉLECTRIQUES.

Enfin on a proposé sérieusement l'électricité dynamique pour mouvoir les bateaux et les voitures. Dans l'état actuel de la science, une proposition pareille n'a pas besoin d'être réfuter. Nous dirous seulement pour l'avenir que les effets électriques, assez puissans pour de petits appareils, sont bien loin d'augmenter proportionnellement à la grandeur de ces derniers.

## DES MACHINES.

Il ya trois différenties sortes de machines : celles de Watt, les oscillantes et les rotatives. Dans les machines ordinaires de Watt le piston, pressé par la vapeur alternativement sur c'hacune de ses faces, parcourt la longueur du cylindre en imprimant un mouvement de va et vient à la tige, qui le transmet. Dans la machine rotative la tige du piston, ou l'axe du cylindre, tourne toujours dans le même sens. Pour obtenir cette rotation de la tige, qui transmet au debors un mouvement continu et dans le même sens, l'on implainte dans son épaisseur une aile rectangulaire remplissant exactement? Jespoec compris entre le cylindre

et son axe. Les choses sont disposées de diverses manières, mais toujours de telle sorte que la vapeur de la clausdière presse constamment une des faces de l'aile servant de piston qu'ellerepousse, pendant que la vapeur qui a déjà fonctionné s'échappe dans l'air ou dans un condenseur.

Si l'on suppose qu'un piston de cette nature soit fixe dans un cylindre qui peut tourner, l'on aura une seconde espece de machines rotatives. Nous allons donner successivement la description de la machine réputée la meilleure dans chaque espèce.

#### MACHINE DE WATT

La figure 3 représente une section hongitudinale; à B est le cylindre; P, le piston; T, sa tige; le cylindre communique à la chaudière au moyen d'un tuyau V, muni d'un robinet. Quand on ouvre ce dernier, la vapeur, développée par la combustion, arrive par le tuyau V dans la bolte C D. Dans cette bolte est une soupage glissante ou a tiroir X, qui se meut en même temps que le piston P, afin de pernettre à la vapeur d'entrer alternativoment par les casaux E, P, pour aller presser successivement chaque fice de P.

Dans les positions que représente la figure, la vapeur de la chaudière gentrant par E repousse dans la direction de la féche, le le piston qui chasse devant lui la vapeur de sortie communiquant avec l'ouverture S, par où elle s'échappe dans l'air ou dans un condenseur. Dès que le piston arrive près de la base B, le tiroir prend la position ponetuée, afin de permettre à la vapeur d'eutrer par F pour chasser le piston en sens contraire du mouvement primitif, et ainsi de suite.

## MACHINE ROTATIVE DU COMTE DUNDONALD, LORD COCHRANE.

La figure 4 représente une section longitudinale de la machine; A est l'aile tournante ou le piston, dont la tige B B transmet le mouvement au dehors. Les figures 2, 3, sont des sections transversales représentant le piston B A dans deux positions différentes; CC est le cylindre à vapeur dans lequel B A tourne hermétiquement. DD, GG, sont deux enveloppes cylindriques parallèles assemblées invariablement par des traverses N, N; elles forment entre elles un espace destiné à laisser échapper la vapeur après qu'elle a fonctionné, et la plus grande D D est tangente au cylindre CC, avec lequel elle forme un espace dont la section représente un croissant S S. La double enveloppe G G, D D, figures 5, 6, étant maintenue dans la capacité eylindrique D D, X X, figure 4, peut tourner dans cette capacité, de manière à frotter le eylindre C C toujours sur la même arête de contaet X X. Elle est traversée par l'aile B A, qui glisse hermétiquement entre les faces planes diamétrales des deux demi-rouleaux E, F. Les convexités rodées de ces rouleaux peuvent tourner chaeune dans un sillon qui ferme les deux côtés de la coupure faite dans l'espace annulaire G O DD pour laisser passer le piston. Cette disposition permet à l'aile B a de faire tourner la double enveloppe, sur elle-mème, autour de son axe mathématique. Pendant cette rotation simultanée, la portion de l'aile comprise dans le croissant, diminue de largeur depuis sa position moyenne, figure 6, jusqu'à la position opposée où elle est nulle et où elle remplace l'arète de contact X X.

Cela posé, la vapeur de la chaudière pénètre par l'ouverture Y, figure 4, dans l'intérieur de G C, d'où elle passe par une fente longitudinale dans le croissant S S, comme l'indique la flèche Z. Là, retenue d'un côté par l'arète de contact X X, elle presse de l'autre côté la face T du piston, qu'elle repousse pendant que la vapeur logée en M s'échappe, suivant les deux flèches, dans l'espace annulaire et par l'ouverture K, qui aboutit au condenseur. La pression de la vapeur contre la partie de l'aile comprise dans le croissant, variant sans crese avec la largeur de ce dernier, on est obligé, pour établir une compensation, d'employer deux cylindres ayant un axe commun. Les ailes qui tournent dans chaque cylindre sont implantées sur cet axe de telle sorte que l'aire pressée par la vapeur est au maximum dans l'une quand elle est à zéro dans l'autre, et que la première diminue pendant que la seconde augmente jusqu'aux limites opposées. Ainsi, la pression totale est à peu près constante, et la vitesse de rotation de l'axe commun peut être transformée en un mouvement uniforme quelconque.

#### ACHINE A CYLISDRE TOURWANT DE M. REALS

Après la description de la machine précédente, quelques lignes suffiront pour faire concevoir celle de M. Beals. La figure 7 représente une coupe transversale 3 est l'ax immobile dans lequle on a ménagé deux canaux, B B, K K, figure 5. Sur l'axejB est assemblé le piston A, composé de trois pièces unies par des goujons qui leur permettent de glisser un peu les unes sur les autres. C C est le cylindre à vapeur; il porte dans toutes a longueur deux chambres opposées rectangulaires, D, E, dans chacune desquelles glisse à frottement doux une plaque de métal servant de cloison mobile. Lorsque le cylindre tourne, les cloisons se placent convenablement et d'elles-mêmes en rentrant dans leur chambre quand celleci est verticalement sous l'Ilorizon, ou en sortant pour aller s'appuyer sur l'axe quand la chambre passe au-dessus, comme l'indiquent m et n, fig. 7.

La vapeur de la chaudière arrive par B et s'élance, par B O, dans l'espace s, fermé par le piston et par la cloison n qui vient de s'abaisser en le dépassant. Cette cloison n, repoussée par la vapeur, entraîne la chambre D, et par suite tout le cylindre, la face K se trouvant en communication permanente avec le canal K, K, figure 5, qui'aboutit à l'atmosphère ou dans un condenseur. Dans cette machine, l'espace que la vapeur remplit à chaque tour étant annulaire, la pression est à peu près constante et la

rotation uniforme avec un seul cylindre.

### Observations.

Nonobatant leur apparente simplicité, les machines rotatives sont moins avantageuses que celles dans lesquelles les pistons en usage glissent alternativement de l'une à l'autre base d'un cylindre. L'on sait en effet que, pour empécher la vapeur de passer entre deux faces métalliques, il faut que ces faces soient parfaitement dressées et pressées l'une sur l'autre par une force plus grande que la tension de la vapeur. Or, ces deux conditions, faciles à reinplir pour les pistons vordinaires, ne l'ont point encore été dans autune des machines rotatives connues.

Il résulte de la, pour ces dernières, une perte considérable de force due à la vapeur qui passe d'un côté à l'autre des pintons tournans. Cette perte est certainement plus grande que celle-provenant de l'obliquité d'action des bielles qui transforment en mouvement rotatoire le moüvement Pectiligne des tiges. Je ne parle pas de la perte de force du eu achangement de direction du piston cylindrique, dont la masse étant comparativement très petite, possède une faible quantité de mouvement qu'il faut détruire à la fin de chaque course.

#### MACHINES OSCILLANTES.

La figure 8, planche 1, représente la coupe longitudinale d'une machine oscillante telle qu'on les construit à Paris. A Best le cylindre à vapeur faisant corps avec deux tourrillons creux C, D, sur lesquels il opère un mouvement d'oscillation. La vapeur, dont la force élastique est ordinairement de six atmosphères, arrive de la chaudière au centre du tourillon C, d'où elle est conduite par un tuyau F E dans les 'boites M, N.

Ces boites contiennent chaeune un robinet de distribution à deux ouvertures. Quand la vapeur motrice va presser une des faces du piston, en s'introduisant dans le cylindre, à travers la clé du robinet q, par exemple, la vapeur qui vient d'agir sur la face opposée sort par le robinet p, qui la laisse échapper dans l'air.

Pour effectuer convenablement ces deux effets simultanés, les robinets p, q sont unis par une tige qui passe dans le tuyau commun de sortie S. Au bas de p est une roue dentée X engrenant avec une roue pareille Y. Celle-ci est fixée sur l'axe G, dont l'extrémité H porte une roue d'angle menée par la roue dentée Z, assemblée avec l'axe-manivelle R R.

La tige du piston est attachée immédiatement à la manivelle V. Quand la vapeur repousse le piston alternativement de l'une à l'autre base, la tige T, guidée par la poulie S qui va et vient entre les barres paralleles V. J. fait tourner l'axe R Retoscille A B.

IMPERFECTIONS DES MACHINES OSCILLANTES.

Toute machine locomotive qui porte des engrenages dont elle pourrait se passer est évidemment vicieuse. Les robinets de distribution qui se détériorent en travaillant, , sont mal placés partout où l'on pent mettre des soupapes glissantes que le travail rend plus fidèles.

Il y a économie à condenser la vapeur, et le système oscillant est ordinairément sans condenseur ; la raison en est que la simplicité est le seul avantage qu'elle possède, avantage qui se perd quand en opère la condensation.

Pour obvier à ces trois inconvéniens des machines oscillantes, MM. Field et Maudelay ont ajouté un caudenseur, et remplacé par des tiroirs à tiges les robinets de distribution et les engrenages qui les faissient mouvoir. Les machines oscillantes, ainsi perfectionnées tiennent beaucoup moins de place que celles qui ont des balanciers. Cet avantage capital, dans les bateaux, est. ont des balanciers. Cet avantage capital, dans les bateaux, est. enturalisé par la course trop faible des pistons que MM. Field et Maudelay placent sous l'ave des roues à aubes. Sous ce rapport, les opliadires lopes de house bon contructeur, M. Cavy servaier a préférables, quoiqu'ils occupênt un espace plus grand.

Quel que soit le système oscillant, il ne vaut pas, pour les grandes prachines, les cylindres fixes. Dans ces derniers, la quagatic de nouvement à détuite, à la fin de chaque course, est égale à la masse du piston multipliée par la vitesse; cette perte s'accroît dans les cylindres oscillans, dont le poids est considérable; d'une partie de la quantité de mouvement acquise pair: chaçonne de leurs moitiés.

Enfin , la masse entière oscillante étant portée par deux gros

toprillons creux, tournant dans des coussinets fixes qui doivent les maintenir avec force, le frottement qui en résulte anéantit une partie notable de la puissance motrice. Ajoutons que les machines oscillantes sont besucoup moins stables contre les coups de mer.

A ces considérations théoriques viennent s'ajouter les observations expérimentales. J'ai fait, sur la Tamise, un grand nombre de voyages sur un bateau à système oscillant, construit par M. Maudslay. En admettant les dépenses comparatives de combustible, données par des observations que j'ai lieu de croire exactes, il est positif que ce bateau marche moins vite que ceux dont les machines fixes ont été construites dans les mêmes ateliers.

Cette observation, faite sur la Seine, doit amener à la même conclusion, pourvu que l'on compare des machines de même force, exécutées avec une égale précision; car en fait de machines, l'excellence d'un système s'efface devant la supériorité d'une bonne exécution.

## SUPÉRIORITÉ DE NOS MACHINES.

La description faite dans la deuxième partie de ce Mémoire monterea que notre syatème de machine à vapeur est préférable à tous ceux qu'on a exécutés. Il est plus stable, plus régulier, plus simple et plus léger qu'aucun autre. Nos cylindres, farés horizontalement au-dessus de la chaudière, tiennent encore moins de place que le mécanisme oscillant de M. Maudissy. Ils ont de plus le grand avantage de pouvoir être longs, de ne pas se refroidir, et d'être exempts des inconvéniens attachés aux pistons qui ne fonctionnent point verticale ment.

## RÉSISTANCES

QUE LES NAVIRES ÉPROUVERT QUAND ILS SE MEUVENT A DIFFÉRENTES VITESSES.

Lorsqu'un bateau est immobile dans l'eau stagnante, il pèse autant que le volume d'eau qu'il déplace, et les pressions du liquide contre ses parois latérales opposées sont égales.

Quand le bateau se meut la proue supporte un excès de pression équivalant à la quantité de mouvement imprimée à l'eau qu'elle refoule, tandis que la pression opposée diminue proportionnellement à la vitesse relative avec laquelle la poupe fuit l'eau qui tend à la presser.

La différence entre ces deux pressions contraires mesure la résistance directe qui s'oppose à la marche du navire; d'un autre côté le frottement latéral, comprenant les impulsions obliques de l'eau contre las carène, tend aussi à raleutir le mouvement. La valeur de ce frottement, ajoutée à la résistance directe, constitue la résistance totale qui dépend de la charge, de la longueur, de la forme et de la vitesse du bateau.

Une charge plus forte, une longueur moindre, font plonger la carine plus profondément: la plus grande section de la partie plongée, section qu'ou appelle maître-couple, devenant alors plus grande, l'eau qu'elle déplace, ou la résistance qu'elle éprouve, devicit plus considérable.

Le maître-couple étant le même, la foruce de la proue est plus ou moins propre à diminuer la résistance en détournant le liquide au lieu de le refouler; la carène, selon sa courbure, éprouve un frottement plus ou moins grand; et la masse d'esu, repoussée par le bateau, acquiert, aux dépens de ce demier, une quantité de mouvement qui croît avec la vitesse.

Enfin, comme la résistance de l'eau s'exerce obliquement contre la paroi inclinée de la partie antérieure de la carène, l' l'impulsion résultante se décompose en deux forces, dont l'une raleutit la marche, tandis que l'autre tend à soulever la pronc. Si la vitesse est assez graude pour rendre sensible ce dernier effet, la masse liquide qui s'écoule horizontalement herute le fond incliné de la carène, soulève le bateau tout entier et affaibit la résistance en diminuant l'aire du maître-couple.

Il résulte de ce qui précède que, pour avoir les élémens variables de la résistance qu'éprouvent à diverses vitesses les navires de formes différentes, il faut

1º Déterminer la résistance qu'éprouve une surface donnée

qui se meut, en ligne droite, dans l'intérieur d'une masse d'eau tranquille, avec une vitesse connue.

2º Trouver de combien la pression de l'eau sur une paroi immergée diminue quand cette paroi fuit, avec une vitesse connue, l'eau qui tend à la presser.

3º Connaître la valeur du frottement latéral, y comprise l'action des ondes qui choquent la carène.

4º Mesurer le soulévement du bateau, ou la diminution de l'aire du maître-couple, dans les grandes vitesses.

Les effets ci-dessus, suivant des lois différentes pour les mêmes vitesses, les résultats des expériences faites, en 1775, par MM. D'Alembert, Coulorcet, Bossut et Borda, pour mesurer directement les résistances de différens modèles de navires, ne peuvent pas être généraliés. Le mode d'expérimentation suivi par ces Messieurs ne saurait donner la valeur exacte de chacun des élémens qui composent la résistance totale.

La même observation s'applique aux expériences plus variées et plus nombreuses, faites depuis 1793 jusqu'en 1798, par une société fondée à Londres pour le perfectionnement de l'architecture navale.

Continuateur habile et persévérant des travaux de cette Société, le colonel Beaufoy s'est occupé, pendant vingt ans, de la résistance qu'éprouvent les corps de différentes formes, en se mouvant dans l'eau à diverses vitesses; il a mesuré les élémens de cette résistance qui, selon lui, semble croître comme l'exposant moyen 2, 1 de la vitesse.

Les immenses travaux du colonel, les résultats d'un nombre prodigieux d'expériences qu'il a faites, ont été imprimés en 1834, sept ans après sa mort, par l'honorable Henry Beaufoy.

Enfin, en 1833, le savant M. Macneill a rectifié quelques résultats précédemment obtenus sur la résistance totale; il a mesuré le premier le soulévement des bateaux qui navignent à de grandes vitesses.

Mes appareils étant plus susceptibles d'exactitude que tous ceux qui ont été employés, et mes expériences devant être plus directement applicables aux bateaux à vapeur, j'ai voulu profiter d'un long séjour à Londres pour continuer mes recherches. Quelques-unes de mes observations en grand ont été faites sur plusieurs des bateaux à vapeur qui naviguent sur la Tamiseg quant aux mesures fondamentales, elles ont été prises dans l'eau tranquille, sur de petits modèles que je faisais mouvoir diversement dans un canal de 70 pieda de long et quatre pieds de large. Ce canal, éminemment commode pour de pareilles expériences, est celui dans lequel M. Macneill fit les siennes, en opérant différemment. Il est élevé à toris pieds du sol dans la galerie nationale des sciences expérimentales, dont le directeur obligeant, M. Paine, a mis à ma disposition tout ce qui pouvait me servir.

Mon procédé consiste à donner aux différens modèles de na-

virès une vitesse qui croît jusqu'à une limite maximum détarminée d'avance: la vitesse maximum étant correspondante à la plus grande résistance qu'a dû éprouver la carène, qualle que soit d'ailleurs la loi de cette résistance, il ne reste plus qu'à trouver le moyen de mesurer cette dernière, ainsi que les élémens dont elle se compose.

### MESURES DES VITESSES ET DES RÉSISTANCES TOTALES.

Les figures i et 2, pl. 2, représentent le plan et l'élévation du canal dans fequel nous avons fait la plupart de nos expérigues. Pour imprimer le mouvement aux différens corps flottans ou plongés, pour mesurer leurs vitesses et la résistance totale que leur oppose l'eau, nous avons employé, tantôt la chute d'un poids, tantôt un mécanisme à ressort, qui met en mouvement, durant une demi - heure, les roues à aubes d'un modèle de bateau.

# 1º Appareil pour les saibles résistances.

Le capps soumis à l'expérience est tiré par un fil qui s'enroule autour de la circonférence d'une des deux roues m, que le mécanisme à ressort met en mouvement.

A cet effet, le bateau remorqueur A est fixé sur une table à l'un des bouts du canal; le corps remorqué B est retenuà l'autre bont au moyen d'un fil de lin x. La proue de B et l'une des aubes de A sont liées par un fil BBA de cuivre ronge, parfaitement flexible. Ce dernier s'enroulant sur l'aube m, qui tourne, entraîne B aussitôt que l'on coupe le fil x qui le retient. Quand la vitesse, d'abord croissante, est devenue constante, il faut la mesurer.

## VITESSE.

Un bout de ruban rouge, attaché en un point de la circonféence de la roue motrice m, nous servait d'index. Pendant que le mouvement était uniforme, nous comptions, au moyen de l'indéx, les tours exécutés par la roue motrice, dans un temps marqué par un chronomètre à demi-secondes, que m'avait confié le célèbre M. Dent. Le rayon de la roue étant r, le noubre de tours et les fractions de tour étant représentés par n, durant T demi-secondes, la vitesse V, ou l'espace parcouru en une seconde par le corps remorqué, devait être évidemment étal à "p"

Quand la vitesse était tellement grande qu'on ne pouvait plus reconnaître la position de l'index qui apparaissait comme un disque rouge, nous mesurions la vitesse du premier pignon qui tourne vingt-espt fois moins vite que la roue à aubes, dont la circonférence est égale à o mètro 5. Pour cela nous laissions sur l'axe du pignon la de qui sert à remontre le ressort, et dont la poignée horizontale décrit un cercle dont le centre est dans l'axe. Le nombre de tours et de fractions de tour décrits par une pointe fairée au bout de la poignée, nous donnait as pru une pointe fairée au bout de la poignée, nous donnait as

vitesse. En multipliant cette dernière par vingt-sept, nous avions la vitesse de la circonférence de l'aube, sur laquelle le fil toueur s'enroule, et par conséquent celle du corps flottant qu'il entraine.

## RÉSISTANCE TOTALE.

Pour mesurer la résistance totale R sous la vitesse maximum » = constante, je me sers d'une très bonne romaine à ressort spiral, faite pour indiquer la traction la plus forte qui a eu lieu pendant l'expérience.

A cet effet, le petit cylindre qui enveloppe le ressort est fixé par un cordon sur la proue du modèle à remorquer, accessori

La tige de la romaine se prolonge des deux côtés hors du cylindre; le fil toueur de cuivre étant attaché à l'un des bouts de la tige, as tension fait entre dans le cylindre l'autre bout sur lequel sont marques les peide. Celui-ci porte un annesse qui est arrêté par la base du cylindre pendant que la tige y entre, et qui conserve sa position sur cette l'ige graduée pour indiquer la résistance la plus forte quand l'expérience est acherée-

Pour mesurer à cet instant la force du mécanisane transportée à la circonférence de ses goues, l'on arrête le mouvement en tournant un bouton; l'on fine, que la circonférence de la seconde roue un fil attaché à un poids, trop Jourd qui repose sur la table; on laises agir le mécanisme, et on diminue peu à peu le poids qui s'oppose à la rotation ; jusqu'à ce que cette rotation com-

mence. Ce poide qui , appliqué tangentiellement à la roue, fait équilibre à l'action du ressort, mesure la force de traction. Le mécanisme ci-dessus servait à mouvoir les appereils dévrits à la suite et qui n'éprouvent dans l'eau qu'une faible résistance.

Quand cette dernière devait être grande, nous ajoutions à l'action du mécanisme moteur celle provenant de la chute d'un poids plus ou moins lourd.

# 2º Appareil pour les grandes résistances.

A l'extrémité du canal fig. 1 et 2, pl. 2, près du mécanisme. toueur, nous avons fait élever une machine d'Athwood z. Cette machine, fig. 7, a une échelle y contenant trente-six divisions de cinq pouces anglais chacune. Au sommet de l'échelle est fixée une poulie z parfaitement mobile. Sur la gorge de la pruile passe une fil de cuivre très mince, tiré d'un côté par un poids et allant s'enrouler par l'autre bout sur la circonférence de la roue à subes n., qui précédemment était libre dans le bateau toueur. L'autre roue m de ce dernier est encore liée par un fil de cuivre au corps B, qui doit se mouvoir dans le canal.

Les deux appareils moteurs sont disposés de telle sorte, qu'uns des roues m du mécanisme teaueur tourne par l'action du ressort qui l'anime, tandis que l'autre n, assemblée sur le même axe et trois fois plus petite que m, tourne dans le même sens par l'astion du poids qui tombe. Comme ce dernier peut tomber de quinze pieds de hauteur, il s'ensuit qu'à la fin de sa chute le corps B, tiré par un fil qui s'enroule sur la circonférence m=3 n, aura parcouru quarante-cinq pieds dans le canal.

Lorsque la résistance, qui croît plus vite que les forces motrices, est égale à leur somme, le mouvement est uniforme. L'on obtient alors la vitesse de B-de deux manières.

"s Soit e, l'espace parcouru dans un temps observé e par le poids P qui tombe le long de l'échelle divisée; la vitesse constante de P était alors égale à , en sorte que celle de B devait être — \( \frac{1}{2} \).

"soit n, le nembre de tours fait, pendant le même temps e, par la manivelle du pignon du barillet. Les roues à suites m, n auront fait chacines viagt-sept n'iours; por, étant le rappe de M sur laquelle s'enroule le fil qui tire B, ce dernier aura du parcourir, dans le temps observé e, un espace égal à 5\( \frac{1}{2} \), et cen deven aron pour térification 5\( \frac{1}{2} \), et ne espace de la 5\( \frac{1}{2} \), et cen deven aron pour térification 5\( \frac{1}{2} \).

Quant à la résistance totale, elle est mesurée par un dynamometre à maxima, auquel sont attachés le corps B, d'une part, et le fil de traction de l'autre.

manufaction . Their Separation of the action is the

DÉTERMINATION DES ÉLÉMENS QUI AMÈNERT A LA FORMULE DE LA RÉSISTANCE TOTALE EN FONCTION DE LA VITESSE AVEC LA-QUELLE LES BATEAUX SE MEUVENT.

1º Trouver les résistances antérieures qu'éprouve l'unité de surface qui, se meut perpendiculairement à l'eau à diverses vitesses.

A cet, effet, je me servais d'abord de l'appareil dessiné fig. 10, pl. 2.

ED est un cylindre-ouvert en D et dont le fonds C porte une douille recourbée V B. Dens cette douille est fixé un fube de verre II B d'envirop six lignes de dismètre. C D est assujét inbritaontalement sous l'eau et maintenu à une profoudeur constante pendant la durée du mouvement. Quand l'appareil est en repos, l'eau sélève à la hauteur du nireau m n, dans le tube oivert. B A, muni d'un flotteur x. Ce flotteur est un bouchon de liége d'un diamètre un pea moindre que le tube de verre. Il fait corps avec un chereu, dont le ressort ne l'empêche pas de monter avec l'eau, tandis qu'il le tient suspendu dans le tibe quand le niveau s'abaisse. Il faut pour celt que le bauchon soit percé suivant son axe, afin que l'air supérieur puisse aller occuper l'espace que l'eau àbandoine en s'abaissent.

Supposons que le mécanisme, précédemment décrit, entraîne

l'appareil C D; l'eau qui entre par D; élève alors dans B A à une hauteur d'autant plus grande, que la vitesse est plus considérable, Quand le mouvement est devenu uniforme, la vitesse connue est au maximum, et lé flotteur s cesse de monter. Lors que ensuite l'eau s'abaisse, s'x reste immobile; alors sa hauteur H, au-flesses de la position épremière, indique l'élévation de l'eau qui mesure l'excès de pression qu'ont supporté à la vitesse maximum chacum des pôints de la paroi CC.

Le mode d'expérimentation que nous venons de décrire ne donnait pas foujours les mêmes séustats pour les mémes vitesses. Ces variations provenaient de ce que, malgré les soins qu'on avait mis à les perfectionner, les flotteurs nes élévaient pas toujours aufant que l'eau, ou ne s'arrétaient pas la hauteur maximum. Pour nois mettre à l'abri de ces causes d'erreurs produites par l'action vajable, du cheveu et du ménisque d'eau qui s'élève entre le flotteur et le truba, j'es fins par employer l'apparell décrit ci-dessous, dont je me servais déjà pour mesurer la réduction de reservise.

## PESCAUPTIO

La figure 9, planche 2, représente une coupe de l'appareil, faite par un plan vertical.

GC est un cercle qui doit se mouvoir dans une masse d'eau tranquille, de manière que le centre y soit toujours à la même profondeur au-dessous du niveau m.n. Ce cercle, percé en y, porte une douille B, courbée en équerre, dans laquelle on a fixé un tube ouvert gi à trois branches A D F B. Supposons qu'on ait mis de l'eau par l'orifice A, jusqu'à ce que la branche AD, étant pleine, le liquide a'élève, à la même hauteur dans D F, c'est-à-dire jusqu'à au niveau du coude F: alors l'air, emprisonné daus B F, fait équilibre à l'atmosphère, et le niveau E, dans l'intérieur de BF, est sur le plan m n.

Pour que cette opération préliminaire, qui fournit des données communes à uue même série d'observations, soit facile, il suffit qu'il y ait dans le coude F une très petite ouverture: quand on met de l'eau dans A D, l'air s'échappe par cette ouverture, que l'on bouche avec de la cire lorsque les branches DA et DF sont complétement remplies.

Cela posé, admettons que l'appareil se meuve en demeurant toujours à la même profondeur, de manière que l'eau refoulée s'introduise par y. L'excès de pression, se transmetfant de bas en haut dans le tube BF, comprime l'air, qui fait dégorger par A l'eau contenue dans FDA.

Plus la pression contre l'ouverture y est forte, plus le niveau s'élève dans BF et s'abaisse dans FD.

Soient:

x, l'élévation du niveau dans BF;

h, l'abaissement du niveau dans F.D;

F, la force élastique de l'air comprimé dans F B;

L, la longueur de la partie F E du tube supposé d'un égal diamètre dans toute sa longueur;

i, la profondeur v E:

P, la pression contre y quand l'appareil est en repós;

P', la pression contre y au moment de sa plus grande vitesse.

Pendant le maximum de vitesse, les conditions de l'équilibre; dans les trois branches de l'appareil, donneront :

$$(P = H + l \text{ étant l'équation à l'état de repos})$$
  
 $\vdots$   
 $F = H + k$   
 $P = F + l + x = H + k + l + x$   
 $P = P = k + x$ 

H étant le poids de l'air.

Pour déterminer x, nous remarquerons que les volumes de la même masse d'air, représentés par les longueurs qu'ils occupent dans le même tube calibré, sont en raison inverse des pressions qu'ils supportent.

Or , le volume était égal à L sous la pression  $H_1$  il est devenu L + h - x sous la pression H + h , donc j

$$\begin{split} L\frac{H}{H+k} &= L+k-z \\ \text{d'où } s &= L+h - \frac{LH}{H+k} = h + L\frac{h}{H+k} \text{ et par coneiquent} \\ P-P &= 2h + \frac{Lh}{H+k} = k \left(2 + \frac{L}{H+k}\right) \dots \text{ (a)} \end{split}$$

Cette formule ne contenant de variable que h, convient à une série d'expériences faites à divers maxima de vitesses, avec le même appareil dont les branches AD, DF ontété remplies avant d'être mises en mouvement.

Après chaque expérience, quand l'appareil est en repos, le niveau est plus abaissé au-dessous du point A qu'au-dessous du point F; la somme de ces deux abaissemens est précisément égale à l'abaissement h qui avait lieu dans AD quand l'eau de FDA a cessé de s'écouler par A.

h étant connu pour la vitesse v, la formule (a) fera connaître l'excès de pression  $P - P = h \left(2 + \frac{L}{H + h}\right)$ 

Il est inutile de dire que dans chaque série d'expériences, il faut observer la hauteur barométrique H et la convertir en eau, dont on connaît la température et le poids spécifique.

La table, page 59, des résultats obtenus montre que la résistance antérieure de l'eau, contre une surface qui s'y meut perpendiculairement, est proportionnelle au carré de la vitesse. 2- Quand un disque se meut perpendiculairement à l'eau, trouver la résistance positérieure qu'il éprouve, ou l'affaiblissement de pression qui a lieu sur la face opposée à celle qui repousse l'eau avec une vitesse connue.

L'appareil est semblable au précédent, avec la différence qu'il se meut de maiñère que l'ouverture y est opposée à la face B, qui repousse le liquidé (les branches A D F étant pleines d'eau et la longueur F E contenagt de l'air atmosphérique).

Supposons que le mouvement ait lieu de telle sorte que le disque soit totijours à la même profondeur au-dessous de m n. L'ouverture yétant alors moins pressée qu'à Tétat de repos, l'air extérieur abaisse dans à D'l'eau qui se déverse par F dans la

- La vitesse étant devenue constante, représentons par aissi
- 📆 x, l'abaissement du niveau dans B F ;
- h, l'abaissement du niveau dans AD; F, la force élastique de l'air dilaté dans F B;
- L, la longueur de la partie F E du tube ouvert sous l'eau;
  - I, la profondeur y E;

branche F B.

- P, la pression contre y quand l'appareil est en repos;
- P, la pression contre y au moment de la vitesse maximum.

Dans ce moment les conditions de l'équilibre dans les trois branches de l'appareil donneront : de la condition de l'appareil donneront : de l'appareil d

$$(P=H+l \text{ is l'état de repos})$$
  
 $\vdots$   
 $F=H-h$   
 $P=F+l-z=H-h+l-z$   
 $P=P'=(h+z)$ 

Pour déterminer x, nous remarquerons que l'air emprisonné occupait dans le tube calibré une longueur L sous la pression H.

Maintenant sa longueur est L + x sous la pression (H-h); done, d'après la loi de Mariotte

$$L+z=L\frac{H}{H-h}$$

$$\operatorname{d'od}\ z=\frac{Lh}{H-h}\ \text{et par consequent}$$

$$P-P=\left(h+\frac{Lh}{H-h}\right)=h\left(z+\frac{L}{H-h}\right)....(b)$$

Cette formule (b) ne contenant que la variable h constante pour la même vitese, peut servir à une série d'expériences faites pour déterminer la réduction de pression sur la face opposée au mouvement.

Après l'expérience, quand l'appareil est en repos, l'air devient moins dilaté dans BF, le niveau est abaissé au-dessous de F et plus encore au-dessous de A. La somme de ces deux abaissemens donne la valeur de A, qu'on substitue dans b pour l'avoir la valeur de R—P', correspondante à la vitesse constante v.

Le même appareil nous a servi pour:

3º Mesurer le soulèvement d'un bateau qui se meut avec une grande vitesse.

An milieu et à égale distance du milieu et des extrémités d'un modèle de bateau, J'ai fait pratiquer dans la coque qui est de cuivre, trois ouvertures dont les centres sont dans la quillé. Autour de chaque ouverture est soudée une virolle dans laquéllé on face l'appareil de verre. L'orfice inférieur de la branche B-F est presque au fond du canal dans la couche liquide que le mouvement doit à peine agiter.

La poupe étant refenue par un fil à un bout du canal, la proue est tirée par un fil opposé horizontal qui s'enroule sur la circonférence de la roue mise en mouvement par le mécanisme que j'ai décrit. Si l'on coupe le fil qui retient la poupe, le bateau est 
entrainé avec une vitesse que l'on mesure quand elle est devenue 
constante. Après l'observation, les trois apparcils de verre étant 
immobiles, les niveaux, s'il y a eu soulèvement, doivent se 
trouver absissés dans les branches A D, D F, qui étaient pleines. 
La somme de leurs absissemens fait comnaître la diminotion de 
la force étantique de l'air contenne dans B F. Or, cette diminution n'a pu être produite que par l'élévation du bateau. La force 
éthatique perdue fait connaître la longoer de la colonne d'air 
éthatique perdue fait connaître la longoer de la colonne d'air 
éthatique perdue d'air par un caleut unalogue au précédent 
l'éthation de l'appaneil on du point de la carétée qu'i le porte.

Toutes les observations que nous avons faites avec ce modèle,

en lui donnant le maximum de vitesse que le mécanisme pouvait lui communiquer, nous ont montré les mêmes niveaux dans nos appareils avant et après chaque expérience.

J'ai pensé d'abord que le frottement de l'eau sous la cale, ou pour mieux dire que sou impulsion oblique contre les orifices des tubes ouverts sous la quille qui pouvait être inclinée, compensait, dans nos appareils, l'aspiration due au soulèvement; pour m'en assurer, J'ai fait disposer au-dessus du canal, perpendiculairement à la ligne que le hateau parcourt, un fil horizontal aussi élevé que l'extrémité d'un mât fixé au centre du bateau. Ce dernier amené sous le fil, on élevait le mât jusques au contact avant de le fixer.

Les choses ainsi disposées, nous avons répété plusieurs fois nos expériences, et toujours le mât a passé sous le fil sans le toucher.

Enfin, pensant que la vitesse n'était pas encore assez grande pour qu'il y ent soulèvement, j'ai voulu pouvoir l'accroître à volonté.

A cet effet nous avons fait élever à une extrémité du canal une machine d'Athwood; cette machine a une très haute échelle graduée au sommet de laquelle est fixée une poulie parfaitement mobile.

Sur la gorge de cette poulie passe un fil très mince de cuivre rouge d'une flexibilité parfaite. Ce fil, tiré d'un côté par un poids, descend verticalement de l'autre côté pour passer sur une poulie de renvoi qui le dirige horizontalement vers le bateau sur lequel on l'attache. Le poids qui tombe et le bateau qu'il entraîne étant liés par un fil inextensible, leur vitesse est commune.

Nous avons élevé le poids toueur jusqu'à une livre et demie; en le laissant tomber de trente-six divisions de cinq pouces chacune, il a fait parcourir au bateau quinze pieds dans cinq demisecondes; le mát fax a unilieu a touché à peine le fajt l'appareil
de la poupe semblait indiquer une élévation d'un millimètre, et
celui de la proue indiquait un millimètre et demi. Ces indications
se rapportent au maximum de la vitesse accéérée, lequel a dû
être d'eaviron dix liques à l'heure; il devenait complètement inutile de continuer cres essais:

N. B. Il semblerait résulter de là qu'il n'y a pas soulevement quand la proue est très aigué et tranchante comme celle de notre modèle, qui de plus s'enfonce peu.

Nous rapporterons la mesure des soulevemens des navires qui font le service des canaux. Mais nous ferons observer des à présent que le procedé qu'on à suivi pour cette détermination n'est pas, comme le nôtre, applicable aux grands bateaux qui naviguent en pleine mer.

4 Mesurer la résistance due au frottement de l'eau contre une paroi plane ou cylindrique dont l'aire et la vitesse dans la masse liquide sont connues.

La détermination de la résistance se faisant de la même ma-

nière pour les deux surfaces, je vais décrire le procédé suivi pour tine surface plane.

Une planche bien dressée avait été imbibée d'huile: pour empécher l'introduction de l'eau; elle est lestée uniformément de manière à peser autant que le volume d'eau qu'elle déphace; on la fixe de champ sur deux règles immobiles qui pendent verticalement au dessous d'un modèle de bateau.

Cela fait, on mesure, comme il a étédit, les résistances P, P', P', P',
de la planche, du bateau et des supports, correspondantes aux
vitesses V, V', V''.

Après cette première série d'observations on seie la planche de manière à enlever la portion qui dépasse les règles-supports. Soit 5 l'aire totale de la portion enlevée à la planche. Le poisé de l'appareil étant encore le même que tout-à-l'heure, puisque la portion enlevée ne pèse pas dans l'eau, il est évident que la résistance totale sera devenue moindre de toute la quantité due au frottement sur la partie enlevée.

On fait une secondo série d'observations en modifiant les torces motrices jusqu'à ce qu'on obtienne des vitesses égales aux premières V, V, V. Soient alors p,p', p' les résistances correspondantes à ces vitesses. Les différences (P-p), (P'-p'), (P'-p') mesurent exactement les résistances de l'aire S quand elle se meut avec des vitesses v, v, v, v.

N. B. Pour rendre plus facile la mesure des longueurs parcournes, nous avons fait égale à o, mêtre 5 la circonférence de la roue du bateau toucur sur laquelle s'enroule le fil de traction.

TABLEAU BERUM

Vitenses en máires par Jesticolo.	10,	0.4	5.	0.4	8'4	3,0	3,5	0'4	OBSERVATIONS.
Beiggines devete matruben pour on matro curve en hingrass- men.	03:60	54,616	u)*tu	1.6,733	338,195	186,381	619.619	669.756	Deen plusicure shikedi mea represence   at 616
Rederines diverts positiviers on redering de presiden péar en tipiqu cara en kildgrismoen.	1,389	9,419	90.276	36,615	\$6,671	75 934	94,369	151,534	per M. Walerell, day- searcried, or per M. Bres- qui odostiale in temps overale on mentin Cur-
Pastement latterst per subtre car- re expresse on hilogenesses.	9050,0	0,1185	6,1369	0,73+5	1,0719	\$592"	1,853.	1,169	chesonmeter fait than or entition.
Viteins pay heavy en milles maries.		Ĺ	-	-	,		0	-	OBSERVATIONS.
Vicese par necessie expriseds en	91810	6101	1	1,543	850'8	1.571	3,086	-	
idicano directe d'en selcre carrè en Libegressense.	15,639	63,6517	-	143,84	\$53,45	39 6.00	564,50	1.	
rottedent per mitte carré en kilo- graméen.	0,0683	0,1363	-	0,4815	1 0.7361	1,1045	1,5098	١.	
laisinnes de l'arant, par mère cerrède haye pour une prous de de degrés.	7564.4	16,14	-	34,68	60,33	91,18	130,60	1	L'en promera date l'eutrage d'a
Rediction de pression à l'arridee, per sières serre de bese, pour ans vourse dont l'ande set de sur-	1.076	11.11	-	34"34	40,03	64.58	91,10		the proper primerises for the primers of the primers of the saging different.

Expériences faites à Londres dans la galerie nationale des sciences pratiques par M. John Macneill, ingénieur civil, en 1633.

Poids do bateau charge.	Espace perceura ever ned vitable constants	Trusps on secondes.	Milles par bears.	Pulsance motrice on livres.	Furth de traction des poids attache à la cerde qui tire dans chaque experience	Faces do resolves sacules d'après ta bai des carre des viscands.	Difference antre la theorie et (experience	OBSERVATIONS.
Sn. 39.15	3o	6",6	1,087	6	54. 0,468	6. 468	0,0	L'on suppress qu'il cotto vitresse l'expérences et la
ed.	id.		2,852	5	1,000	0.796	-0,103	Saint de traction, et l'est colonie les saires forces en
id.	id.		3 190	10	1,716	1,161	-0,654	advertiant qu'elles men pro- portionnelles eu carre des niveans.
id.	id.		5,030	20	3 156	1 956	-0,116	
íd.	id.		7,196	40	5,619	6,561	-0.151	_
id.	id.		9.607	60	6,500	9 913	+1.411	
53 o6	16.	2",0	1.911	10	1.716	9,917	601	La modele de bateau qui a arrei pour ette rapicios con
id.	id.		3,616	**	3,156	1.588	-1,566	pessir es literes, ep. Pour le reader plus lourd, on la réangesit de poule que l'on
11.19	id.	3,	6,818	10	3,166	6991	+ 1.836	géoquit se cretre. Se enque était de eurere Se imagacur gaz se piede
íd.	id.		6.763	10	2,166	4.912	+1.756	Be large er dans le plan de fintamen III è passes l
39,15	id.	3",4	6,416	30 .	3 :56	3,887	+0.731	ligner. Quanti il étalt tide, il a'enfençant dess l'est de a poure à lignes.
rd.	id.		6 391	10	3,155	3,100	- 0 eyt	,
id.	íð.		7,521	40	8.613	6,075	+0.063	-1
id	id	26.5	11,180	70	9 643	13,416	+3.661	
id.	id.		11.918	Bo	11.317	16 160	+4 063	

Le 39 1978 :632, M. Maccell, assaté de pluseurs ingrésieres, fit us graud nombre d'espérience pour messaur le ses éveneux des burners de transport dans le Paddington-Canal,

EXPLAINED CE

Viteme en micros par secondes	18341	2.7163	6,6936	4 8114	4 9616
Soulètement du baisen en mètres	**	9.0954	0.0775	0.0774	0,6965
Charge de batesa en L'ingrammes. ,	1741	1762	1910	1749	836 kil

## éQUATION DU MOUVEMENT DES BATEAUX À VAPEUR (sans voiles).

Dans les calculs que nous allons faire, nous prendrons pour unités

Le mètre — le mètre carré — le mètre cube — le kilogramme — la seconde.

## Soient :

- r, la résistance antérieure éprouvée par un mêtre carré de surface plane, qui se meut perpendiculairement à l'eau avec une vitesse de un mêtre par seconde; r'est proportionnel au carré de la vitesse.
- B, l'aire du maître-couple, ou de la plus grande section transversale de la partie plongée du bateau.
- β B, l'aire qui éprouverait autant de résistance que la partie antérieure de la carène, en se mouvant avec la même vitesse que le bateau et perpendiculairement à la masse liquide.

Le coefficient constant β dépend de la forme de la carène.

- b, l'aire dont le maître-couple diminue par le soulèvement du bateau dans les grandes vitesses.
- R, la somme des résistances produites par le frottement, par les impulsions rétrogrades de l'eau contre la carène et par l'affaiblissement de sa pression contre la proue.

A, l'aire d'une des aubes que nous supposerons toutes égales dans les deux roues.

α Λ, l'aire dont le mouvement normal produirait une impulsion égale à celle des deux roues, sa vitesse étant la même que celle du centre d'action des aubes.

Le coëfficient constant, « dépend, du nombre et de l'étendue des aubes qui agissent à la fois sans se contrarier, ainsi que de la distance de leur centre d'action au centre de l'axe qui les porte.

C, la vitesse du courant, laquelle est positive ou négative solon que le bateau suit ou remonte le courant.

v, la vitesse du bateau.

V. la vitesse du centre d'action des roues à aubes.

(v—C) étant la vitesse relative avec laquelle la carene repousse l'eau, et (B—b) l'aire du maître couple, la résistance totale opposée à la marche du bateau est exprimée par

$$r\beta (B-b) (v-C)^2 + R.$$

L'impulsion des aubes contre l'eau se faisant avec une vitesse relative égale  $\lambda_1 V - v + C$ , la puissance de cette impulsion doit être

$$raA(V-v+C)^{0}$$
.

Quand le mouvement du navire est uniforme, la puissance et la résistance sont égales ; en sorte que

Cela posé, la force impulsive du centre d'action des aubes étant égale à

$$r\beta(B-b)(v-C)^{2}+R$$

et la vitesse du point d'application de cette force étant V, la quantité de mouvement qui anime les aubes se trouve représentée par

$$|r^{\beta}(B-b)(v-C)^{2}+R|V...(3)$$

cette quantité de mouvement provenant de l'action utile de la vapeur sur les pistons, il ne reste plus qu'à déterminer cette dernière, à la transporter au centre d'action des aubes et à l'égaler à (2).

EFFET DYNAMIQUE PRODUIT PAR UNE MACHINE A VAPEUR FORC-TIORNANT A PARSSION PLEINE OU A DÉTENTE, AVEC OU SANS COMPRESATION.

La vapeur développée dans la chaudière afflue dans le cylindre pour aller presser le piston alternativement sur chacune de .ses bases, et lui imprimer un mouvement de va-et-vient. Supposons qu'elle agisse par détente, c'est-à-dire qu'après avoir poussé, avec une tension constante, le piston durant une partie de sa course, la vapeur soit tout à coup isolée dans le cylindre; qu'elle. cesses alors de communiquer avec la chaudière pour continuer à pousser le piston en vertu de sa force d'astique décroissante. Soient:

B', l'aire de la base du piston;

U, sa vitesse moyenne, supposée constante;

L, la longueur de sa course;

P, la force élastique de la vapeur contenue dans la chaudière:

e, le poids de l'eau vaporisée par seconde;

E, le volume de la vapeur produite par un kilogramme d'eau vaporisée sous la pression P;

V, la vitesse du centre d'action de chaque aube.

D, le diamètre des roues pris au centre d'action.

Si la vapeur de la chaudière n'est point dilatée ni refroidie quand elle agit dans le cylindre, le piston est pressé par une force égale à B'P. Quand cette force constante lui a fait parcourir un espace I plus petit que L, l'effet produit est représenté par

### B'Pl.

Supposons que la vapeur soit alors interceptée, et apprécions l'effet qui résulte de son expansion. Pendant que la masse constante de la vapeur emprisonnée augmente le volume, sia force, graduellement décroissante, est en un instant quelconque, en raison inverse de l'espace occupé, en admettant qu'on la maintienne à la même température.

Or, cette force est P quand le volume ou l'espace occupé est B'L : ce dernier devenant B'x, la force deviendra  $P_{x}^{l}$ , le piston sera donc pressé par  $P_{x}^{l}$ , et la somme des effets produits par la détente aura pour valeur,

$$\int B' P \frac{l}{x} dx = B' Pl. Log. x + C,$$

Log. indiquant les logarithmes hyperboliques, C étant un coëfficient constant.

Pour déterminer C, nous remarquerons que la détente commence à = x l'et finit quand x = Lou quand le piston a parcouru toute sa course. L'intégrale ci-dessus, prise entre ces deux limites, deviendra

B'PL Log. 
$$\frac{L}{l}$$
.

Tel sernit l'effet produit par la détente si la vapeur ne se re-froidissit pas en se débandant; mais , à cause de ce réfroidissement, as force élastique diminue plus rapidement qu'elle ne s'affaiblirait par l'accroissement du volume. La valeur ci-dessus est done trop forte, et il faut la multiplier par un coefficient constant  $\epsilon$  que nous déterminerons par l'expérience. L'effet de la détente sera donc exprimé par  $\epsilon$  BP $\ell$ ( $\tau$  + log.  $\frac{\epsilon}{\tau}$ ): ajoutant l'effet primitif B' P $\ell$ produit par la pression constante l'on oblitent

$$B^r Pl\left(1+\epsilon Log. \frac{L}{l}\right)...(5),$$

formule qui devient B'P l quand l=L parce que la vapeur fonctionne alors à pression pleine; sans détente. La formule (3) donne l'effet dynamique produit par la vapeur qui a fait accomplir une course au piston et dont le volume est B / sous la tension P.

La chaudière vaporisant e kilogrammes d'eau par seconde et chaque kilogramme fournissant un volume E de vapeur dont la force est P, la vapeur que la combustion développe sera évidemment e E. La puissance motrice, renouvelée à chaque seconde, sera

cEP.

Comme une portion considérable de cette puissance se perd par le refroidissement et par les fuites, tandis qu'une autre portion est uniquement employée à vaincre les frottemens et la résistance de la vapeur sortante, nous pouvons représenter la puissance effective, opérant sains détente, par

KcEP,

K étant un coëfficient constant donné par l'expérience pour chaque machine.

Mais si la chaudière fournit au cylindre un volume de vapeur égal à  $K \in E$ , sous la tension P, cette vapeur , employée toute entière à mouvoir le piston, lui fera exécuter par seconde un nombre de courses représentié par  $\frac{K + E}{B \cdot I}$ , ou bien encore elle lui fera parcourir , par seconde, un espace

$$K\frac{eE}{Bh}L = U \cdot \cdot \cdot (4).$$

L'effet dynamique pour chaque unité de temps cera donc égal à

$$K \frac{\epsilon E}{Bl} B P l \left( 1 + \epsilon Log \cdot \frac{L}{l} \right) \dots (5), \epsilon$$
on bien  $\frac{l}{L} B P U \left( 1 + \epsilon Log \cdot \frac{L}{l} \right) \dots (6).$ 

Cet effet se réduit à

KeEP ou & BPU

quand I = L. Alors la machine agit à pression pleine.

Pour transporter la force qui anime le piston dont la vitesse est U, au centre des aubes dont la vitesse est V, il suffit d'exprimer que ce transport ne change point la quantité de mouvement; cela suppose que la machine est sans frottement, ou que les frottemens de l'axe sont compris avec tous les autres dans le coefficient K. Or, le piston parcourt 2 L quand les roues font un toitr, en sorte que

$$\frac{U}{V} = \frac{2l}{\pi D}; U = \frac{2l}{\pi D} V.$$

Si donc l'on met pour U sa valeur dans la formule (6), l'on aura

$$\frac{2B'Pl^{2}V}{\pi DL}\left(1+\epsilon Log. \frac{L}{l}\right) \cdot \cdot \cdot (7)$$

pour les machines à un cylindre.

Si la machine a deux cylindres et que la quantité d'eau vapo-

risée par la chaudière soit double, la puissance deviendra, le double de (7), ou bien

$$\frac{Pl^1}{DL}d^1V\left(1+tLog,\frac{L}{l}\right)...(8),$$

en substituant à la place de # le carré d' du diamètre des pistons.

 Cette quantité de mouvement qui anime le centre d'action des aubes étant égale à la résistance (2), opposée par l'eau au mouvement du même point, l'on doit avoir, en divisant par V,

$$\frac{P}{DL}l^{2}d^{2}\left(1+t \log \frac{L}{l}\right)=r^{\frac{1}{2}}(B-b)\left(r-C\right)^{\frac{1}{2}}+R \ldots (9),$$

équation qui, combinée avec

$$r^{g}(B-b)(r-C)^{2}+R=raA(V-r+C)^{2}...(i)$$

$$K \in EL=B^{i}U...(i),$$

donne la solution des problèmes qu'on peut proposer sur les bateaux à vapeur naviguant par l'impulsion des roues à aubes, sans le concours de voiles.

#### FORMULES NUMÉRIQUES.

Si l'on veut rendre ces formules immédiatement applicables aux bateaux à vapeur, il faut substituer à la place des coefficiens leurs valeurs, et remplacer

# Log. $\frac{L}{l}$ par 2,3028 log. $\frac{L}{l}$

pour passer des logarithmes hyperboliques indiqués par Log., aux logarithmes tabulaires désignés par log.

R. Nous avons trouvé que la résistance antérieure de l'unité de surface se mouvant dans l'eau avec l'unité de vitesse.... r = 54,426 kilogrammes.

β. Le coéfficient de réduction du maître-couple, le nombre qui fait connaître la résistance antérieure du bateau dont on connaît l'aire B, en un mot, β paraît avoir pour les bateaux qui ont la meilleure forme de proue les valeurs consignées dans nos tableaux.

b. Ces mêmes tableaux indiquent la quantité b dont l'aire du maître-couple peut diminuer à diverses vitesses par le soulèvement.

R. L'on y trouve aussi les unités du frottement et de la réduction de pression. Connaissant l'aire frottée par l'eau et l'aire de la prone, une simple multiplication donne leurs valeurs, dont la somme ésale R.

N B. Dans cette dernière, ne sont pas comprises les impulsions rétrogrades que l'eau soulevée par les aubes donne à la carène. Ce genre de résistance, qui est très grande dans les bateaux à vapeur, ne saurait être déterminée généralement; car elle est variable selon la disposition des aubes.

Il est aisé de voir, à l'inspection de nos plans, que l'impulsion

rétrograde de l'eau sera négligeable dans le système de bateaux à vapeur que nous proposons.

- a. Il reste à déterminer expérimentalement la valeur de α, qui demeure inconnue dans l'équation générale donnée par M. Marestier et autres, du moins autant que je puis me le rappèler, car je u'ai pas à Londres leurs ouvrages.
- a. Il en est de même de a, que ne sauraient remplacer les belles formules données par M. Poisson et par M. Navier, pour qu'on puisse tenir compte du refroidissement de la vapeur quand elle se détend.

Il y a des différences par trop grandes entre les résultats donnés par des expériences précises et ceux fournis par les formules dans lesquelles notre puissant analyste, M. Poisson, a dit employer le premier des coëfficiens dont les valeurs doivent être inexactes.

### DÉTERMINATION DE 2.

M. Payne, directeur de la Galerie nationale « of practical science », ayant bien voulu mettre à ma disposition un modèle de bateau, dont les roues à aubrs sont mues par un mécanisme à grand ressort, je fis construire une caisse rectaegulaire dans laquelle le bateau se loge exactement. Pour que la marche de la caisse portant le bateau se fit en ligne droite dans le canal (fig. 10), j'avais fixéa aux deux bouts de la carène deux règles transversales, terminées chacune par un petit rouseau : ces roue.

leaux mobiles, s'appuyant contre la cloison rectiligne du canal, maintenaient la quille du bateau parallèle à la cloison.

Le ressort étant monté, son action faisait tourner les roues à aubrs, et on laissait parcourir une grande distance au bateau, afin de ne compter le temps et l'espace parcouru que lorsque le mouvement était devenu uniforme.

Dans toutes nos expériences, nous laissions parçourir au hateau une distance de trente pieds, qu'il franchissait avec unevitesse constante dans un temps plus ou moins court. Pendant ce temps, nous comptions le nombre de tours exécuté par une des bubes qui portait un index. Connaissant la distance du centrede l'are manivelle aux centres d'actions des roues à aubes, le nombre de tours de roues, faits dans un temps connu, nous donnait la vitesse V des aubes, et les trente pieds parcourus nous faissaire tonnailter aussi la vitesse v du bateau.

Or, l'impulsion des aubes étant égale à

et la caisse rectangulaire, dont la paroi antérieure présente à l'eau une surface d'une étendue B, éprouvant une résistance qui a pour valeur

nous devious avoir l'équation

puisque la puissance et la résistance sont égales dans les mouvemens uniformes. Dans cette équation tout était connu, d'après nos expériences précédentes et les données actuelles de nos observations, excepté a.

L'on trouvera ci-dessous les résultats obtenus par un grand nombre d'expériences, parfaitement concordantes, faites à diverses vitesses sur le même bateau, poussé par des aubes de différentes sortes.

DIMENSIONS DU MODÈLE DE BATEAU QUE NOUS AVONS EMPLOYÉ.

Longueur du bateau = 1 mètre 72; largeur du bateau = 0 mètre 279.

Dans chaque roue îl y a huit aubes de longueur = o mêtre o56, de largeur = o mêtre o18.

Le diamètre du centre d'action des aubes = 0 mètre 141.

La plus grande force du mécanisme à ressort transportée au centre d'action des aubes = 0 kilog. 122.

Chaque aube fait vingt-sept tours, pendant que le premier pignon, avec lequel on monte le ressort, décrit une circonférence entière.

EXPÉRIENCE POUR DÉTERMINER &

Ce bateau étant placé dans une caisse horizontale rectangu-

laire, la fait plonger dans l'eau d'une quantité représentée par  $h \equiv 0$ , 208 mètres.

La largeur de la caisse l = 0,292 mètres.

L'aire de la proue, de la poupe ou du maître-couple l h=0,0607 mètres carrés.

La longueur de la caisse L = 1,72 mètres.

La surface de frottement 2 L l = 1,004 mètres.

La caisse rectangulaire, poussée par les roues à aubes du bateau, a parcouru, en ligne droite dans le canal, nn espace de 9.115 mètres en 115 secondes.

Avec une vitesse constante, le centre d'action de chaque aube a fait 150 tours pendant les 115 secondes, en sorte qu'il a parcouru  $0.443 \times 150 = 66.45$  mètres en 115 secondes.

Il résulte de là que dans la formule

$$r\beta B\nu^2 + R = r\alpha A(V-\nu)^2$$

$$v = 0.079$$
  $B = 0.0607$   
 $V = 0.578$   $\beta = 1$ 

V - v = 0.499  $r = 13^{k}.46$  kilogrammes.

A = 0,001 R = 0,0048R = Résistance à la poupe plus frottement = 0,0042 + 0,0006,

valeur calculée approximativement d'après nos tables.

En substituant ces valeurs dans la formule et faisant le calcul , l'on obtient

### MÉMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEUR.

74

 $0,000745 = 0,000249 \alpha,$  $d'où \alpha = \frac{745}{260} = 2,991.$ 

Si l'on suppose un bateau à vapeur poussé successivement par des roues de dimensions différentes, mises en mouvement par la même machine, l'on déduira des équations que nous avons trouvées, l'aire et le diamètre des aubes qui donneraient le maximum de vitesse au bateau.

Nous avons essayé de résoudre ce problème par l'expérience, tout en cherchant l'immersion la plus avantageuse des aubes.

# EXPÉRIENCES SUR LES AUBES.

Le petit bateau était retenu par un fil au centre de l'un des deux bassins qui terminent le canal et qui ont un diamètre de 4,57 mètres.

La longueur du fil était de 1,83 mètres; en sorte que le point constant auquel on l'attachait décrivait, en tournant dans le bassin, une circonférence de 11 mètres 49 centimètres.

### RESULTATS.

Le mécanisme à ressort fait tourner le hateau autour du bassin, au moyen de roues à aubes de dimensions différentes, ou plongeant différemment.

des des	Rapprochées ou éleignées : de la carène.	Diamètes pris au centre d'action.	Alge i. des aubes en mittre carrie.	Repage parcoeru en mètres	en Secondes	OBSERVATIONS.
	rapprochées	mátres. O <sub>3</sub> E § E	0,001	11,49	40,0	Cor sube étant verticale les doux voisions afficures l'ess.
	éfoignées	0,141	0,001	11,49	41,0	lårn.
ro.	rapprochées	2, 0,1g 1	D.000.4	,,11,69,,	55,5	Drug order stant dan France, les donn voluinne af Erspreit,
10	éloignées	0,19	0,003	11,49	58,0	Idea.
, 5	rapprochées	0,19	0,003	11,49	51,0	Une aube étant verticule. Ire dons voisions afficures l'ess.
5	éleignées	0,19.	0,003	11,49	53,0	Men.

### Conséquences.

- 1º Les grandes roues, produisant moins d'effet, doivent avoir trop de hauteur ou des aubes trop étendace; pour séparer ces deux eauxes, il aurait fallo faire parier successivement l'aire, puis la hauteur des aubes. Je n'ai pas eu le temps de le faire.
- 2º Les roues produisent le manimum d'effet, quond une aube étant verticale, les deux anhes voisines (immergente et d'immersion) touchent au niveau de l'eau.
- 5° Les subse produisent moins d'effet quant elles sont éloignées da la carènce se sésultat opposé à celui, que s'atsonlais, tient au meuvement circulatoire du hateau. Quand ce deraiser se meut en ligne droite, l'effet prodoit par les subses est plus grand, quand elles sont conveniblement éloignées pour diminuer le fortament.

#### DÉTERMINATION DE 4.

Pour connaître a nous avons mesuré directement la force élastique de la vapeur qui se détend sans recevoir de calorique. A, fig. 13, représente un grand ballon de verre dont le col es entouré d'une douille qui porte trois tubes à robinet 1, 2, 3; le premier de ces tubes communique, par un tuyau de plomb, avec

entouré d'une douille qui porte trois tubes à robinet 1, 2, 3; le premier de ces tubes communique, par un tuyau de plomb, avec une machine pneumatique; le second porte un long tube gradué, plongeant dans un bain de mercure pour servir de manométre; le troisième est adapté à un vase contenant le liquide qui doit fournir la vapeur. Un deuxième ballon B, muni d'un robinet 4 surmonté d'un ajutage rodé, se raccorde hernétiquement au centre de la douille pour communiquer avec A, dont on peut l'isoler.

A est plongé dans une cuve de fer-blane pleine d'eau siturée de sous-carbonate de potasse, qui bout à 138° centigrades. L'on échauffe la cuve à l'aide d'un fourneau qui la porte. Pendant que la température du bain-marie s'élève, les ballons communiquent entre eux et avec C: l'on fait agir long-temps la machine pneumatique, afin d'enlever tout l'air contenu dans A et B; alors l'on intercepte la vapeur qui de C affluait dans le ballon; l'on fait encore agir la machine pneumatique, puis l'on isole B en fermant le robinet A.

Des cet instant l'appareil est disposé pour une série d'expériences : l'on commence les observations à la température la plus faible, qui est de cent degrés. L'on ferme le fourneau afin d'avoir une température constante pour chaque expérience, dont la durée ne dépasse jamais trois minutes. (Cette constance est d'ail-leurs indiquée par deux thermonières plongés dans la grande masse liquide qui sert de bain-marie.) Une observation faite, on pousse le feu plus loin; on maintient de nouveau la température constante et l'on observe les résultats comme il est dit ci-dessus.

Nous avons ainsi opéré de dix en dix degrés, depuis cent jusqu'à 138 degrés, terme de l'ébullition de l'eau de potasse.

# DÉTAIL DE CHAQUE EXPÉRIENCE.

Water the Board of the State of

L'on remplit A de vapeur, en ouvrant le robinet 3, que l'on ferme quand la force élastique a une valeur moindre que celle qui correspond à la température du bain. Après avoir observé pendant quelque temps. Elimmobitié du manomètre, on est sûr que la vapeur a pris la température de l'enceinte de verre, et que celle-ci ne contient pas de liquide puisque la vapeur y est dilaté. Alors.on ouvre un instant le robinet é, une portion de la vapeur s'élance dans B, et l'on ferme ce robinet. Aussitôt l'on observe la force élastique É, donnée par le manomètre. De-lors le mercure, redescendant peu à peu, montre que l'élasticité de la vapeur augmente par le réchauffement du au coptact de l'enveloppe; après deux minutes au plus, la force devient égale 4.

Or, le grand volume de la vapeur emprisonnée, son peu de

conductibilé, la faible différence de sa température à celle de l'enveloppe, doivent rendre négligeable le réchauffement dû au contact du verre, pendant la tres faible durée de l'écoulement, qui ne dure guère qu'une ou deux secondes. Donc ( $\mathbb{F}-\mathbb{F}$ ), indique l'effet dû au refroithsement qu'on peut dés-lors calculer. En prenant la moyenne de quatre observations faites entre 100 et 138 degrés pour des dilatations que nous faisions varier de un à deux et de un à trois, afin de nous rappecoler des limites les plus usiées de la détente, nous avons trouvé que la force réelle de la vapeur qui se dilate, sans recevoir de calorique, est les  $\frac{2\pi}{3}$  de sa force, quand la température est maintenue constante.

D'après cela, l'on peut admettre pour la pratique

t = 0.93,

valeur sinon exacte, du moins très approchée.

La détermination de tous les coëfficiens contenus dans les équations générales des bateaux à vapeur permet de résondre tous les problèmes qu'on peut se proposer sur ces belles unachines.

### BATEAUX A VAPEUR ET A VOILES.

Indépendamment de leurs machines, les bateaux. à vapeur qui naviguent sur mer ont des voiles qu'ou déploie quand le vent est favorable. Pour avoir les équations du mouvement, il faut ajouter aux impulsions des aubes contre l'eau, les impulsions du vent contre les voiles.

Soieut:

S, l'aire totale des voiles opposées normalement au vent.

V', la vitesse du vent dans la direction du bateau.

r', l'impulsion de l'air agissant perpendiculairement sur un mêtre carré de voiles avec un mêtre de vitesse.

L'effet produit par le vent sera, dans la pratique, représenté

et les équations trouvées deviendront

$$r\beta (B-b) (V-C')^2 + R + r'S (V'-v)^2 = r\alpha A (V-v+C')^2$$

$$\frac{p}{DL} l^3 d^3 \left(1 + i Log. \frac{L}{l}\right) = r\beta (B-b) (V-C)^2 + R.$$

Ces formules générales se simplifient dans chaque cas particulier. En mer  $C \equiv 0$ ,  $b \equiv 0$ , les autres coefficiens sont connus.  $r^* \equiv 0$ , 121 kilogrammes, les voiles étant supposées impénétrables par l'air, dans la réalité,  $r^*$  doit être plus petit.

Après avoir complété la théorie des bateaux à vapeur, nous allons indiquer rapidément les vices nombreux des systèmes actuels, et nous ticherons de trouver pour chaque défaut un moven de l'éviter.

### 1º Formes des navires.

Le ne puis rien dire sur la forme des navires que l'expérience des siècles et l'habileté de nos ingénieurs de la marine ont tant perfectionnée. Je ferai observer seulement qu'une série d'expériences, faites par le colonel Beaufoi, semblent prouver que, avec la forme actuelle de la proue et de la poupe, la résistance devient moindre lorsque la plus grande largeur du navire est du côté de la proue aux deux cinquièmes de la longueur totale.

Comme dans les bateaux actuels l'axe des roues à aubes est un peu en avant du centre de gravité, il en résulte qu'on ne pourrait adopter la forme indiquée par le colonel sans avancer trop les aubes.

Cet avantage de la forme, si des expériences plus en grand viennent la confirmer, pourrait être conservé dans notre système qui a deux paires d'aubes disposées comme il est dit dans la seconde partie de ce Mémoire.

# 2º Des roues à aubes.

Nous avons déjà dit que, de tous les moyens de transformer l'action du moteur en impulsion contre l'eau, le système des roues à aubes a été trouvé le meilleur. Les observations faites de 1820 à 1830, par une compagnie anglaise, nous dispensent de nous occuper des rames, des vis d'Archimède et des mouvemens par recul produits par le repoussement de l'eau dans un canal placé sous la quille, ou par son écoulement d'une hauteur à laquelle la force motrice l'élèverait à mesure. Pour éviter la perte de force due à la masse d'eau soulevée par l'émersion des aubes, l'on a imaginé de les rendre mobiles, de manière qu'a leur émergence elles présentent leur épaisseur aux liquides qu'elles repoussent.

W. Marsu a proposé de donner à chaque aube un axe horizontal, autour duquel elle tourne pour sortir verticalement de l'asu

A ote effet, l'axe de rotation de chaque aube, est terminé d'un côté par une roue qui s'engrene avec une autre roue dentée plus grande, et unie constamment avec elle pendant le mouvement général. Toutes les grandes roues dentées engrènent avec un pignon cymmun faisant corps avec le grand axe des roues à aubes. La rotation de ce dernier se transmet par. le pignon qu'il porte à chacune des roues qui terminent l'axe de chaque aube, de façon que l'émergence a lieu verticalement. In y a rien de bon à dire sur un pareil système, ni sur aucun des engrenages qu'on a ou qu'on pourra proposer à cet effet.

RICHARD CARDA imaginé de diviser la longueur de chaque aube, en quatre, parties mobiles chacune autour d'un axe particulier transversal.

Quand l'aubé frappe l'eau, ses quatre parties sont dans un

même, plan et forment une surface continue. Un peu avant l'émersion les quatre parties de chaque aube tournent, se séparent et deviennent verticales, afin de laisser passer l'ean entre élles.

Pour prodaire cet effet, M. Creed a lié à une traverse horizontale, les bras à manivelle que porte chacune des quatre portions de la même sube. Châque traverse est terminée par un rouleau qui s'appnie contre une surface verticale fixe et à double courbure. La courbure est telle que, dans le mouvement général de rotation, les rouleaux impriment aux traverses, qu'ils terminent, un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement amène dans un plan commun les portions d'une aube, qui va frapper l'eau par une surface continue, et il leur donne quatre positions verticales séparées, entre lesquelles passe l'eau qui ent été soulevée.

L'observation précédente s'applique au système de Richard Creed

W. Coossa a pris une patente pour des aubes mobiles autour d'un axe horizontal muni d'une manivelle. Cette dernière est attachée à la circonférence d'une roue excentrique, qui fait tourner l'axe de chaque anbe pour qu'elle sorte verticalement.

Ce système est analogue aux excentriques employées dans quelques bateaux français. Un grand nombre d'inventsurs se le disputent, quoique, à vrai dire, son importance soit nulle, excepté peut-être dans les canaux; car si l'on évite les résistances douest la masse d'eau soulevée, le caleul montre qu'on emploie-ane portion à peu près équivalente de la force metrice, pour faire tourner les excentriques et les axes des aubes. Ce système complique donc inutilement le mécanisme.

GEO-CARTER. Si je devais employer des excentriques, je préférerais à tous les autres le système ingénieux et pourtant inappliqué de Geo-Carter.

Les aubcis qu'il propose ont la forme d'un paraboloïde, dont le sommet plus rapproché de l'oxe est fermé par une vanne à coulisse.

La vanne qui ferme le sommet de chaque ambe porte une queue fixée à une excentrique très petite, faisant corps avec le grand axe de rotation. L'excentricité est telle, que, lorsqu'une aube va sortir, la vanne se retire et l'eau peut s'écouler entre les branches de l'aube parabolique, dont le sommet n'est plus fermé.

E. GALLEWOY. Pour éviter les pertes de force qu'eutrainent les méeanismes qui font pivoter les aubes, M. E. Gallewoy a en le premier l'idée heureuse de diviser la largeur de chaque aube en cinq bandes plus étroites, placées en échelons les unes derrière les autres. Quand les cinq portions de l'aube sont dans l'eau, elles la frappent commes è leur surface totale était continue; mais à mesure qu'elles s'approchent de leur émergence, les intervalles qu'els séparent permettent à l'éau de s'écouler entre eux au lieu d'êtres soulevés. MAUDELLY ET FIELD. Ces constructeurs habiles ont perfectionné le système précédent, en donnant aux échelons une disposition plus convenable et une largeur croissante, à mesure qu'ils se rapprochent de l'axe.

Ainsi disposées, ces roues à aubes doivent avoir la préférence sur toutes les autres, pour éviter l'inconvénient du soulèvement de l'eau.

Toutefois elles produisent encore des ondes trans'ersales qui augmentent considérablement le frottement latéral; comme les autres, elles agissent contre l'eau par des choes successifs, qui sont nuisibles aux machinès et aux jassagers; enfin, en repoussant rapidement, par une large siurface, le liquide qui porte le batesu, elles augmentent l'aire du maître-couple en faisant des creux que l'eux environnante n'à pas le temps de remplir.

# AUBES PROPOSÉES PAR L'AUTEUR DU MÉMOIRE.

Equr éviter ces derniers inconvéniens, ainsi que le premier, j'ai pròposé un système qui se trouve décrit dans la seconde partie de mon Mémoire. Il consiste en deux paires de roues à aubes, se mouvant simultanément: ces quatre roues égales sont de même diamètre que celles en usage, mais elles sont deux fois plus étroites. Pour que les aubes de l'avant ne lancent pas l'eau contre celles de l'arrière, les premières roues sont éloignées de la carène de toute la largeur des aubes de derrière.

## 30 Puissance motrice.

La quantité de vapeur que la combustion développe par seconde dans la chaudière produit une puissance motrice que nous avons exactement exprimée par la formule (5)

$$KeEP\left(1+i\log \frac{L}{l}\right)...(5),$$

qui devient

$$KeEP\left(1+3,1416 \ log, \frac{L}{l}\right)...(5),$$

en y faisant 0,93 = 4, et en substituant les logarithmes tabulaires aux logarithmes nafurels.

Quand la vapeur agit à pression pleine L = l et la formule (5) se réduit à

alors on perd tout l'effet dynamique dù à la détente et à l'excès de tension de la vapeur de sortie, qui s'échappe avant d'aroir été préalablement dilatée autant que dans (5), en sorte que K est, plus grand que K'.

'Si les machines ont un condenseur, elles fonctionnent à pression P', pleine et basse, auquel cas la formule (5) devient

en tenant compte, dans le coefficient général K-, de la faible ten-

sion qui a lieu dans le condenseur, et de la force nécessaire pour faire agir la pompe à air; K devient alors K".

Si l'on substitue dans les formules (5), (10), (11), à la place des coéfficiens N, E, P, L, I, leurs valeurs numériques, connues pour chaque température et pour le même cylindre, on trouvera une grandé économie en faveur des machines à pression hante et à détente; cette économie devient encore plus grande, quand on condense la vapeur, sans compliquer le mécanisme, comme le fait l'auteur dans les machines décrites dans la deuxième partie de son Mémoire.

Malgré l'évidence des choses, il s'est élevé des doutes dans quelques bons esprits sur l'économie de la détente. Ces doutes proviendraient d'expériences faites avec la même machine, à l'effet de comparer les dépenses de combustible quand la vapeur auît avec ou suis détente.

Je crois devoir faire observer ici que des expériences ainsi faites ne peuvent rien prouver; car il aurait fallu, pour rendre la comparaison exacte, que dans les deux cas la température de la vapeur et la vitesse du bateau eussent été les mêmes (puisqu'on ignorait alors les variations de la résistance de l'eau, correspondantes aux variations de vitesses dont on ne pouvait pas conséquemment tenir compte). Or, il est évident que, cette double condition est impossible avec les mêmes cylindres; la même vapeur ne saurait pousser le même piston aussi vite quand elle se détend que lorsqu'elle agit à pression pleine.

En admettant que les expériences faites de toutes parts depuis long-temps, n'aient pas encore appris le chiffre exact de l'excès de puissance ou de l'économie que donne la vapeur, travaillant à haute pression, l'on ne peut cependant pas douter que l'économie ne soit grande.

Mais si la puissance n'est pas employée tout entière, comme cela a lieu dans les machines sans condensation ni détente, il n'est pas étonnant qu'on ne la trouve pas plus forte que dans les machines à basse pression, dans lesquelles la vapeur est en plus grande part utilisée.

Quant à la companision entre les machines condensantes à pression haute et bases, il est clair qu'on ne peut point la faire avec leurs chaudières différentes; car si dans les premières qui ont des chaudières cylindriques, le mécanisme est mieux disposé pour profiter de l'économie que donne une température élevée, les chaudières rectangulaires des secondes absorbent mieux le calorique dégagé par la combustion : cela tient à ce que leurs foyers étant complétement entourés d'eau, le calorique, transmis am liquide par, le contact des parois avec le combustible enflammé, est plus grand, et le calorique rayonnant est absorbé plus complétement dans les chaudières rectangulaires.

Les machines de l'auteur sont à pression moyenne, à détente, à condensation, et néanmoins très simples; sa chaudière fumivore à à l'air chaud donne une combustion économique et vive; le calorique transmis par contact est considérable, et le calorique rayonnant s'élance sur une surface de chauffe qui l'absorbe tout entier, et qui est d'une étendue immense, quoique la chaudière soit légère.

# 4º Chaudières.

Pour que les chaudières soient les meilleures possible, il faut:

1º Qu'elles soient simples, légères, durables, faciles à réparer; 2º Que leur épaisseur et leur capacité ne dépassent pas trop les dimensions que le calcul indique, afin que le calorique transmis soit le plus grand et le refroidissement le plus faible possible;

3° Que la combustion soit rapide, complète, et le tirage fort, avec la condition que la température de la fumée qui s'échappe, n'excède pas trop celle de la chaudière.

4º Il faut que leurs parois métalliques ne puissent pas être percées par un coup de feu, et surtout que toute explosion soit physiquement impossible.

Aucune des conditions précédentes n'est remplie dans les chaudières actuelles.

Elles sont d'une étendue considérable et très pesantes, parce qu'elles contiennent trop d'eau. — Elles ne durent que trois aus et souvent beaucoup moins, parce qu'elles sont brûlées dans les parties qui se couvrent de dépôts séléniteur et autres. — La fumée qui s'echappe emporte une masse infructueuse de combustible. — Enfin, la crainte d'une explosion fait employer deux soupapes énormes, dont la moins grande doit s'ouvrir par un léger accroissement de la force motrice. Il résulte de là que cette soupape est continuellement soulevée, parce que la combustion est irrégulière, en sorte que la vapeur qui se perd peut être évaluée de quinze à vingt-cinq pour cent dans la navigation sur les rivières.

### NIVEAU DE L'EAU.

Cependant, malgré cette perte considérable, une explosion peut avoir lieu. Souvent elle a pour cause le manque d'eau, qui permet au calorique de s'accumuler sur les parties de la chaudière, léchées en dehors par la flamme et non mouillées en dedans. En ce cas, si une des causes connues amène l'eau en contact avec une certaine étendue de la paroi, ayant un suffisant excès de température, l'explosion doit avoir lieu nonobstant les soupapes et les plaques fusibles.

Dans les chaudières des bateaux les agitations empéchent l'usage des flotteurs qui maintiennent le inveau constant. Cette constance dépend alors uniquement de l'attention du chauffeur, qui, à l'aspect d'un tube indicateur, ou en ouvrant des robines d'épreuve, sait s'il doit arrêter le jeu d'une des pompes alimentaires, ou la faire agir en l'unissant aux mouvemens du mécanisme. La chaudière pouvant éclater ou être brûlée par l'inattention du chauffeur, il est d'une baute importance que les pompes alimentaires se règlent d'elles-mêmes et fonctionnent convenablement.

Les machines de l'auteur possèdent ce grand avantage, comme on le verra par la simplicité de l'appareil qu'il a décrit dans la seconde partie de ce Mémoire.

### DÉPÔTS SÉLÉNITEUX.

La constance du niveau n'empêche pas l'explosion des chaudières, dont les parois se sont échauffées considérablement audessous d'une croûte de dépôts salins ou terreux.

Pour prévenir l'explosion, quelle qu'en pulsse être la cause, je me sers d'un apparcil simple, peu coûteux, et qui désormais devrait ne laisser aucun doute sur son efficacité.

Toutcfois, malgré les expériences nombreuses faites pendant trois mois en présence de plusieurs membres de l'Institut et de deux comités nommés par la Société d'encouragement et par le ministre du commerce, monoistant l'approbation unanime et formelle de tant de témoins des résultats obtenus, je sais que des asvans, dont je désire l'approbation, doutent encore. La raison qu'ils donnent est qu'on ne connaît pas toutes les ceuses d'explosion. Je suis done forcé de rappeler ici les résultats de mes recherches, dont la plupart, faites il y a cinq ans, ont été couronnées par l'Institut en 1833. Je crois avoir établi d'une manière certaine tous les phénomènes qui peuvent se passer dans les générateurs de la vapeur.

### DES CAUSES QUI PONT ÉCLATER LES CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Pour s'expliquer les causes d'explosion des chaudières à vapeur, il faut avoir observé les phénomènes qui se passent avant et pendant l'ébullition des eaux potable, privée d'air, saturées de sels.

# ÉBULLITION DE L'EAU COMMUNE.

Les liquides contiennent de l'air qui joue un rôle important dans leur vaporisation. Nous allons, avant tout, examiner les effets qu'il produit dans l'eau qui s'ethauffe, et mesurer le volume qui s'en dégage depuis la température atmosphérique jusqu'à l'ébulition.

On rempit d'eau potable un ballon de verre à deux tubulures, fermées par deux bouchons qui portent, l'un un thermomètre t, l'eutre un tube de dégagement. Ce dernier est ouvert sons une cloche graduée pleine de nercure, et renversée sur une cuve hydrargyro-pneumatique. Le ballon est plongé dans un bain d'eus aturée de sous-carbonate de potasse, contenue dans un vase de cristal placé sur un fourneau dont le fru se règle à volonté. Un deuxième thermomètre T, plongé dans l'eau de potasse, est destiné à faire connaître la température de ce baimmarie. On allume le fourneau. Le calorique se transmet jusqu'a la cesuhe d'eau qui monible la parci interne du ballon. Tant la cette couche état adhérente as verre, le calorique ne se propage cette couche état adhérente as verre, le calorique ne se propage

point dans l'intérieur de la masse liquide, parce qu'elle est très peu conductrice de la chaleur. Cependant l'air contenu dans la première lane d'eau s'échauffe et il augmente de volume. Vers le trentième degré du thermomètre t, il s'arrondit en bulles très petites d'abord, mais qui gonflent à vue d'œil malgre l'affinité du verre et la pression qu'elles supportent. Vers le 50° degré, les bulles se détachent et s'élèvent en entrainant l'eau chaude; cellect est remplacée à l'instant par une autre couche froide qui s'échauffe pour s'élever à son tour avec l'air qu'elle contient; en sorte q'u'il se forme des courans ascendans d'eau chaude, et des courans descendans d'eau froide, laquelle va puiser sur la surface de chauffe beaucoup plus de calorique que ne lui en a comuniquée lé liquide ascendant.

A mesure que l'air se sépare de l'eau, il passo par le tube de dégagement pour aller s'emprisonner dans la cloche graduée. Après quelques minutes d'ébullition, il cesse de se dégager, et son volume à la température et sous la pression atmosphérique est letze univen du volume liquide qui le contenait.

Si pendant que l'eau bout on diminue la pression qu'elle supporte, ce qui peut se faire en abaissant la cuve à mercure, il s'en dégage de nouvelles bulles d'air.

Si au contraire on augmente la pression en élevant le niveau du mercure dans la cuve, il faudra chauffur l'eau du ballon audelà de cent degrés pour la faire bouillir: quand elle est à 1004-2degrés, si on la ramène sous la pression atmosphérique, on lui tera dégager de nouvelles bulles d'air. Il suit de là que : 1° L'eau contient de l'air, qui s'en échappe à mesure qu'on la

chauffe ou qu'on diminue le poids qu'elle supporte.

2º La force nécessaire pour dégager l'air augmente à mesure qu'il en reste moins dans l'eau.

 $3^{\circ}$  Quand on élève l'eau de 15 à 100 degrés , elle perd le  $\frac{1}{25}$  environ de son volume d'air.

# ÉBULLITION DANS UN VASE OUVERT.

On enlève le bouchon qui porte le tube, afin que l'eau contenue dans le bullon soit en contact avec l'air atmosphérique. Dans ce cas, l'ébullition devient régulière, et quelle que soit sa durée, le courant ascendant charrie constamment de l'air. Il suit de là que l'eau chaude qui s'élève du fond perd une portion de son sir, et qu'en arrivant en contact avec l'atmosphère, elle en ainsi deux courans contraires qui ont bientôt échauffé topte la masse liquide. Près du terme-de l'ébullition, l'on voit se détacher de la surface de chauffé des bulles de vapeur qui montent et disparaissent avant d'arriver à la surface qu'elles finissent par atteiedre quand l'esu est suffisamment chaude. Alors le liquide est en pleine ébullition, et la température judiquée par le thermonière demeure constante. Cetto dernière est toujours plus fubble que la température du bain-marie.

La vaporisation est d'autant plus rapide, que la différence

T—cr est plus grande et que la paroi de chanific est moins épaises.

Cest en vertu de ce principe que, pour avoir une vaperisation plus rapide, une force motrice plus grande, on applique
directement le feu au dessous des chaudières; et que le même
foyer chanifant de la même manière, la même surface de clausife
produit le plus de vapeur aux températures les moins flevrées.

Si l'on pousse le feu trop vivement, si la température de la surface de chauffe est trop élevée, la vapeur s'en détache avec une telle viteses, qu'elle soulver ou projette l'eau trop lente à lui livrer passage, l'ébullition devient tumultueuse, et le liquide bouillant, trausformé en mousse, augmente considérablement de volume.

ÉBULLITION DE L'EAU CONTENANT TRÈS PEU D'AIR.

Le ballon de verre est à moitié plein d'eau recouverte d'une couche d'huile. On chauffe jusqu'à l'Ébulltion que l'on maintent pendant quelques minutes, pour chasser tout l'air reteu par une affinité moindre qu'une atmosphiere. L'eau étant dépouillée du gaz, qu'elle ne peut absorber de nouveau à causs de l'huile qui l'en sépare, on laisse réroidir jusqu'à ce que les courrans soient étants. Dans cet état, si l'on chauffe gradulellement de nouveau, la température indiquée par e peut quelquefois s'élever jusqu'à na 3°, avant qu'il y ait ébullition sous la pression atmosphérique. A cette température l'eau privée d'air est dans l'état d'équilibre qui précède la vaporisation instantante; ear sailor

clianaffe de un dagré de plus, il se développe en un instant une masse d'anorme de vapeur qui britse le vase quoiqu'il soite ouvert, ou qui rédance au dehors en entrainant l'estucop d'estu, quadif l'ouverture et la résistance du vase sont grandes. Au même instant le liquide qui reste se trouve abaissé à la température de l'ébollition, parce que l'eau qui s'est vaporisée a dû prendre son calorique dédasticité aux molècules qui l'entouraient Pour expliquer ce phénomène, observé d'abord par Deluc et ensuite par Belliami, nous remarquerons que l'eau privée d'air élastique doit s'échaufier très lentement.

Les particules liquides, n'étant plus s'éparées par des bulles de gar, ont une force de cohésion qui offre plus de résistance à la formation des courans, ainsi qu'à la tension et au dégagement de la vapeur naissante; la couche en contact avec la surface de chauffe doit acquérir une température plus forte avant de s'en détacher, parce qu'elle n'est plus entraînée par l'air qui s'élevail le premier. Donc la masse liquide, avant de passer en vapeur, s'échauffe davantage quand elle est privée d'air. Cependant la chaleur croissant graduellement, la couche qui mouille la surface de chauffe fiait par se vaporiser, et la vapeur qui s'élève échauffe l'eau qu'elle rencontre. Cet échauffement, et courant accessionnel, font sortir un grand nombre de particules de la sphère d'attraction qui les retenaits; l'équilibre entre la vapeur maissante et la force de cohésion est rompu, et une portion de liquides es gaséides comme la poudre a vave une force élastique plus

« faible que celle qui répond à la température de la paroi. »

La preuve que cette vaporisation explosive est due à la vapeur qui s'élève du fond à travers le liquide à l'état d'équilibre instantané, c'est qu'on peut la déterminer mécaniquement.

Expérience :

si l'on pousse à l'ébullition de l'eau couverte d'une couche d'huile, dans un vase au fond duquel repose une tige qui sort au dehors; qu'on ôte ensuite l'eau du feu pour laisser refroidir jusqu'au moment où l'ébullition cesse, il suffirs, pour faire bouillir de nouveau, de détacher les bulles de vapeur invisibles adhérentes au fond, en le frappant ou le frottant avec la tige. Si, au lieu de frotter la paroi du vase, on agite l'eau avec la tige, l'ébullition momentanée n'a point lieu.

# ÉBULLITION DE L'EAU SURSATURÉE DE SELS.

On chauffe graduellement un matras contenant de l'eau saturée de sels. L'ébullition se fait d'abord régulièrement; et, à mesure que l'éau es vaporise, le sel qui reste, ne pouvant plus être dissous, se précipite en partie. Alors l'ébullition devient irrégulière; elle se fait par bouffées, conme celle de l'eau privée d'air; et la température dépasse plus ou moins cent degrés, selon la nature du sel et l'état de saturation du liquide.

Quand le dépôt est d'une certaine épaisseur, chaque bouffée soulève la masse qu'elle lance en partie contre la voute du matras. Si l'on attache ce dernier à l'un des bras d'une balance pour détruire, au moyen d'un contre-poids, la plus grande partie de sa pesanteur, les projections intérieures le soulévent avec une force plus ou moins grande, selon l'épaisseur du dépôt qui recouvre la surface de chauffe.

# EXPLICATION DE CE FAIT EXPÉRIMENTAL.

La vapeur naissante, retenue par son affinité pour le sel, par la pression qu'elle supporte et par la cohésion forte de l'eau privée d'air, peut s'échauffer considérablement sans se dégager de l'instérieur de la masse. Elle est alors à l'état que nous appellerons égulibre de suporisation. Comme la température est beaucoup plus élevée au contact de la surface de chauffe, l'équilbre de vaporisation doit se rompre d'abord à la partie inférieure. La vapeur, se développant instantanément à une haute température sous les couches de sel, lance les siépòis contre le doine du vase qu'ils soulévent. De plus, en échauffant, en agitant l'intérieur de la masse liquide, elle dégage de la sphère d'affinité qui la retennit la vapeur naissante qui se développe en abondance et qui peut briser le vase pendant qu'il s'éève.

Cette explication qui s'applique à la projection des chaudières dans l'espace, quand elles éclatent en l'air, montre qu'on ne doit pas généraliser le principe suivant:

« Les mouvemens qui ont lieu dans l'intérieur d'une masse ne « peuvent point la transporter. » EXPÉRIENCE QUI PROUVE LE DÉPLACEMENT DES MASSES PAR UN MOUVEMENT INTÉRIEUR.

J'ai taraudé la bouche d'un petit canon de bronze long de 4 pouces 1/2, ayant 5 lignes 3/4 de diamètre intérieur.

Ce canon a été successivement chargé avec trois, six et neuf grains de poudre de chasse, pressée par une balle de calibre exact. Sa bouche étant fermée avec uno vis de fer, je l'ai coaché sur une plaque horizontale, en appuyant la culasse perpendiculairement contre un mur, et j'ai mis le feu à de l'amadou pour le communiquer à l'amore.

### RÉSULTAT DES EXPÉRIENCES.

1ºº: Le canon chargé pèse a87 grammes + 3 grains de poudre. La balle lancée par la poudre et arrètée par la vis n'a point déplacé le canon, dont la lumière a une ligne environ de diamètre.
2º: Poids du canon: 287 grammes 4. 6 grains de poudre.

Distance franchie par la balle depuis la culasse jusqu'à la vis qui l'arrête : D = 2 pouces 8 lignes.

Le canon s'est avancé de 1 ligne 1/2, distance mesurée entre la culasse et le mur.

3e: Poids du canon: 287 grammes + 9 grains. La masse entière s'est avancée de 7 lignes. EXPLICATION DU, TRANSPORT EFFECTUÉ PAR LE MOUVEMENT INTÉRIEUR.

Décomposons la force de la poudre en une série de chocs imprimés en sens contraire au fond du canon et à la balle, pendant chacun des instans que met le projectile à se transporter jusqu'à la vis qui l'arrête.

Soient:

$$L, L', L', \dots L^{a-1} + L^a$$

l'intensité décroissante des chocs.

Si l'on fait abstraction du frottement, la balle conservant les vitesses dues aux impulsions successives, imprimera à la vis et par suite au canon une quantité de mouvement correspondante à

$$L + L' + L' - \dots + L^{n-1} + L^{n}$$

Or, les impulsions contre la culasse ayant été successivement anéanties par la résistance du mur, le fond du canon n'éprouve, au dernier instant, qu'une impulsion correspondante à L<sup>\*</sup>. Il suit de là que le mouvement intérieur imprimant deux impulsions contraires au canon, ce dernier devra se transporter en avant d'une quantité correspondante à la différence.

$$L + L' + " \dots + L = 1$$

des impulsions opposées qu'il reçoit au même instant.

## VAPORISATION DANS LES CHAUDIÈRES.

Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent directement aux chaudières à vapeur. Quand on allume les foyers sous leur surface de chauffe, le calorique se transmet à la couche qui mouille la paroi interne. L'air contenu dans cette couche se dilate, s'élève, entraîne l'eau, et il se forme des courans qui échauffent progressivement la masse entière jusqu'à l'ébullition. A mesure que la vapeur se forme, elle s'accumule dans l'espace réservé au-dessus de l'eau. Lorsqu'elle possède la force à laquelle on veut qu'elle travaille, on ouvre un robinet qui lui permet de s'élancer dans le cylindre pour aller agir sur le piston. Si la machine dépense autant de vapeur que les foyers en développent, la vaporisation est régulière, parce qu'elle est favorisée par un courant d'air constant provenant de l'eau alimentaire. Quand on pousse le feu, la vapeur devient plus abondante et le piston marche plus vite. Mais si par une cause quelconque la vapeur s'échauffe en s'accumulant dans le générateur, sa force élastique s'accroît jusques à l'explosion. Pour prévenir ce terrible accident, on ménage au-dessus de la chaudière une ouverture fermée par une soupape, qui laisse échapper la vapeur quand elle atteint le tiers de la force équivalente à la résistance des parois, mesurée à froid par la presse hydraulique. Comme le poids qui retient la soupape dans son siège, peut être facilement augmenté par accident ou par imprudence, les ordonnances de police veulent que

chaque chaudière soit armée de deux soupapes, dont l'une est

Nonobstant cette disposition, l'on n'est pas à l'abri des explosions, même ordinaires, avec deux' soupapes; car l'expérience a démontré, qu'elles penvent contracter dans leur siège une adhérence, qui augmente considérablement la force nécessaire pour les ouvrir. D'un autre côté, quand elles se soulèvent, il arrive parfois que la vapeur, s'échappant en lame mince, les fait osciller sans les ouvrir suffisamment. Ces deux défauts de l'appareil préservateur dù au génie de Papin, ont conduit à l'application du métal fusible découvert par M. Darcet. Selon les ordonnances, chaque chaudière doit avoir deux soupapes et deux rondelles fusibles. L'on a pensé que si les premières résistent à la tension de la vapeur, les secondes seront fondues à la température correspondante. L'expérience a démontré que les rondelles cèdent quelquefois en se ramollissant avant le terme de fusion, et qu'elles ne se fondent pas convenablement, parce qu'elles sont exposées à un refroidissement plus rapide que celui des parois qu'elles protègent.

À ce double défaut, analogue à ceux des soupapes, s'ajoute un inconvénient grave, dont ces dernières sont exemptes. Il consiste en ce que si la fusion a lieu, le travail de la machine et des ateliers qu'elle conduit est interrompu pour le reste de la journée. Aussi, dans les grandes usines, la plupart des fabricans emploient ils divers moyens qui rendent la fusion impossible, ou du moins qui la retardent. Dans la navigation par la vapeur, ce moyen de sûreté, rendant le navire immobile, l'expose à se perdre par le naufrage ou à étre pris dans un combat.

Ajoutons que dans les cas d'explosions dites extraordianires, quotque elles soient les plus fréquentes, les roudelles et les soupenes sont plutôt dangereuses que préservatrices; car, en laissant chapper une grande enases de vapeur, en affinblissant considérablement la pression que supporte le liquide, elles peuvent déterminer, dans certaius cas, une vaporisation immease, tastantanée, dont les produits ne sauraient s'écouler qu'en très faible partie par les mêmes ouvertures.

Les manomètres de săreté, ou les tubes ouverts dans l'eau des chaudières à basse pression, sont encore plus incommodes et plus dangereux que les rondelles fusibles; car ces dernières affaiblissent rapidement la tension intérieure en laissant échapper la vapeur, au lieu que les manomètres, par lesquels il ne sort que de l'eau, ne diminuent presque pas la force emprisonnée, parce qu'ils font croître trop l'eutement la capacité qu'elle occupe. D'un autre côté, pendant que le niveau s'abaisse, les foçers échauffent considérablement les parois dont les points correspondans sont mis successivement à sec. Or, dans cet état d'échaufiement, si une cause quelconque ausène l'eau en contact avec le métal, l'explosion peut avoir lieu contect avec le métal, l'explosion peut avoir lieu.

En général, tout procédé qui fait baisser l'eau dans les chaudières facilite leur calcination ou leur rupture, à moins qu'il ne produise l'extinction rapide d'une grande partie des foyers. Quant aux cloisons de moindre résistance, elles offrent tous les inconvéniens des rondelles fusibles, et il n'est pas possible de calculer leur résistance aussi exactement que le terme de fusion.

Il résulte des observations précédentes, que de tous les appa reils proposés contre les explosions ordinaires, les plus commodes, les plus efficaces, les seuls réellement utiles, sont les deux soupapes de Papin, dont il est facile d'empêcher l'adhérence et les vibrations.

# . ÉCRASEMENT DES CHAUDIÈRES.

Avant de passer aux explosions contre lesquelles il n'y a de garanties que celle que j'ai fait connaître, je dois dire un mot sur l'écrasement des chaudieres.

Les générateurs cylindriques des machines à haute pression, étant terminés par des calottes sphériques, ne peuvent pas être écrasés par le poids de l'air extérieur.

Les chandières rectangulaires à basse pression sont d'autant plus exposées à l'écrasement, que leurs parois planes sont plus étendues. Celles des bateaux actuels, par exemple, seraient souvent écrasées si on les laissait se refroidir sans ouvrir les soupapes pour laisser échapper la vapeur et rentrer l'air quand le tavail a cessé. L'écrasement serait aussi la conséquence de la condensation de la vapeur motrice, opérée par injection d'esu froide ou par une lame d'eau qui inondersit extérieurement la L'on peut se mettre à l'abri d'un pareil accident, au moyen d'une soupape qui s'ouvre en dedans, pour laisser entrer l'air atmosphérique, quand la pression intérieure devient trop faible.

#### EXPLOSIONS FULMINANTES.

Les tuyaux plongeurs, les ouvertures ménagées dans la paroi des chaudières, et tenues fermées par des soupapes ou par des cloisons de moindre résistance et de fusion, en un mot, tous les moyens de sûreté connus, le nôtre excepté, sont toujours inutiles et souvent dangereux dans les cas extraordinaires. Ces explosions, qui sont les plus fréquentes et que nous appellerons fulminantes, sont produites par des masses de vapeur qui se forment instantanément, comme les gaz se développent par la combustion de la poudre; leur violence, qui est à peine affaiblie par l'ouverture de toutes les soupapes, a pu faire croire qu'elles étaient le résultat de l'inflammation d'une masse de gaz tonnant, développée dans la chaudière par la décomposition de l'eau. Cette opinion est erronée; car l'eau ne se décompose pas aux températures les plus hautes, à moins que sou oxigène ne soit » absorbé; or, le fer des chaudières étant déjà oxidé, ne saurait s'emparer de l'oxigène. Il est vrai que la décomposition pourrait avoir lieu dans une chaudière neuve; mais comme elle serait très lente, son hydrogène, seul·libre, passerait à mesure dans les cylindres, mêlé à la vapeur motrice et à l'air provenant de l'eau. alimentaire. Admettons toutefois qu'il se fasse une accumulation

d'hydrogène dans la chaudière pendant que les maehines ne travaillent pas. Alors il y aura si peu d'air mêlé au gaz, que ce mélange ne serait pas tonnant, lors même qu'il ne serait pas noyé par la vapeur, comme je m'en suis assuré par l'expérience.

Les explosions fulminantes ne sont réellement produites que par la vaporisation instantanée d'upe grande quantité d'eau. Cette vaporisation arrive lors d'un abaissement du niveau dans la chaudière, ou par suite de la formation d'une couche de dépôts salins recouverant la surface de chauffe.

# EXPLOSION FULMINANTE QUI PEUT AVOIR LIEU PAR LA REPRISE DU TRAVAIL DES NACHINES.

Supposons qu'on allume le foyer d'une chaudière contenant de l'eau qu'on vaporisait la veille ct qui contient peu d'air; ou bien encore supposons qu'on pousse la combustion pour reprendre le travail des macbines qu'on avait momentanément interrompu. La chaudière contenant de l'eau, privée d'air, se trouve dans les conditions de l'espérience rapportée page 93, et l'eau peut, sans bouillir, s'échauffer au-delà du terme de son chullition. Dans cet état de suréchauffement, la masse à vaporiser est un mêlange d'eau liquide et de vapeur naissante. Celle-ci, malgré le calorique d'élasticité qui la rend plus légère, est retenue dans l'intérieur de la masse, par la pression qu'elle supporte et par

son affinité pour l'eau. Comme le calorique croît plus rapidement que la pression et que l'affinité diunique, il finit par s'établir entre ces forces un équilibre instantané que nous appellerons équilibre de vaportation. En cet instant le moindre accroissement de chaleur, ou la plus faible diminution de pression, suffit pour rompre la chaudiére; car l'équilibre de vaporisation rompu, toute la vapeur naissante devient à l'instant élastique, en complétant son calorique d'élasticité aux dépens du liquide environant, qui s'abaisse à la température de l'ébullition.

#### EXEMPLE.

Considérons une chaudière à basse pression telle qu'on les fait pour les bateaux à vapeur, et de la force de cent chevaux.

Cette chandière doit contenir 30,000 kilog. d'eau , plus 30,000 litres de vapeur.

La vaporisation régulière est de 0,85 kilog, d'eau par seconde. La vapeur motrice est à 105 degrés et sa puissance effective est de 0,2 kilogrammes par centimètre carré.

Les deux soupapes de sûreté, dans leur plus grand soulèvement, peuvent lisser échapper 9,5 kilogrammes de vapeur chacune. Le poids qui retient la plus faible dans son siège est de 0,35 kilog. par centimètre carré; ce poids répond à la force de da vapeur éberée à 108 degrés. La chaudière peut résister à une tension correspondante à la température d'environ 112 degrés. L'expérience rapportée page 93 prouve que , dans les circonstances que nous considérons, l'eau peut s'élever au-dessus de 122 degrés. Chaque kilogramme de cette eau peut donc recevoir 'migt-deux unités de calorique d'élasticité, en conservant l'apparence liquide. L'eau totale suréchauffiée dans la chaudière étant de 30,000 kilogrammes, le calorique d'élasticité total, dissimulé par la vapeur naissante, sera donc égal à 600,000 unités. Or, on sait qu'un kilogramme d'eau à ceut degrés devient vapeur quand on lui donne 540 unités de plus. Par conséquent, au moment de l'équilibre de vapórisation, il y a dans la chaudière un cxcès de calorique capable de vaporiser, en moins d'une séconde, 600,000 = 1220 kilogrammes d'eau.

Dans ce moment, si la combustion continue, ou meme si, avant l'équilibre de vaporisation, on réduit brusquement la pression sur le niveau, il se développe à l'instant une masse de vapeur dont le poids serait de 1222 kilogrammes, si elle pouvait s'éclapper toute entière, sous la pression de l'air.

Mais comme cette masse est 448 fois plus grande que celle qui peut s'écouler dans une seconde par l'ouverture de chaque soupape, il en résulte que la vapeur s'accumule en un instant, et qu'elle augmente de force tant que la chaudière résiste, c'est-àdire jusqu'à la tension correspondante à la température de 112 degrés; en un mot, l'eus à 123 degrés se vaporise instantamément, en demeurant à 112 degrés, en sorte que la vapeur produite, sous la résistance maximum de la chaudière, est due seulement à n dégrés de calorique d'élasticité. Or ces dix degrés donnent pour l'eau totale suréchauffée, 300,000 unités de calorique pouvant développer 555 kilogrammes de vapeur, dont le volume serait 555×1172=650460 litres à 112 degrés. Comme la chaudière ne peut contenir que 30,000 litres et qu'elle est déjà pleine, le volume gazeux qui la brise est vingt et une fois plus grand que la capacité qui d'evait l'emprisonner. (V'oyez les notes.)

#### EXPLOSIONS FULMINANTES PAR ABAISSEMENT DU NIVEAU

Supposons que le nivean habitued de l'eau s'abaisse considérablement dans une chaudière pendant que les foyers sont allumés et que la machine fonctionne. La portion de la surface de chauffe qui n'est plus monillés intérieurement étant léchée au debors par la flamme, sa température peut s'élever considérablement, sans que les rondelles placées beaucoup plus haut se fondent.

La couche d'eau qui monille la paroi intérieure ayant diminué d'étendue, la masse de vapeur développée devient proportionnellement moindre. L'excès de température qu'elle va prendre 
par son contact avec les parois métalliques suréchauffées de l'enceinte qui l'emprisonne, elle le perd en partie en se liquéfiant 
sur la surface de l'eau plus froide. La diminution du volume de 
la yapeur produite n'étant pas compensé par l'étévation de sa 
température, la force motrice devient moindre; aussi, remarqueton toujours dans le cas qui nous occupe un ralentissement

dans la vitesse du piston. La vapeur n'étant pas suffisamment puissante, le machiniste pousse vivement le feu, ou bien encore il sarnéte le travail pour donner aux foyers le temps de réchaufe la chéauléire qu'il suppose à une température insuffisante.

Examinons les suites de l'interruption momentanée du travail, cas très fréquent dans la navigation sur les rivières où l'on s'arrête souvent pour recevoir ou pour débarquer des voyageurs.

La vapeur se trouvant emprisonnée dans la partie supérieure de la chaudière, entre le niveau et la paroi métallique suréchauffée, sa force correspond à la température la moins élevée qui est celle de l'eau. Les foyers continuant la vaporisation, la vapeur engendrée s'accumule dans l'enceinte qui lui sert de réservoir. Là, elle devient de plus en plus dense, à mesure qu'elle échauffe la surface de l'eau, en se liquéfiant partiellement sur elle. Le suréchauffement progressif du niveau faisant augmenter la pression qu'il supporte, la masse liquide tout entière peut s'échauffer, au-delà du terme de son ébullition, sous la pression ha-· bituelle ; il suit de là que, par rapport à cette dernière, l'eau peut acquérir du calorique d'élasticité. Cependant la force élastique de la vapeur, augmentant progressivement, finit par soulever la soupape. Au bruit qu'elle fait en sortant, le machiniste, croyant que la chaudière ne possède qu'un petit excès de chaleur, s'empresse d'ouvrir le robinet d'admission. S'il l'ouvre tout-à-fait, la vapeur emprisonnée s'élance en abondance dans les cylindres refroidis; il se fait un affaiblissement grand et brusque dans la pression qui pèse sur la surface de l'eau; la vapeur naissante, disséminée dans la masse liquide, se développe en un instaut; elle soulève l'eau qu'elle transforme en mousse, dont le volume rémplit la chaudière, et qui, par son contact avec la paroi supérieure suréchaufitée, produit instantamement une masse de vapeur qui suffirait à elle seule pour opérer l'explosion.

L'on trouvera dans les notes la détermination de la plus grande masse de vapeur qui peut se développer instantanément dans une chaudière donnée:

re Par le contact de l'eau avec les parois supérieures élevées à un excès de température connu;

a' Par le calorique d'elasticité, ou par l'excès de chaleur que l'eau prend quedquefois au-dessus du terme de son ébulition, sous la pression de la vapeur motrice. En retranchant l'une ou l'autre de ces masses, développées presque toujours simultanément, en moins d'une seconde, de la masse de vapeur qui, dans une seconde, pourrait s'échapper par les ouyertures des rondelles et des soupapes, on trouvera une différence indiquant' une d'asticité plus forte que la résistance de la chaudière.

EXPLOSIONS FULMINANTES, PAR ABAÍSSEMENT DU NIVEAU, PENDANT
LE TRAVAIL-

Dans le cas où le travail n'est pas interrompu, le chauffeur pousse violemment le feu pour avoir la force motrice dont l'abaisement du niveau d'eau prive les machines. Alors il peut se faire, gomme on le voit dans un matras, une ébullition tumultueuse qui gonfle l'eau en mousse et l'améne en contact avec le métal suréchauffé. Ce contact peut encore être produit par toute cause qui affaiblit brusquement la pression que le niveau supporte, ou par un effet dynamique qui fait estéller la masse d'eau dans la chaudière, comme serait, pour les bateaux, une vague, un changement brusque de direction, une vitesea acquise ralentie; dans se d'afférens cas, il y aurait toujours accroissement de surface de chauffe et contact du liquide avec le métal suréchauffé. Les calenls qu'on trouvera dans les notes apprennent quels doivent être le suréchauffement des parois métalliques et l'airc de leur contact avec l'eau pour qu'il y ait explosion.

# EXPLOSIONS FULMINANTES, DITES SÉLÉNITEUSES.

Quand on voit défaire des chaudières hors d'usage, l'on est surpris de la quantité considérable de dépôts qu'elles renferment. Les parois exposées aux coups de feu sont recouvertes d'une couche solide adhérente au métal et dont l'épaisseur est la plus grande sur les parties qui recevaient la plus vive action des foyers. Au-dessus de cette couche est un amas eu poudre qui formait avec l'eau une espèce de boue. Cette observation nous amène à distinguer deux sortes d'explosions sélénitenses, provenant, l'une d'un dépôt boueux, l'autre d'une couche solide adhérente aux parois de la chaudière.

# Première sorte d'explosion séléniteuse.

Lorsqu'on fait bouillir de l'eau formant au fond d'un ballon de verre un dépôt boueux, l'ébullition est intermittente et se fait par soubresauts. L'expérience apprend que plus la hauteur du dépôt est grande, plus la température va croissant à mesure qu'on descend vers le fond du vase. Supposons qu'une chaudière soit dans les conditions du ballon de verre, qu'elle contienne de l'eau bouillante au-dessus d'une couche épaisse de dépôts séléniteux ou terreux. La vaporisation motrice s'opérera dans l'eau; mais de temps en temps il s'élèvera du fond de grosses bulles de vapeur qu'un excès de calorique peut scul arracher au sel. Ces grosses bulles que l'on voit et dont on citend la formation détonnante dans une bouilloire de verre, lancent des portions plus ou moins grosses du dépôt contre le dôme de la chaudière qu'elles tendent à soulever. Un coup de fen , un affaiblissement brusque de la pression sur le niveau, peuvent occasioner le soulèvement de la masse boueuse, et par suite l'explosion.

En effet, cette masse, fortement échauffre, se mélanécant arce l'eau bouillante, doit lui céder une grande quantité de calorique, lequel est employé tout entire à produire de la vapeur. D'un autre côté, une portion de l'eau tombant sur le fond de la chaudière mis à nu, doit être à l'instant vaporisée en partie; la masse de vapeur produite instantanément par ces deux causes agisant comme un choc, doit rompre la chaudière, dont la résistance est d'ailleurs affaiblie par l'inégalité de sa température, (Voyez le calcul dans les notes.)

# CHAUDIÈRE LANCÉE DANS L'ATMOSPHÈRE.

Considérons enfin une chaudière dont le fond soit recouvert d'une couche séléniteuse, solide, adhérente au métal. Cette couche étant peu conductrice de la chaleur, le calorique des foyers se transmet difficilement à l'eau, à travers le métal et le sel qui s'échauffent considérablement. Cependant la vaporisation motrice peut être suffisante; mais il faut pousser le feu, et il y a toujours perte de calorique. Si l'épaisseur de la couche est ou devient telle, que les foyers communiquent la chalcur aux parois plus rapidement que le métal ne la transmet au sel et ce dernier à l'eau, le fond de la chaudière peut s'échauffer jusqu'à rougir. Toutefois, avant de rougir, le fer se détache de la couche séléniteuse, dont la dilatation est plus faible. Si pour cette raison. ou par toute autre cause, une portion de croute d'une certaine étendue cesse d'être adhérente au fer, aussitôt l'eau pressée par! là vapeur se glisse entre les deux. Au même instant'elle se vaporise à une température considérable par le contact du métal et du sel qui sont frappés l'un et l'autre par la vapeur résultante ; comme le sont, par l'inflammation de la poudre, le boulet et la culasse d'un canon. Cependant les impulsions successives de la vapeur sur le fond de la chaudière ayant été détruites par la

résistance du sol, au moment où la croûte solide atteint le dôme de la chaudière avec la somme des vitesses dues aux mémes impulsions, il doit en résulter une immense force de soulévement capable de lancer la chaudière dans l'atmosphère. ( Yoyez l'expérience directe rapportée page 94, et les notes, puge 107). Ce choc intérieur peut seul roupre la chaudière, qui quelquefois amsi n'échate que dans l'air. Dans es dernier cas, la rupture est due au surcroît de vapeur, que développe l'eau bouillante sur-échauffée par son mélange avec les débris du dépôt qui s'est heisé contre le dôme.

PROJECTION DE LA CHAUDIÈRE OPÉRÉE PAR LA DÉCRÉPITATION DU SEL MARIN.

Si la croate solide adhérente aux parois exposées aux coups de feu, se compose de sel marin, la chaudière peut être lancée dans l'air avant que le métal soit à la température de 190 degrés; car l'expérience apprend que vers 190 degrés, le fer a le pouvoir de vaporiser l'eau de cristallisation du sel marin qui fait corps avec lui. Supposons donc qu'une grande négligence ait laissé se former sur le coup de feu d'une chaudière alimentée par de l'eœu de mer, une couche épaisse de sel adhérent au métal. Si l'épaisseur de la couche solide est telle, que l'eau bouillante de la chaudière ne puisse pas la dissoudre entièrement l'explosion est imminente. En effet, quand on allume les foyers, le métal s'échauffant graduellement sous le dépôt séléniteux, l'eau de cristalisation du sel finit par se vaporiser tout à coup, et il se fait une explosion analogue à la précédente. Si la chaudiere est à foyer intérieur, elle est rompue, mais non projetée; si les foyers sont extérieurs, elle est peut-ètre lancée dans l'air.

CHAUDIÈRE LANCÉE PAR L'INFLAMMATION DU GAZ TONNANT.

Nous avions d'abord adopté l'opinion reçue d'après laquelle on suppose que la projection des chaudières est produite par l'inflammation d'une masse de gaz tonnant. Ce dernier proviendrait du gaz hydrogène carboné qui se scraît mélangé avec l'air dans quelques coins des foyers ou des conduits de circulation de la fumée. Un examen attentif des formes des chaudières nous a porté à croire que, s'il y a eu des projections par gaz tonnant, elles ont dù être infiniment rares; car les chaudières à chambres intérieures, qui seules semblent permettre l'accumulation d'une masse de gaz tonnant, ne pourraient pas être lancées par une détonation dont les impulsions égales et opposées devraient se détruire. Quant aux chaudières dont les foyers sont extérieurs, les canaux de circulation de la fumée sont trop peu vastes et les cendriers, toujours ouverts, sont trop grands, pour que les chaudières puissent être arrachées aux murs de briques qui les recouvrent.

Il résulte de la théorie précédente que toutes les causes de rupture sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

## TABLEAU DES CAUSES DE RUPTURE OU D'ALTÉRATION DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Explosions par aceroissement graduel de la force motriee.

La pressiou 1°"Les soupapes étaient 1º Les rondelles fusibles étaient. fermées, adhérentes, ou comme elles soot presque toujours, effective à une température plus basse que trop chargées. de la vapeur celle des parties inférieures de la 2º La vapeur en sortant était faisait osciller les soupachaudière et de la vapeur motrice. pes sans les ouvrir suffi-2º Leur terme de fusion n'était devenue semment. pas exact. progressive-3º La résistance des parois était deveoue moindre par uno ment

dilatation inégale dans deux parties voisines, ou par l'action plus grande du feu contre le dessous de la chandière qui se brûle s'il est que la couvert de dépôts, ou qui s'amincit assez vite quand la combustion est par trop vive et que le métal est très épais pour résistance résister à une très forte vapeur motrice. des parois.

## EXPLOSIONS FULMINANTES.

La pression 1º L'eau privée d'air et de courans contraires s'était graeffective duellement élevée, sans se vaporiser, à une température était : presque égale, ou supérieure, à celle qui donne à la vapeur devenuo une force plus grande que la instantanérésistance des parois... a. Le niveau de l'eau s'étant trop abaissé avait tée, une vague ou toute autre cause plus grande permis un graud échauffement des parties suque la périeures de la chaudière, sur lesquelles il résistance v a eu ensuite projeetion ou contact de l'eau des parois bonillante, ou pluschaude que bouillante, lainégalement quelle a dû so vaporiser à l'instant en trop chaudes. grande abondance.

Dans eet état do suréehauffement de l'eau, un surcroit de calorique, on une diminution de pressinn sur le niveau, a rompu l'équilibre de vaporisation qui retenzit la vapeur naissante, laquelle s'est à l'instant dégagée de tous les points de la masse. Un cahnt, une vitesse acquise arrê-

mécanique d'oscillation du nivean a projeté le liquide vers le haut de la chaudière d'une machine locomotive. Une diminutiou grande et subite dans la tension qui presse le niveau a permis à la vapeur naissante d'augmenter do volume et de gonfler en mousse l'eau qui remplit alors la chaudière.

La tension s'affaiblit par toutes les causes d'échappement de la vapeur, ou par sa consommation plus rapide que son développement.

contre 3. Le bas de la chaudièreétait couvert d'une lesquelles masse de dépôts boueux qui, étant mauvais con-

ducteurs du catorique, la vapeur avaient permis au métai de s'echausser cona dû agir sidérablement, en s'échauffant eux - mêmes comme un beáucoup plus que l'eau

choc. supérieure bouillante.

Une diminution de pression, un coup de seu ou un excès de calorique, vaporisant i'eau que contenait la remière coucho, a soulevé la masse boueuse; cette dernière, en se mólangeant avec l'eau bouillante, en a vaporisé une grande partie, pendant qu'une autre partie s'est convertie en vapeur en touchant au fond de la chaudière découverte de son dépôt séléniteux ou terreux.

### CHAUDIÈRES LANCÉES DANS L'ATMOSPHÈRE.

1º La partie de la chandière qui reçoit l'action la plus vive du foyer extérieur était couverte d'une croûte séléniteuse, épaisse, solide, adhérente au métal fortement échauffé. Une cause quelconque ayant détaché ie sei du fer, il s'est glissé entre les deux une lame d'eau. Cetto lamo, vaporisco en un instant, à une énorme température, a lancé, de bas en haut, ia croûte et l'eau dont le choe a soulevé la chaudière.

aº Il peut s'être enflammó au-dessous de la chaudière une masse de 1 gus tonnant qui l'a soulevée. Ce cas doit être infiniment rare.

3°. Il s'est fait au bas de la chaudière une large ouverture qui, détruisant l'équilibre des pressions intérieures epposées, a fait produire à la vapeur un mouvement de recul de bas en haut.

A une certaine température , la couche seleniteuse a dû se fendre ou se détacher, sa dilatation étant différente de celle du métal avec lequel et la surface inférieure du sei l'eau Kest mise en contact et aussitôt vaporisée.

Il se peut encore que, par une pression grande et prolongée, favorisée par la chaieur et par l'affinité du sel, l'eau nit traverse la couche scieniteuse pour arriver jusqu'ou métal incandescent.

Le gaz tonnant aurait été produit ar l'hydrogène carboné dégagéide la onille qui se serait melange avec de l'air dans queique coin du foyer.

Une certaine étendue de la paroi inférieure de la chaudière ayant rougi sous le sel, sa résistance grandement affaiblic a cédé à la pression de la vapeur qui a fait une large ouverture suivie du mouvement de recul.

#### ÉCRASÉMENT DES CHAUDIÈRES.

La pression effective était négative et plus graode que la resistance des

parois. aoupapes.

Il s'était fait un vido Cet accident ne peut arriver dans la chaudière par la que dans les chaudières condensation de la vagrandes, 'à surfaces places, peur qu'on avait laisse non munies d'uno soupape refroidir sans ouvrir les qui laisse entrer l'air extérieur.

N. B. La cause qui produit la projection dans l'air d'une chaudière à fover

extérieur peut opérer l'écrasement de celles dont les foyers sont en dedans.

### CHAUDIÈRES QUI SE BRULENT OU SE PERCENT.

Quand un corps étranger, peu conducteur du calorique, séjourne quelque temps sur le fond de la chaudière ou sur toute autre partie qui reçoit le coup de feu.

C'est justement sur les parois, mêmes verticales, qui reçoivent l'action la plus vire des foyers, que les sels s'amoncélent davantage; ce qui faissit brûler le métal, avant qu'on edt trouvé le moyen d'amener les sels au-desous de la surface de chauffe, par une honne disposition des courans que produit la vaporisation.

Il résulte de ce tabléau, justifié par nos expériences, que toutes les causes d'explosions des chaudieres proviennet uniquement de ce qu'une certaine étendue de leur paroi acquiert une température supérieure à celle qui donne à la vapeur une focce plus grande que la résistance du métal.

Done, le moyen certain et unique de prévenir toute explosion consiste à maintenir la température la plus haute des parois métalliques au-dessous d'une limite à laquelle la force de la vapeur est moindre que leur résistance.

Quoique les soupapes de Papin ne remplissent pas toujours ce but, elles doivent être conservées pour leur extrême commodié vans les cas ordinaires.

Si l'on emploie deux soupapes de Papin, dont il est facile d'éviter l'adhérence et les oscillations produites par une lame mince de vapeur qui s'échappe, les rondelles fusibles et autres moyens prétendus de sûreté, sont completement inutiles, quand ils ne sont pas incommodes ou dangereux. APPAREIL QUI EMPÈCHE LES CHAUDIÈRES D'ÊTRE BRULÉIS SOUS DES COUCHES DE SELS, ET QUI, DANS TOUS LES CAS, PRÉVIENT LEUR EXPLOSION SANS ARRÈTER LES MACHINES.

Malgré la constance du niveau, nonobstant les soupapes de Papin, les rondelles fusibles, les manomètres ouverts, les globes, feuilles ou tubes de moindre résistance, il est certain que les chaudières peuvent éclater. Le seul moyen d'empécher leur explosion, dans tous les cas, est d'employer nos bouchons métalliques qui, en se fondant, permettent à la vapeur d'aller éteindre les foyers, aussistét qu'ils ont produit, dans les points les plus chauds, une température au-dessous de laquelle il n'y a jamais aucun danger. Les parties de la chaudière qui s'echauffent le pluis sont, cells qui reçoit le coup de feue ns ecouvrant de sel, et celle qui, par l'abaissement du niveau, se découvre d'eau à l'insérieur, pendant que les points correspondans extérieurs sont léchés par la flamme. Pour leur donner une température limite, il suffit de loger dans leur épaisseur un bouchon convenablement fusible.

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL.

Au point dont on vent empécher la suréchauffement, or fait une ouverture de sept à huit lignes de diamère. Au point ourespondant sur la paroi supérieure, on fait une ouverture pareille, et l'on passe à travers les deux un tube oreux qui les béuche hermétiquement. A cet effet, l'extrémité inférieure du tube porte un épaulement, ou bien encore elle est évasée, afin d'être retenue par en bas, pendant que sur l'extrémité supérieure on visse la base d'un robinet qui sert d'écrou, en s'appuyant sur la chaudière. Ce robinet ferme l'orifice supérieur du tube creux; l'orifice inférieur, tourné en cône, est hermétiquement fermé par un bouchon de métal fusible; dont la petite base est vers le bas. Le tube, ainsi fermé par les deux bouts, communique avec la vapeur de la chaudière par plusieurs petits trous faits dans son épaisseur bien au-dessus du niveau.

Supposons que, par une cause quelconque, la paroi de chanife atteiposons que, par une cause quelconque, la paroi de chanife asseur. Ce dernier se fond. La vapeur de la chaudière, s'éconciant par le tube, s'élance de haut en bas sur la grille dont elle éteint ou refroidit le combustible, tant par son contact qu'en repoussant l'air nécessire à la combustion. Cepodant le foyer, en partie éteint, u'étant plus capable de fournir la vapeur qui s'écoule et celle que les machines continuent à dépenser, la température de la chaudière bisse rapidement. Le chauffeur, averti par le bruit de la vapeur qui sort, que la chaudière marchait vers'une explosion que le bouchon a prévenue en se fondant, doit remêtre un autre bouchon quand l'ut diminure la vitesse de la machine. Pour cela, la clé du robinet porte dans son épaisseur une poche, une cavité qui ne la traverse point. Le chauffeur laisse tomber dans ectu poche, dont l'orifée commu-

nique au dehors, le cône fusible qu'il introduit par la base la plus large. Cela fait, il n'a plus qu'à tourner le robinet d'un deimi-tour. Au même instant le bouchon fusible tombe dans le tube par sa base la moins large, et le courant de vapeur qui sort le lance contre l'orifice conique inférieur où il se moule hermétiquement. Bientôt les machines reprennent leur vitesse, qu'on peut ne pas laisser ralentir, en courant la chance de fondre un bouchon de plus. Le bateau est ainsi sauvé d'une explosion, sans tomber dans un écueil ou dans les mains de l'ennemi.

Pour éteindre le foyer d'une locomotive, lequel a 2a pouces de large et 40 pouces de long , il suffiit que la vapeur s'élance de haut en bas, au centre du foyer , par une ouverture de trois à quatre lignes de diamètre. La petite base du cône étant un peu plus large que l'orifice de cette ouverture, et n'étant séparée de la paroi qu'elle protége que par l'épaisseur d'un minec tuyau; l la température est la même pour le bouchon et pour la paroi. Si l'on voulait éteindre des foyers plus vastes que ceux de nos plus grands bateaux, ce qui n'est point nécessaire puisqu'il suffit de refroidir, il faudrait agrandir d'une à deux lignes le diamètre des cônes fusibles, ou bien en mettre deux au-dessus du foyer.

Les chaudières-cylindriques doivent être munies de deux appareils à bouchon, placés l'un au bas de la chaudière pour la protéger contre les explosions séléniteuses, l'autre à la hauteur du niveau pour parer au danger de son abaissements.

Les chaudières actuelles des bateaux à basse pression, ainsi

que celles en mage sur les chemins de fer, n'ont besoin que d'un seul appareil placé dans la paroi supérieure à la grille; car cette paroi horizontale reçoit le coup de feu, et clie est la première qui se couvre de sels, et se découvre d'eau par l'abaissement du niveau.

N. B. Si une extréme négligence a laissé entasser les dépòts dans une chaudière, il se peut qu'un bouchon venant de fondre, celui qui le remplace fonde bienôti après. Alors, si la chaudière est alimentée par de l'eau de mer, il faut ouvrir pendant quelque temps la soupape d'évacuation pour laisser échapper les sels, et faire agir une pompe alimentaire de plus, en activant les foyers. Si les dépoits sont insolubles il faut mettre un bouchon moins fusible, mais d'un usage encore sûr, pour pouvoir terminer la journée. Le travail fini, on doit nettoyer la claudière en y jetant de l'argile, qui a la propriété de détacher les sels adhéren aux parois, d'après l'observaint vérifiée de M. Chaix. Quelque temps après, pendant que l'eau chaude tient en dissolution l'argile et les sels, il faut ouvrir le robinet, ou la soupape d'évacuation par laquelle tout's écoule.

#### NOTES.

Promer faire voir que le contact de l'ess avec la paroi suréchanffée qui sert d'enceinte à la vapeur peut occasioner la rupture de la chandière, lors même que les soupapes sersient ouvertes, nous allons déterminer la plus grande masse de vapeur qu'elle est capable de produire; nous en retrancherons celle qui, dans même temps, s'échapperait par les soupapes, et la différence indiquera une élasticité plus forte que la résistance des parois.

QUANTITÉ DE VAPEUR QUI, DANS UNE SECONDE, PEUT SORTIR PAR LES SOUPAPES.

Alorsque les gaz a'écoulent par des orifices en minces parela, l'ion-admet que leurs molécules sortent avec la même vitese que si elles futsent tombées du sommet d'une coloanne liquide, ayant la même densité que le gaz qui sort et une hauteur équivalente à sa force c'astique. Selon ce principe, si l'on représente par : V, la vitesse avec laquelle la vapeur s'échappe;

F, l'excès de sa force élastique sur la pression de l'atmosphère; D, sa densité par rapport à l'air, l'on aura tout calcul fait,  $V = 245 \sqrt{3}$ 

'Cherchons mainteannt in plus grande quantité de vapeur qui, dans une seconde, peut être développée dans la chaudière, et, suparavant, déterminous la température à l'aquelle les parois de la chaudière, qui servent d'encciate à la vapeur, vaporisent la plus grande quantité d'eau. TEMPÉRATURE CORRESPONDANTE AU MAXIMUM DE FORCE DE VAPO-RISATION DE L<sup>2</sup>EAU PAR LE FER ET PAR LE CUIVRE.

Quand on plonge dans l'eau une masse métallique très chaude, elle produit un bruit qui devient plus fort quelques instans après son immersion. Si dans un vase contenant de l'eau à cent degrés on laisse tomber une sphère métallique très chaude, le bruit est accompagné d'un dégagement de vapeur. Ces deux effets simultanés provenant de la même cause, indiquent la force de vaporisation qui augmente à mesure que la sphère s'approche d'une certaine température. L'on juge qu'elle la possédait quand elle a produit le bruit le plus fort et une vapeur plus abondante.

Pour déterminer la température correspondante au maximum de force vaporisante, il faut saisir l'instant où le métal la possède et mesurer alors sa température.

1° Comment on reconnaît qu'un métal chaud est à son maximum de force vaporisante.

Les physiciens qui ont répété les expériences de Klaproth ont reconnu que les gouttes d'eau s'arrondissent quand on les dépose sur du fer dont la température est élevée. Ces globules d'eau sont long-temps à se vaporiser parce qu'ils ne s'échauffent que par le seul point de leur contact avec le métal. Mais si l'on multiplie les points de contact en employant une force qui aplatisse la goutte, si on la laisse tomber, par exemple, d'une certaine hauteur, la vaporisation est beaucoup plus rapide, elle devient instantanée par une certaine température du métal, audessous et au-dessus de laquelle les gouttes d'eau se vaporisent plus lentement. Pour saisir cette température, nous faisions rougir un disque de fer, que nous laissions ensuite se refroidir graduellement dans l'air. De temps en temps nous laissions tomber une goutte, qui glissait sur le métal sans passer en vapeur. Après un certain temps, les gouttes d'eau mouillaient un peu le disque et se vaporisaient en partie; plus tard elles s'aplatissaient sur le métal et disparaissaient à l'instant; plus tard encore la vaporisation devenait plus lente. Avec un peu d'habitude. l'on parvient à saisir ainsi la température réelle de la plus grande force vaporisante pour chaque métal, et il ne reste plus qu'à la mesurer à l'instant même.

2º Comment on mesure la température du maximum de vaporisation.

A cet effet, un vase léger de fer-blanc contient une masse d'eau telle, qu'on peut la peser avec des balances qui donnent les centigrammes. Cet cau, qui occupe le quart de la bauteur du vase, doit être maintenue à une température voisine de cent degrés, sans laisser dégager un atome de vapeur; il suffit pour cela qu'elle soit recouverte d'une mince couche d'huile. On la pousse à l'ébullition à l'instant où l'on doit y laisser descendre le corps chaud, dont la température s'obtient par le poids de l'eau vaporisée, soient:

- T, la température du maximum de vaporisation;
- P, le poids, et c, le calorique spécifique du métal;
- E, le poids de l'eau vaporisée à cent degrés, poids qu'on obtient en retranchant les pesées avant et après l'expérience.

'L'eau qui est à cent degrés ne peut recevoir de calorique sma qu'une quantité proportionnelle passe de l'état liquide à l'état de vapeur, sous la pression moyenne de l'otmosphère.

'Comme chaque gramme d'eau a besoin de 540 unités de calorique pour se vaporiser, le calorique total, cédé par le corps qui a vaporisé E grammes d'eau, a dù étre égal à 540 E. Or, c'haque gramme de la masse P s'est abaissée de (T — 100°) degrés, équivalens à (T — 100) G unités. Le calorique transmis par le corps à l'eau vaur donc P C (T — 100°), et l'on doit avoir

formule au moyen de laquelle on peut commaître. T, ou la température du maximum de vaporisation, quand on connaît E, ou la quantifé d'eau vaporisée.

'Pour savoir si la vaporisation à l'air libre est égale à cèlle qui aurait lieu dans la chaudière, sous une forte pression, je me sais servi de l'appareil suivant l'Agure 14, planche a. A est un globe creux d'environ quatre pouces de diamètre. Best composé de deux hémisphères de fer portant des rebords BC, qui sont pressés hermétiquement l'un contre l'autre par un grand nombre de vis.

R est un robinet que l'on dévisse pour introduire de l'eau dans A, et qui, remis en place, doit plus tard laisser échapper la vapeur par une ouverture aussi petite qu'on veut. TT est un hermomètre de Fahrenheit, qui marque depuis 210 jusqu'à 350 degrés.

### EXPÉRIENCES.

Après avoir introduit dans l'appareil une certaine quantité d'eu, on allume au-dessous une lampe à alcool, ou pour mieux dire, l'alcool qu'on a mis dans le vase D cylindrique et ayant deux pouces de hauteur. Dans toutes les expériences, la flamme large de l'alcool frappe le globe A, suivant une calotte inférieure un riveau m n de l'eau, qu'elle doit vaporiser. Bientôt cette dernière entre en chullition, et sa vapeur, sortant par le robinat ouvert, entraine l'air contenu dans A. Alors on ferme R et on laisse la température s'élever jusqu'au 390° degrés du thermomètre.

Quand le globe creux, l'eau et la vapeur qu'il contient ont atteint cette température, on éteint la lampe et l'on ouvre très peu le robinet; aussitôt la vapeur s'échappe et la colonne, thermométrique s'abnisse lentement. Après quelques minutes, l'écolement, qui vers la fin semblait étre constant, augmente sensiblement. Cet accroissement du jet de vapeur, l'œil et l'oreille le perçoivent sans qu'on ait besoin de le diriger contre un touraiquet qu'il mettrait en mouvement. L'on note alors la température t, qui demeure constante pendant quelques instans, et cette température est celle du maximum de vaporisation; car au-dessous la vapeur qui s'échappe devient moindre.

Ces expériences ont été faites d'abord avec un appareil de cuivre jaune, et ensuite avec un autre appareil tout-à-fait semblable, mais dont la boule creuse était de fer.

M. Maupham, professeur de chimie, connu à Londres par son exactitude et son adresse pour les observations expérimentales, cut la bonté d'observer avec moi, à diverses époques, les résultats de plusieurs séries d'expériences. Les unas étaient faites avec l'appareil de fer ou de cuivre, précédemment décrit, les autres avec des disques de nature et de surfaçes diverses. Au moment où ces disques possédaient la plus grande puissance de vaporisation, nous les plongions dans l'eau; maintenue, sans perte, à la température de son ébullition.

Je transcris ci-dessous les moyennes des résultats que nous avons obtenus.

1º Une chaudière de fer, dont la paroi intérieure n'est ni polie, ni pure, possède son maximum de force vaporisante dans les points élevés à 375° Fahrenheit.

2º Quand la surface de l'eau qui se vaporise est à l'air libre,

la température du fer, à son maximum de force vaporisante, est de 360 degrés.

- 3° Dans une chaudière de cuivre, le point de la paroi intérieure qui posséderait la force vaporisante maximum, serait de 355 degrés
- 4º Quand l'eau qui se vaporise est à l'air libre, la puissance maximum pour le cuivre est de 345 degrés.
- $5^{\circ}$  A 375 degrés Fahrenheit, chaque mètre carré d'une chaudière de fer vaporise, par seconde, 70 grammes d'eau  $\equiv$  V.
- 6º A 300 degrés, la vaporisation par mètre carré et par seconde n'est que de 30 grammes = V.
- 7º A 355 degrés, chaque mètre carré de cuivre peut vaporiser 67 grammes d'eau = V.
- Avec ces valeurs de V, si l'on connaît l'aire de la paroi intérieure d'une chaudière, servant d'enceinte à la vapeur et à laquelle on a laissé atteindre le maximum de vaporisation, l'on connaîtra la quantité de vapeur qu'elle doit développer en une seconde aussitôt que l'eau viendra la mouiller.
- Si l'on se donne la peine de faire ce calcul pour une chaudière donnée, et si l'on calcule aussi, au moyen de la formule (13), la quantité dé vapeur qui peut sortir par les soupapes, dont les diamètres sont connues, l'on trouvera que ces dernières ne sauraient empécher l'explosion. Ajoutons que, la vapeur développée instantanément ne leur donne pas le temps de s'ouvrir et qu'elle ne passerait pas à travers avec toute la vitesse corres-

pondante à sa force dans le premier instant de son écoulement.

Ajoutons surtout: 1 s que la résistance des parois inéglament échauffées est beaucoup plus faible que lorsque la chaudière est à une température basse et la même partout; 2° que la vapeur qui se développe en un instant agit comme un choc et doît rompre une chaudière qui aurait résisté à la même tension obtenue graduellement.

Pour compléter la théorie, je dois rappeler l'expérience que je fis, il y a dix ans, à l'effet de constater les deux dernières vérités.

## EXPÉRIENCE.

Un tuyau de métal mince, à bases hémisphériques, de capacité connue, avait une ouverture munie d'un pas de vis. Je mis dans le tuyau un volume de poudre ţel, qu'en produisant un volume gazeux mille fois plus grand, elle devait développer une force explosive de dix atmosphères au moment de son inflammation. Cela fait, je fermai l'ouverture et j'établis le tuyau sur un fourneau qui chauffait le bout contenant la poudre, tundis que l'autre bout plongeait dans une cuve d'eau froide.

Quand le métal fut assez chaud pour enflammer la poudre, la détonnation fit rompre le tuyau.

Or, ce même tuyau, essayé à froid avec une presse hydraulique, avait résisté à trente atmosphères.

### TERMES DE FUSION DES MÉTAUX.

Le procédé suivi pour mesurer la température du maximum de vaporisation peut servir à déterminer les termes de fusion des métaux.

BC, fig. 15, planche a, représente une sphère creuse de platine, ayant deux pouces de diamètre, à laquelle on a soudé un tube a o, ouvert par les deux bouts. Soit P le poids, en grammes, de la sphère et du tube de platine, soit p le poids de l'eau introduite par a dans l'appareil : on bouche l'orifice a avec un fil métallique, long de une à deux lignes, rivé dans le tube, et formé du métal dont on veut mesurer la température de fusion.

Cela fait, l'appareil est placé au-dessous d'un foyer, de telle sorte que « reçoit la coup de feu. Quand la chaleur est suffisante, le bouchon métallique se fond, et la vapeur de l'eau contenue dans la sphére s'échappe par le tube o a sur le foyer qu'elle éteint, ou qu'on retire. Au moment où la vapeur cesse de s'écouler, la température de l'appareil est de 100 degrés, se son poids, meurré de nouveau, a diminuié de, or grammes, par exemple, qui représentent la masse d'eau vaporisée. Comme pour vaporiser un gramme il faus 5/50 unités de calorique, la chaleur emportée par la vapeur, qui s'est échappée du vase, c'atit meurée par 5/60 a' unités; d'un autre cèté, l'eau qui reste étaits nou degrés, su masse (P-ou) posséel (p-ou) sou onités. La platine, dont le poids est P, et la capacité égale à 0,035, en contient (0,035 P) 100. Donc, au moment où le bouchon s'est fondu, l'appareil possédait

unités de calorique.

Si nous représentons par x la température commune à l'appareil et au bouchon, quand ce dernier s'est fondu, la chaleur de la sphère et de l'eau devait être mesurée par

$$(0,035P+p)x$$
.

En égalant ces deux valeurs, on a la formule

$$(0,035P+p)x=100(p-a+0,035P)+540a$$

de laquelle on déduira, pour chaque métal, la température x de son terme de fusion.

# CHAUDIÈRE LANCÉE DANS L'ESPACE.

Pour nous fixer, considérons une machine de la force de quarante-cinq chevaux, travaillant à quatre atmosphères. La chaudière doit pouvoir vapoirser un mêtre cube d'eau par heure. Sa capacité doit être de cinq mêtres cubes pour la vapeur, et de cinq mêtres cubes pour l'eau. La surface du fond sera de 16 mêtres carrés. Les parois latérales, qui reçoivent aussi l'action de la flamme, seront de 13 mêtres carrés, en sorte qu'il y aura 29 mètres carrés de surface de chauffe et 29 mètres carrés pour l'aire de l'enceinte qui contient la vapeur.

D'après les ordonnances, la chaudière portera deux soupapes de o m, 05 de diamètre, une rondelle équivalente fusible à 162 degrés, et une deuxième rondelle fusible à 170 degrés, et dont l'aire sera quadruple.

Ces dimensions étant données, supposons qu'un mêtre carré de croûte séléniteuse cesse d'adhérer au fond de la chaudière, et qu'une mince lame d'eau se vaporise entre elle et le métal. Soient:

- P, la force élastique de la vapeur fulminante, évaluée en kilogrammes sur un mêtre carré;
- p, la tension de la vapeur emprisonnée au-dessus du niveau;
- a, le poids d'un mètre carré de la croûte séléniteuse et de l'eau qui pèse sur elle.

En adoptant la formule de M. Navier, sur la vitesse d'écoulement de la vapeur, on est conduit à

dans laquelle V peut représenter la vitesse acquise due à la première impulsion de la vapeur fulminante, vitesse avec laquelle l'estu, soulevée par la éroûte solide, va choquer le dôme de la chaudière, sur le fond de laquelle la première impulsion a été détruite

Admettons que la vaporisation fulminante soit faite entre la

chaudière et le sel à la température de 130 degrés; dans ce ens; P = 12 atmosphères = 123600 kilogrammes sur un mêtre cares; p = 5 atmosphères = 51500 kilogrammes.

La croûte de sel lancée ayant, par exemple, un mêtre carré de hase et un décimètre de hauteur, doit peser environ 250 kilogrammes.

La hauteur de l'eau qui pèse sur elle étant de 0,5 mètres, son poids est de 500 kilogrammes. Il suit de là que la masse lancée par la vapeur contre le dôme de la chaudière est

a=750 kilogrammes.

substituant ces données dans la formule, l'on obtient

 $V = \sqrt{574022 | Log. 125600 - Log. 62250 |} = 520$  mètres par seconde.

La masse choquante pesant 750 kilogrammes, la quantité de mouvement imprimé à la chaudière de bas en haut, sera de 520 × 750 = 390,000 kilogrammes mus à la vitesse de 1 mètre par seconde.

Si l'ôn observe que la chaudière entière ne pèse que 10,000 kilogrammes, l'on verra qu'elle sera projetée avec une vitesse de 39 mètres par seconde, quand elle n'est pas recouverte de maconnerie.

Enfin, si l'on admet que cette dernière retient la chaudière avec une furce égale à trois fois son poids, la projection aura lieu encore avec 9, 7 mètres de vitesse pour un seul mètre carré de croûte sélépiteuse laucée par la vapeur.

# DEUXIÈME PARTIE.

# OBSERVATIONS SUCCINCTES SUR LES DIVERSES PARTIES DU MÉCANISME DES BATEAUX A VAPEUR.

Dans la première partie de ce Mémoire, j'ai démontré les principes suivans :

1° Le feu est, après le vent, le moins coûteux des moteurs pour faire marcher les navires,

2º Le moyen le plus avantageux d'employer le calorique comme pufissance motrice consiste à l'appliquer aux liquides pour les convertir en vapeur.

3º Parmi toutes les machines proposées jusqu'à ce jour, la meilleure est celle dans laquelle la vapeur agit alternativement aur chaque face d'un piston cylindrique, avec une tension de chiquante à cent livres par pouce carré, en se dilatant avant de se condenser.

Il résulte de là qu'on ne doit employer pour mouvoir les bateaux que des machines à haute pression et à détente, avec ou sans condensation de la vapeur, selon la hauteur des eaux dans lesquelles on navigue.

Ces principes étant invariablement établis, je me suis occupé de la résistance qui, dans la 'navigation, doit être surmontée par les machines à détente. J'ai mesuré séparément, à toutes les vitesses, les divers élémens de cette résistance et le soulèvement des bateaux.

Connaissant les obstacles à vaincre, ainsi que le moteur et les machines à employer, j'ai donné les équations générales qui ser-vent à résoudre tous les problèmes, relatifs aux bateaux à vapeur, naviguant avec ou sans voiles.

J'ai terminé la première partie de ce Mémoire par la démonstration expérimentale et théorique des inconvéniens et des pertes de force que j'ai signalés dans presque toutes les parties des machines qu'on a jusqu'à présent proposées. Pour compléter mon travail, je vais rappeler succinctement chacun de ces déduts et leur cause; après cela, je donnerai la description d'un bateau à vapeur qui me parait devoir être préféré à tous ceux qu'on a fait connaître jusqu'à ce jour.

MACHINE A BASSE PRESSION, COMMUNÉMENT EMPLOYÉE POUR LES BATEAUX A VAPEUR.

La figure 1, planche 3, représente la coupe d'une machine complète de bateau à vapeur. Les différentes parties dont elle se compose sont assemblées dans un chasis de fonte ce d, sur un bâti commun , de manière à former une masse indivisible. Ordinairement chaque bateuu a deux machines égales mues par une seule chaudière, ayant a , 4 ou 6 foyers. Les deux machines sont placées parallèlement l'une à l'autre, de manière à laisser entre elles un passage au milieu ; ce passage aboutit à un espace ménagé entre les cylindres et la chaudière, pour que le chauffeur puisse, sans gêne, entretenir les foyers. L'ensemble du mécanisme est fixé vers le milieu du navire, sur quatre poutres horizontales, parallèles à la quille et formant le plancher. Les bâti de chaque machine portent chacun deux coussinets servant de supports à l'axe X des roues à aubes. Cet axe transversal est disposé de façon que les aubes sont placées du côté de la proue, au tiers environ de la longueur du bateau.

## DESCRIPTION DE LA MACHINE

La vapeur de la chaudière arrive par l'ouverture T dans la boîte de distribution S.

La position, dessinée pour le tiroir, permet à la vapeur de pénérer par a dans le cylindre pour pousser le piston vers la base B. Pendant ce mouvement, la vapeur, qui est en B, s'écoule par b, descend par S, et s'elance dans le condenseur CC. Au moment ou le piston va atteindre la limite de sa course, la queue R de l'excentrique Q P fait glisser le tiroir de telle sorte, que la vapeur de la chaudière arrive par b, tandis que celle enfermée dans A s'écoule par a dans le condenseur C C. Ainsi, la tige du piston, maintenu en ligne droite par les guides f g, unies à l'arbre coudé g Z, lequel oscille autour du contre fixe Z, exécute un mouvement de va-ct-vient qui se transforme en rotation, en se transmettant à l'axe manivelle des roues à aubes.

A cet effet, les extrémités K de deux grands balanciers, oscillant aux deux bouts de l'are D, sont liées par deux hielles aux extrémités d'une traverse horizontale fixée au bout L de la tige du piston. Les autres extrémités G des balanciers sont unies aux deux bras de la hielle G II, qui se termine inférieurement en fourche. Enfin, la bielle G II et assemblée, à coussinet, sur la condure II de l'arbre de couche, ou aze manivelle X. Par cette disposition, les mouvemens da piston font osciller les balanciers qui, au moyen de la hielle G II, et de la manivelle HX, font tourner l'arbre X et les aubes qu'il porte.

Perpendiculairement à l'arbre X, est fixé l'excentrique qui mêne la soupape à tiroir. Sur la gorge de l'excentrique tourne, à frottement doux, un anneau PQ, faisant corps avec la fourche RQ. La quene de cette dernière porte une encoche n, qui recoit un tourrillon fixé au bras du levier coudé mon. Quand l'excentrique tourne, par la rotation de l'arbre manivelle, la fourche RQ fait osciller autour de o le levier nom ja le bras m de ce denier monte et descend, en élevant et alaissant alternativement la tige V du tiroir. Ainsi, la machine règle convenablement

d'elle-même la distribution de la vapeur motrice, qu'elle dirige atternativement sur chaque face du piston.

Pour retirer du condenseur C l'ean de condensation, altosi que l'air contenn dans la vapeur de sortie, on emploie une pompe R dont la capacité est ordinairement le huitième de celle du cylindre, Cétte pompe k air est mise en mouvement par deux bielles partans des balanciers, et s'unissant à une traverse horizontale portée par la tige E. L'air et l'ean qui s'accumuleraient dans CC sont aspirés par F, et refoulés par elle dans la bâche ouverte Y. Deux pompes par l'est par se balanciers, agissent simultanément, pour restituer à la chandière l'eau qui s'en échappe à l'état de vapeur. Si le niveau s'étée trop, le machiniste arrête l'une de ces pompes, dont les tiges « a passent dans des viroles fians 6 é qui maintément leurs mouvemens en ligne droite.

Lorsqu'on veut changer. la dissection du mouvement, il faut rendre le tiroir immobile pendant que le piston fait une course, ou que l'arbre exécute un demi-tour. Le machiniste ferme le robinet qui arrête la vapeur venant de la chaudière, et il dégage de l'encoche qu'il emènele bras n'els levier coudé nom. En mésue temps il abaisse dans l'épaisseur de R une lame qui rempli l'encoche et qui termine un levier qu'ou appelle clé. Quand la disposition de la clé fait disparaitre l'encoche, la barre RQ va et vient sur le bras n'anna entraîner le levier mon qui même le tiroir. Le moouvement continuant, par la seule action de la vitesse acquise, le machiniste soulère la clé, pour luisser rémngager le bras n'a dans l'enchiniste soulère la clé, pour luisser rémngager le bras n'a dans l'enchiniste soulère la clé, pour luisser rémngager le bras n'a dans l'enchiniste soulère la clé, pour luisser rémngager le bras n'a dans l'en-

coche, quand il voit cette dernière revenir en sens contraire du mouvement qu'elle avait quand il l'a dégagée. Dès lors l'ordre d'introduction de la vapeur dans le cylindre se trouve interverti. Quelle que soit la position du piston, quand on ouvre le robinet à vapeur, le tiroir la laisse entrer dans le cylindre par l'ouverture opposée à celle qu'il aurait laissée ouverte dans le mouvement primitif. Le piston est poussé en sens contraire, et le bateau marche à reculons.

Quand on veut arrêter la machine il suffit d'intercepter la vapeur de la chaudière en fermant le robinet d'admission.

Pour commencer le travail « pour la mise en train » il faut purger les cylindres d'air. Cest à quoi l'on parvient en faisant mouvoir à la main la soupape glissante, au moyen du levire U, afin de hisser pénétrer la vapeur du cylindre successivement sur chaque face du piston. Par cette maneuvre, l'air e l'eau contenus dans le cylindre et dans le condenseur sont refoulés par la vapeur, à travers le piston F et la soupape do décharge dans la bàche ouverte V. Pour chasser l'eau provenant de la vapeur qui s'est condensée dans la bòté de distribution, on ouvre la soupape U, au moyen de la tige'z «; aussitôt l'eau contenue dans S s'écoule par / et par / dans le condenseur CC; on referme ensuite la soupape.

Enfin, comme la puissance qui anime le piston est variable jusqu'à devenir nulle à la fin de chaque course, pour régulariser le mouvement on emploie deux machines, dont l'une produit le maximuna d'effet quand l'autre donne le minimum; la première décroîtes puissance quand la seconde augmente, et réciproquement. Il suffit pour cale de donner à l'axe manivelle deux coudures à ungle droit, et de disposer le mécanisme de manière que chaque tige du piston soit liée, comme nous l'avons décrit, à la coudure correspondante.

### CHAUDIÈRES A BASSE PRESSION POUR BATEAUX

Les chandières en usage pour les machines à basse pression des bateaux à vapeur sont rectangulaires et à plusieurs foyers. La figure 4 planche 4 représente la coupe de l'un des foyers. C est le ceadrict 6 la grille sur laquelle brâte le combustible : la flamme, reçue d'abord dans des chambres entourées d'eau, s'écoule ensuite par des carneaux qui conduisent la fumée dans une cheminée commune. AB est la paroi qui reçoit le coup de feu; m n le niveau d'eau, li l'enceinte dans laquelle la vapeur s'emmagasine; j' c' s' est notre appareil préservateur : un seul bou-chon fissible y' logé dans l'épaisseur de AB, suffit pour empécher l'explosion dans chaque foyer, tout en prévenant la calcination du métal voisia du combustible.

Pour que la chaudière n'incendie point le navire, on l'établit sur une couche de briques éclevant de quelques pouces au dessus des quatre poutres qui portent les machines. De plus, on laisse entre elles et les côtés du bateau un espace d'environ cinq décimètres, et on la sépare des cylindres assez pour que le chauffeur ne soit pas géné.

Nous venons de décrire la chaudière et les machines réputées les meilleures pour la navigation, examinons si l'opinion des constructeurs est justifiée par la science expérimentale et théorique.

#### OBSERVATIONS SUR LES CHAUDIÈRES.

Pour que les chaudières soient aussi bonnes que possible, elles doivent posséder les avantages indiqués ci-dessous dans l'ordre de leur importance:

- 1º Inexplosibilité, sans interruption du travail;
- 2º Vaporisation rapide;
   3º Économie du combustible;
- 6 Durée et facilité pour les réparations ;
- 5° Légèreté.

# 1º Inexplosibilité.

Nous avons démontré que, dans le nombre des appareils et des " procédés qu'on a proposés depuis Waat, il n'y a pas un seuf moyen de prévenir une seule des causes qui produisent les explosions hilminantes.

L'on verra comment dans nos chaudières, dont la description est à la suite, nous sommes parvenus à rendre toute explosion impossible, sans interrompre le travail des machines.

## 2º Vaporisation rapide.

M. Stephenson a démontré par expérience que le pouvoir vaporisant d'un mêtre carré de chaudière chauffé par le calorique rayonnant directement du foyer, est égal aux sept tiers du pouvoir vaporisant d'un autre mêtre carré de la même chaudière échauffé par le contact des gaz provenaut de la combustion.

Cette expérience, confirmée par une lougue pratique, prouve incontestablement que la vaporisation la plus rapide est opérée par les chaudières à foyers intérieurs; car elles présentent évidemment l'aire la plus grande au calorique qui rayonne tout autour du combustible. Ceci nous explique pourquo les ingénieurs anglais qui savent bien la pratique, et pour lesquels la condition première est d'avoir constamment une grande abondance de vapeur, s'obstinent à conserver les chaudières en usage dans tous leurs bateaux. Guidès par une saine thorie et par l'expérience, nous avons mis les foyers dans l'intérieur ale nos chaudières, où la combustion est activée par un ventilateur qui ne fait dépenser aucune force.

# 3º Économie de combustible.

La donnée précédente nous explique ce fait qui paraît positif, malgré la prétention contraire, savoir que :

« Les machines à haûte pression dont les chaudières ont des fogers extérieurs sont, toutes choses égales, un peu moins économiques que les machines à basse pression, ayant des chaudières à foyers internes. Dans nos chaudières nous avons réuni l'économie que donne la haute vapeur agissant dans les cylindres, à celle qui provient des surfaces de chauffe absorbant tout le calorique rayonnant.

Quelque notable que soit la différence d'économie pour les deux sortes de foyers, son importance disparaît devant les avantages des foyers fumivores et à l'air chaud.

MM. de Laplace et Lavoisier ont trouvé qu'un kilogramme de charbon, brûlé par de l'air froid, dans un calorimètre, y développe 7,220 unités de chaleur.

D'après cela , un kilogramme de houille devrait au moins vaporiser

 $\frac{7220}{620}$  = 11,

kilogrammes d'eau prise à 20 degrés centigrades.

Or, dans les meilleures chaudières actuelles un kilogramme de houille de première qualité ne produit pas sept kilogrammes de vaneur : donc

« La perte provenant des fuites, du refroidissement, et surtout d'une combustion imparfaite, s'élève au chiffre énorme de 35 pour cent. »

Cette perte étant principalement due au combustible chaud entraîné par la fumée, il s'ensuit que le perfectionnement capital dans les chaudières consiste à les rendre fumivores. A cet avantage principal se trouvent réunis dans nos chaudières ceux provenant d'une ventilation immense qui n'entraîne aucune perte de force, et d'une combustion parfaite activée par de l'air chaud.

## 4º Durée et facilité pour les réparations.

Les précipités séléniteux se déposante n plus grande abondance sur les parois de la chaudière qui reçoivent l'action la plus vive du feu, ces parois séparées de l'eau par unc conche peu conductrice de la chaleur sont exposées à se brûler plus ou moins rapidement.

C'est pour éviter cet inconvénient qui ralentit en outre la vaporisation, que j'ai donné aux courans d'eau et de vapeur la disposition la plus convenable pour emener les sels au-dessous de la surface de chauffe.

Toutefois si l'on est trop long-temps à ouvrir les robinets de décharge pendant le travail des chaudières marines, il se forme des dépôts plus ou moins épais selon le temps.

Notre bouchon fusible indiquera au chauffeur qu'il a oublié d'ouvrir les robinets de décharge, et sa fusion préviendra l'accumulation de calorique provenant de cet oubli, tout en arrètant la cause qui produirait une explosion ou qui brûlerait la chaudière.

Ajoutons que nos chaudières sont aussi faciles à réparer que

possible, puisqu'elles se composent de générateurs partiels sur lesquels on peut travailler en dedans comme en dehors.

#### LÉGÉBETÉ.

Il y a deux moyens de rendre les chaudières plus légères. Le premier consiste à y mettre peu d'eau, et le second à leur donner une surface métallique mince ou peu étendue.

Pour que le premier moyen n'exposât pas les générateurs à la rupture ou à la calcination, il fallait tronver un mode d'alimentation aussi régulier que le nôtre et qui se réglât de lui-même, comme on le verra plus loin.

Sous ce rapport, nos chaudières peuvent être aussi légères qu'il soit possible de les faire.

Le second moyen est directement contraire à l'économie du combustible; car l'économie demande des chaudières à hante pression et par conséquent des parois épaisses pour résister à la tension interne; en second lieu, pour avoir à peu de frais une vapeur abondante, il est indispensable de donner aux chaudières une grande surface de chauffe par contact, et surtout une vaste enceinte pour recevoir le calorique rayonnant.

Quand on ne tient pas à l'économie et qu'on ne craint point le danger, l'on peut diminuer l'aire des surfaces vaporisantes dans le rapport de sept à trois, qui est le rapport inverse de la puissance vaporisante du fer à 150 et à 190 degrés, mais il faut pour cela maintenir les parois à la température énorme, dangereuse et très chère, de 190 degrés centigrade, qui est celle du maximum de vaporisation du fer.

Au reste, il ne dépendrait que de nous d'activer la combustion plus fortement que tout autre, puisque nous avons des ventilateurs immenses, sans aucune dépense de force; cela nous permettrait de diminuer le poids des chaudières reconnues les plus légères, en réduisant les surfaces de chauffe au minimum d'étendue, d'autant que nos foyers sont intérieurs.

### DESCRIPTION DE NOTRE CHAUDIÈRE.

La figure 1, pl. 4, représente une section longitudinale de la chaudière. Les figures 2 et 3 sont deux coupes transversales faites par des plans vesticaux, dont les traces sersient mm, nn. Unceinte AAAA est une chambre rectangulaire, dont la face supérieure a la forme d'une voûte demi-cylindrique : elle enveloppe, de toutes parts, une chambre semblable BBBB, entourée d'eau et contenant deux foyers.

Pour augmenter la résistance des parois planes des deux enceintes, entre lesquelles se développe la vapeur, l'on a distribué dans toute leur étendue un graud nombre de points d'appui, comme dans les chaudières des locomotives en usage sur les chemins de fer. A cet effet, les parois des chambres étant parallées deux à deux, l'on interpose entre elles des bouts de trayau

#### MÉMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEUR.

148

épais, de fonte, contre les bases desquels on rive les tôles parallèles au moyen de rivets longs, à larges têtes, qui passent dans les tuyaux C, C, C.

Dans la chambre BBBB sont fixés deux cylindres inclinés DD, EE, formant les canaux 1, 2, 3 de circulation de la flamme. L'inclinaison des cylindres bouilleurs rend plus facile le transport des sels au-dessous de la surface de chauffe. La flamme, forcée de descendre, échauffe, par un contact plus intime, le cylindre DD, ainsi que le fond AA. L'évasement de l'espace 3 diminue la quantité d'eau contenue dans la chaudière, tout en augmentant la surface de chauffe qui reçoit les produits des deux foyers G, H. G est une grille à houille, dont la combustion est activée par la roue voisine à aubes qui sert de ventilateur. H est la grille d'un second fover fumivore, dans lequel on doit brûler du coke, ou de la houille qui a déjà perdu ses gaz dans le foyer G. Les petits fragmens de coke tombent de H sur G. dont les cendres s'écoulent dans le cendrier commun T. La grille H est formée de tubes de fer dans lesquels circule l'eau de la chaudière. Ces tubes horizontaux traversent les parois parallèles BB, BB, dans lesquelles ils sont hermétiquement fixés. Pour cela, chacun d'eux porte un disque d'épaulement à trois lignes de son orifice, tandis que l'autre bout taraudé porte un écrou. On engage d'abord les deux bouts de chaque tube dans les ouvertures correspondantes faites sur les faces parallèles BB, BB. Après cela, en vissant fortement

l'écrou de manière à l'écarter de la bride opposée, on presse hermétiquement l'écrou et la bride contre les parois parallèles de la chambre BBBB.

Nos plus grands bateaux à vapeur auront quatre chaudières, mainteaues invariablement en contact par leurs faces latérales et communiquant entre elles pour la vapeur et pour l'eau. Les deux chaudières du milieu seront moins bantes que les autres, afin que les tiges des cylindres couchés horizontalement entre les réservoirs à vapeur, soient à la hauteur de l'axe des roues à aubes. Les quatre cheminées particulières iront aboutir à une seule, ou mieux encore à deux cheminées communes.

On peut diminuer la hauteur de nos chaudières : 1º en leur donnant quatre bouilleurs d'un diamètre plus petit, assemblés deux à deux invariablement de manière que les deux axes de chaque couple soient dans un plan horizontal;

2º En supprimant le cylindre EE, et faisant passer la flamme de la houille dans un canal intérieur au bouilleur DD.

Avec des chaudières hautes et basses, on pourra tonjours disposer les générateurs plus ou moins grands de la force motrice, de manière que les cylindres à vapeur puissent avoir la position horizontale indiquée ci-dessus.

### COMBUSTION.

Les grilles G étant chargées de houille par les portes P, les

foyers II étant garais de coke introduit par les portes Q, on allume les deux feux de chacune des chambres BBBB. Dès que la vapeur est assez forte pour mouvoir les machines, la combustion devient plus vive; alors chaque aube ventilateur injecte un excès d'air dans les cendriers fermés T des foyers placés de son côté, La flamme de la houille forme deux courans, dont le plus petit s'élève verticalement de G, tandis que le plus grand circule de l'une à l'autre face des bouilleurs, comme l'indiquent les flèches. Ces deux courans de flamme, de fumée et d'air chaud non décomposé sont forcés, par le ventilateur, de traverser le coke qui brûle sur H. Indépendamment du mélange d'air chaud et de fumée qui le traverse, le coke brûlant est alimenté par une lame d'air froid, que la tuyère, faite dans la porte Q, dirige sur la grille II convenablement inclinée. La fumée de la houille est dépouillée par ce foyer fumivore de tous ses élémens combustibles. Les produits invisibles de la seconde combustion se développent librement dans la vaste capacité 3, d'où ils s'écoulent par O dans une cheminée commune.

Cette disposition du foyer funivore produit une combustion plus économique que celle qui a lieu dans les chaudières en usage, où la fumée qui s'échappe contient encore une quantité considérable de combustible chaud, qui s'élève à 35 pour cent, en défaquant la perte par les fuites et par le réfordissement de la chaudière. La combustion, alimentée par de l'air chaud, est beaucoup plus intense et plus économique. On dit que l'air chaud économise 25 pour cent de combustible. La surface de chauffe est aussi grande que possible sous le même volume; enfin, le calorique rayonnant qui échauffe environ trois fois plus que le contact de la fumée éteinte, rencontre, à combustible égal, une plus grande surface normale quand il s'élance de deux foyers que lorsqu'il part d'un seul.

### COURANS D'EAU ET DE VAPEUR.

De tous les points de la surface immense des parois métalbiques fortement échauffées, partent des courans ascendans de vapeur et d'eau chaude. Ceux qui proviennent des faces antérieures et postérieures des chambres IBBB, fig. 1, s'élèvent rapidement avec des vitasses consesurantes entre ces faces et des cloisons de tôl o b.b.

De l'autre côté des cloisons, dans bb AA, se forment des courans liquides descendans qui remontent ensuite entre BB et bb pour remplacer l'eau qui s'élève à l'état de vapeur.

Cette disposition des courans est parânte. Le système à cloches superposées, qu'on a tout récemment proposé en France, compliquerait instillement les chaudières, dans lesquelles il ne saurant établir des courans plus favorables à la vaporisation; il est moins convenable pour la conservation des bouilleurs, parce qu'il est moins apte que les cloisons en usage à prévenir les couches séfaniteuses qui s'attachent aux parois des chaudières que le feu calcine alors; de plus, la distance assez étroite pour empécher la vapeur naissante de s'élever entre les bouilleurs et les cloches, arrèterait bientôt les courans descendans, en se bouchant par les sels accumulés successivement sur les cloches.

Dans notre chaudière, les dépôts séléntieux, provenant de la vaporisation opérée par les parois verticales des chambres, sont amenés par les courans descendans dans l'espace T au-dessous des grilles. Pour prévenir aussi leur formation dans l'intérieur des cylindres, je fais arriver l'eau froide au sommet des bouilleurs-DD, EE, et sortir par leur base inférieure l'eau chaude et les sels qu'elle charrie. A cet effet, contre les faces latérales BBBB, l'on a rivé deux feuilles de cuivre formant deux sillons ou canaux. Les canaux a, a, a, a, sont ouverts par le bas seulement, tandis que b b, a, a, a, ont deux orifices, dont l'inférieur ext moins élevé que le dessous d a a. Il résulte de là que l'eau d'alimentation est amenée au sommet des bouilleurs par les sillons a a, communiquant avec les tuyaux a, a, a, pour aller remplacer l'eau chaude qui s'écoule par a et par a dans les sillons b b, le long desquels ellé s'élève pendant que les sels tombent.

Ainsi, les parois métalliques sont maintenues nettes au-dessus des cuups de feu, ce qui favorise leur puissance vaporisante, et leur durée, qui, dans les chaudières marines, est, au plus, de trois ans et pourrait n'êve que d'un jour. R est un grand robinet ou une soupape de décharge, qui sert à vider à la fois l'eau des cylindres et de toute la chaudière.

#### NIVEAU CONSTANT.

Pour maintenir l'eau de la chaudière à une hauteur constante, j'emploie une soupape-flotteur qui fonctionne régulièrement, quelles que soient les agitations du niveau.

La chaudière est alimentée par deux pompes dont l'une suffirait seule s'il n'y avait pas de variations dans la dépense et dans la production de la vapeur motrice. La seconde pompe, que j'appelle régulatrice, est beaucoup plus petite que la première. Lorsque les deux fonctionnent à la fois, elles injectent dans la chaudière un excès d'eau qui tend, dans tous les cas, à faire monter lentement le niveau. Pour empêcher ce dernier de s'élever au-dessus d'une hauteur limitée d'avance, j'ai disposé la soupape régulatrice de manière que son piston plongeur, sans cesser de se mouvoir, cesse d'injecter de l'eau alimentaire dans la chaudière, quand celle-ci en contient déjà trop. Si l'on met la soupape-flotteur au-dessous du niveau régulier, quand ce dernier baissera trop, la pompe régulatrice qui fonctionnait sans injecter de l'eau étrangère commencera son alimentation pour augmenter celle de la grande pompe alimentaire. La petite pompe régulatrice xyz, fig. 1, est placée au-dessus de la chaudière. x est le piston plongeur; ye le tube d'aspiration dont la soupape sphérique est en y; yz est le tube de refoulement dont la soupape z est fixée à la hauteur eo que le niveau ne doit pas dépasser. Cette soupape sphérique, creuse, plus légère que l'eau, est emprisonnée dans le tube L qui la met à l'abri des agitations de l'eau. Comme ses parois métalliques sont très minces, il faut qu'elle soit pleine de vapeur qui balance exactement la pression extérieure. Pour cela, il suffit d'introduire dans z quelques gouttes d'eau par une ouvertureque/on bouche ensaite.

A la hauteur du centre de la soupape-flotteur l'on a fait autour de L une rangée horizontale de petits trous oo. Lorsque les deux pompes alimentaires fonctionnent à la fois, elles tendent à élever lentement le niveau. Dès que ce dernier est au-dessus des petites ouvertures oo le liquide entre dans L et soulève la soupape : aussitôt la vapeur, poussant devant elle un peu d'eau, s'élance par yz dans le corps de la pompe alimentaire; le piston x. ne faisant plus le vide, n'aspire plus de l'eau et l'alimentation cesse. Pendant ce temps le niveau s'abaisse, le flotteur descend et finit par refermer le tube yz. La vapeur, isolée dans la pompe alimentaire, se comprime et se dilate par les mouvemens du piston qui la liquéfie quand il est suffisamment froid. Alors l'aspiration de l'eau recommence ainsi que son injection dans la chaudière. Pour rendre plus rapide le refroidissement dans xy, j'emploie pour piston un tuyau plongeur fermé par un bout, son autre base étant ouverte à l'air qui refroidit à la fois ses parois intérieures et extérieures.

APPAREIL QUI EMPÈCHE LES CHAUDIÈRES D'ÈTRE BRULÉES SOUS DES COUCRES DE SELS ET QUI, DANS TOUS LES CAS, PRÉVIENT LEUR EXPLOSION sans airêter les machines.

Malgré la constance du niveau; nonobatant les soupapes de Papia, les rondelles fusibles, les tubes de sûreté ou manomètres ouverts, les globes-feuilles-tubes de moindre résistance ou de fusion, il est certain que les chaudières peuvent éclater. Le seul moyen d'empécher leur explosion, dans tous les cas, est d'employer nos bouchons fusibles qui permettent à la vepuer d'aller éteindre en partie les foyers, aussitôt qu'ils ont produit dans les parties les plus échauffées, une température au-desious de laquelle in n'va a acum dancer.

Dans nos chandières, il suffit d'un appareil placé en z² y' pour chaque enceinte BBBB, fig. 1; est, ai les parois chandiées se couverent de dépôts, ils seront plus abondanssur la surface horizontale BBqui reçoit le coup de feu, et si l'eau s'absisse dans la chandière, le point y' sera le prenier découvert. Donc la température sera toujours plus forte en y' que partout ailleurs et il suffira de lui donner une limite en ce point, en y mettant un bouchon convensblement fusible. Supposons que par une cause quelconque la paroi BB atteigne la température de fusion du bouchon logé dans son épaisseur, ce dernier se fondra; la vapeur de la chaudière entrant par les ouvertures z' dans le tube z' y', s'élancera de hout en baş, d'a travers le se duce gille H, G, ej ellé éteinden o

refroidra le coke et la houille, tant par son contact qu'en repousant l'air nécessaire aux deux combustions. Quand le danger est passé, le chauffeur, averit par le bruit de la vapeur qui sori, doit fermer l'ouverture y' quand il voit diminuer la vitesse des pistons. Pour cela il lui suffit de prendre une balle ou un tronc de cône fissible, qu'il laisse tomber, par la base la plus large, dans une poche ménagée dans la dé du robinet x'. Quand la vapeur qui refroidit les foyers doit être arrêtée, il n'y a plus qu'à tourner le robinet d'un demi-tour. Au même instant le bouchon fusible tombe, et le courant de vapeur le lance dans l'ouverture y' où il se moule hermétiquement.

Bientôt les machines reprennent leur vitesse, qu'on peut ne pas laisser ralentir, et le bateau est sauvé d'une explosion, sans tomber dans un écueil ou dans les mains d'un ennemi.

Dans les chaudières des bateaux à basse pression et dans celles de M. Seguin, attribuées à Stephenson, il ne faut qu'un de nos appareils au-dessus de chaque foyer. Voyez fig. 4, pl. 4.

PERFECTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES SOUPAPES DE PAPIN.

Pour prévenir dans les cas ordinaires la fusion de nos bouchons préserrateurs, mous eraploierons deux soupapes de Papin qui devront s'ouvrir successivement avant que la chaudière puisse atteindre la température limitée que lui assignent nos bouchons. La plus résistante des deux soupapes aura la grandeur voulue par les ordonnances; la plus légère sera très petite, et disposée de telle sorte qu'en s'ouvrant la première elle laissera sortit la vapeur dans un tuyan qui la dirigera de haut en bas contre un ou deux foyers. Quand la température de la chaudière s'élèvera trop haut, la soupape régulatrice l'abaissera rapidement en lâchant une petituquatité de vapeur qui éteindra partiellement ou refroidira les deux fovers.

Les chaudières communes dont la température devient trop forte par une foule de causes, ne sont maintenues dans leur état normal que par la perte d'une grande quantité de vapeur; cette perte, dans la navigation littorale des rivières, s'élève que[quefois à vingt pour cent. Un pareil fait expérimental doit indiquer suffisamment le degré d'importance de notre perfectionnement.

### PURIFICATION DE LA VAPRUR MOTRICE.

Pour que la vapeur motrice contienne le moins d'eau possible, nos chaudières partielles sont chacune surmontée d'une cloche S dont la base ferme le trou de l'homme par une toile métallique. Du sommet de ces cloches partent les tuyaux qui conduisent la vapeur dans les boites de distribution.

Dans les grandes machines à quatre chaudières, l'on économiserait le combustible en recevant d'abord la vapeur dans deux réservoirs cylindriques, où elle se dépouillerait mieux de son eau. Ces réservoirs seraient logés dans les intervalles extrémès formés par les chaudières 1 et 2, 3 et 4. Les cylindres à vapeur étant alors entre les deux réservoirs, l'on prendrait dans chacun de ces derniers la vapeur qui doit agir dans le cylindre vaisin.

#### DES CYLINDRES A VAPEUR.

Quand les pistons atteignent les bases des cylindres , leur action est presque nulle, et il y a perte de force on de vitesse. Plus le cylindre est court, plus les œuvres mortes se répétent et moins la machine est bonne : la disposition actuelle des cylindres ne permet pas qu'on les allonge pour rendre leur action plus efficace. D'un autre côté, comme ils sont exposés à un rapide courant d'air qui afflue dans les fourneaux, ils se refroidissent considérablement.

Les machines de nos bateaux à vapeur ont des cylindres très longes, sans aucun inconvénient. Ils ne se refroidissent point, parce qu'ils sont placés horizontalement sur la chandière. Leurs pistous métalliques, quoique dans une position horizontale, sont parfaitement graissés, et leurs tiges, maintenues horizontalement par deux points, font qu'ils pressent également le contour des cylindres dans lesquels ils se meuvent.

Quoique les machines des bateaux aient deux pistons, dont l'un produit son maximum d'effet quaud l'autre donne le mimimum, la puissance motrice est loin d'être uniforme. A chaque tour de roue, il y a deux aubes qui produisent un choc plus violent que les autres, ce qui mit au mécanisme et aux voyageurs. Cette puissance immense, irréguliere, étant tonte concentrée sur un seul axe manivelle qui doit entrâner la masse du navire, il faut que cette manivelle des roues soit colossile, ce qui fatigue la carène et dérange les quatre points d'appui qui portentl'axe en beridant. Or, la monidre d'eviation de la direction drotte des quatre points d'appui augmente considérablement le frottement de l'arbre dans les coussinets qui le maintiennent, tout en affaiblissant d'autant la puissance rotatte.

Nous avons évité ces inconvéniens, bien plus graves qu'on ne le suppose, en employant, dans les grandes machines, quatre cylindres fondus deux à deux. Ces cylindres sont unis tous les quatre en un seul corps et portés par deux bras parallèles assemblés sur les axes de deux paires de roues à aubes.

#### DES PISTONS.

Le frottement du piston, et la vapeur qui se perd entre son contour et le cylindre, croissant comme la circonférence, tandis que la force motrice augmente comme l'aire de la base, il s'ensuit que les pertes de force, provenant du piston, sont en raison inverse de son diamètre, quand on les compare à la puissance effective. Sons ce rapport, il raudrait mieux employer les machines à base qu'à haute pression; car pour ces dernières, la somme des échets du piston métallique s'élève de 20 à 24 pour cent, dont 0,07 centièmes pour le frottement seul, tandis que dans les machines à bases pression la perte totale n'est que 0,13, qui sont presque entièrement dus au frottement de la garniture de chantre. Ce déchet considérable peut se réduire à 8 ou 10 pour cent, quand les pistons sont bien faits et continuellement humectés de suit dans tous les joints. Nous obtenons cette réduction notable dans les pertes, quoique nos pistons soient horizoutaux, en les construisant de la manière suivante.

#### DESCRIPTION

Le corps du piston que je propose est une masse cylindrique de fonte P, ayant au centre une cavité destinée à contenir du suif fondu. Figure s, planche 1. Autour de la surface frottante l'on a creusé deux sillons cylindriques, séparés l'un de l'autre par une épaisseur de fonte gg, formant le milieu de la partie pleine du piston, dont les épaisseurs m, n forment les bases. Les sillons ee, ff, parfaitement dressés, sont reuplis chacun par une bande circulaire d'acier trempé roulé deux fois sur elle-nême et taillée de façon que l'épaisseur es néremée entre deux foces cylindriques parallèles. L'on place les anneaux d'acier dans les sillons en les ouvrant un peu, malgré l'action de leur ressort qui les réferme. Au fond de chaque sillon sont des ouvretures d'une ligne et demie de diamètre, allant aboutir dans la chaubre à suif, ménagée au ceutre du piston. Cette

chambre est en communication avec un réservoir extérieur porté par la tige du piston, laquelle est percée, suivant son axe, dans toute sa longueur. Il résulte de là que les anneaux d'acier, formant la surface frottante, sont toujours humectés de suif fondu, qui rend ce piston plus parfait qu'aucun de ceux que l'on emploie. Cette disposition, est celle que j'ai imaginée pour les cylindres horizontaux de nos locomotives voyageant sur les routes communes.

#### S ROUES A AUBIS

Des expériences nombreuses faites en Angleterre, et dont les résultats étaient prévus par le calcul, ont démontré que la roue à aubes est le plus efficace des appareils proposés pour mettre en mouvement les bateaux à vapetur.

l'ai décrit les différens systèmes de roues à aubes pivotantes, qui compliquent inutilement le mécanisme et qu'il n'est plus permis d'employer depuis l'invention des aubes à échelons fixes.

Pour faire mouvoir le bateau, les impulsions des aubes doivent surmonter:

ro La résistance qu'oppose à la marche du navire l'eau soulevée par la proue et repoussée par le maître-couple;

2º La réduction de pression qui a lieu contre la poupe qui fuit l'eau ; 3º Le frottement de l'eau contre la partie plongée et le choc oblique des vagues formées par la progression du bateau et par l'action des aubes, vagues qui retombent en partie sur la carène qu'elles poussent en arrière.

L'analyse de toutes ces résistances nous a fait voir que l'on peut, avec la même force, augmenter la vitesse de la marche,

- 1º En diminuant l'aire du maître-couple, et augmentant convenablement la longueur du bateau pour que l'eau déplacée soit du même volume.
- 2° En augmentant l'aire des aubes et diminuant leur vitesse relative de telle sorte que la même quantité de puissance agisse plus efficacement contre l'eau.

## INCONVENIENS D'UNE SEULE PAIRE DE ROUES A AUBES.

Les conditions précédentes ne peuvent être suffisamment remplies quaud on emploie une seule paire de roues à aubes. En effet :

Si l'ondiminne le maître-couple en allongeant le bateau, le frottement latéral augmente, le navire est peu stable; il roule ou se jette facilement de côté, ce qui augmente la résistance et incommode les voyageurs.

La proue et la poupe se trouvant trop éloignées du centre de gravité des machines et du point d'application de la puissance motrice, la carène se fatigue et tend à se déformer. Si l'on augmente l'aire des aubes, la quantité d'eau que leur émersion soulève, s'accroît ainsi que la perte de force correspondante. Une plus grande masse d'eau, lancée obliquement contre les flancs du bateau, augmente le frottement latéral. Enfindans les rivières peu profondes, une aube très étendue laisse un vide dans lequel se meut l'aube suivante, la carène s'enfonce davantage et elle se déforme parce qu'elle est moins soutenne dans les parties les plus pesantes.

Les plus graves de ces inconvéniens ne seraient pas détruits par l'emploi d'aubes composées de parties échelonnées ui par aucun des systèmes qui compliquent inutilement le mécanisme en faisant pivoter les aubes.

Nous pouvons, sans tomber dans aucun de ces défauts, allonger le navire pour diminuer la résistance de son maître-couple alors plus étroit.

# SYSTÈME D'AUBES PLUS CONVENABLE.

Pour cela nous donnerons à nos bateaux deux paires de roues à aubes qui se meuvent simultanément. Ces quatre roues égales sont de même diamètre que celles en usage, mais leur largeur est moindre. Pour que la vitesse imprinée à l'eau par les roues de devant n'affaiblisse pas l'impulsion produite par celles de derrière, les premières sont doignées du bateau de toute la largeur des roues de l'arrière qui sont placées contre la carène; il résulte de là que : 1° Les aubes de devant étant plus rapprochées de la proue et plus éloignées de la carène, le mouvement transversal produit par leur immersion détourne en partie l'eau qui s'amoncelle au devant de la proue, et diminue la résistance opposée au maîtrecouple.

2° L'onde transversale, produite par leur émersion, diminue la vitesse longitudinale de l'eau qui se dérobe moins à l'impulsion des aubes de derrière.

3° Les roues de l'arrière étant étroites et plus rapprochées de la poupe, la masse d'eau qu'elles soulèvent est moins grande, la perte de force correspondante est moindre, les vagues retardarices sont moins fortes, et leur frottement plus faible s'exerce sur uue étendue plus courte de la carène.

DU BATI QUI LIE ENTRE ELLES LES DIVERSES PARTIES DU MÉCANISME

Enfin, pour que le mécanisme des bateaux marins ne soit pas dérangé par le cloc des lames contre les roues, les diverses parties des machines motrices sont hées entre elles par des murailles de fer. Les quatre murailles colossales qui maintenanent les machines d'un bateau de la force de deux cents chevaux, les quatre balanciers énormes qui transmettent les mouvemens, tiennent heaucoup de place et augmentent considérablement le poids.

Nous sommes heureux d'avoir pu les supprimer, tout en aug-

mentant la solidité du mécanisme, dont la faible dépense en combustible promet la navigation lointaine à la vapeur.

Nous avons signalé succinctement les défauts graves et nombreux des machines actuelles des bateaux à vapeur; nous avons désigné les perfectionnemens dont elles sont susceptibles; il nous reste à décrire le mécanisme que nous proposons et qui, plus léger, plus puissant, plus économique, permet d'atteindre la vitesse à laquelle la résistance de l'eau diminue, au lieu d'augmenter selon les lois naguère admises.

DESCRIPTION D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE MACHIMES POUR LES BA-

La carene et les machines d'un bateau à vapeur doivent remplir des conditions diverses, selon qu'on le destine à la mer, aux rivières ou aux canaux. Toutefois, les dispositions générales du mécanisme étant les mêmes, pour tous les cas, nous avons cru ne devoir faire qu'un seul dessin. Ce dessin représente donc la machine fondamentale applicable à tous les bateaux, et les parties accessoires 'spécialement nécessaires à certaines navigations.

DESCRIPTION DU MÉCANISME D'UN BATEAU A VAPEUR DE LA FORCE DE 60 A 300 CHEVAUX.

La planche 5 représente la portion du plan horizontal du bateau, dans laquelle sont établies la chandière et les machines. Les lignes A.A., BBB indiquent les côtés de la carène. X, Y sont les pompes alimentaires destinées à maintenir, dans la chaudière, le niveau constant. Leurs plongeurs sont menés, par les bras x,y,y, unis aux tiges des pistons des cylindres. P, Q=R, S, sont les cylindres à vapeur foudus ensemble deux à deux, et assemblés invariablement par les hases LL, communes aux deux couples. Cp(C,DT) sont-les axes manivelles de chaque paire de roues à aubes. Ils ont chacun deux coudures p,q-r,s, situées dans des plans perpendiculaires entre eux. Les coudures de deux cylindres opposés doivent aussi se trouver dans les plans normaux, afin que he puissance rotative soit uniforme.

Les axes manivelles sont fixés parallèlement au moyen des cousainets  $c, c...d_{c}d$  portés par la chaudière. Leurs extrémités sont appayées sur les poutres ECD, FDC qui font corps avec les côtés du navire. Sur les parties inférieures des coussinets c, d...c, d sont assemblés deux supports horizontaux et parallèles GG, IIII. Ces supports, unis entré cux par les traverses GH, GH, sont ainsi liés à la chaudière qui est placée au-dessous et qui dépasse les axes. Les quatre cylindres à vapeur. P, Q, R, S sont fixés horizontalement par leurs orellées a, b, b au millèu des supports GG, IIII, immédiatement au-dessous de la chaudière  $a^{c}$   $\beta_{c}^{c}$ ,  $\theta_{d}^{c}$  sont deux grandes capacités contenant de la houille.

Dans l'intérieur de chaque cylindre est un piston semblable à celui que j'ai décrit. Les extrémités des quatre tiges M, N, T, S sont liées aux quatre coudures correspondantes des axes, au moyen des bielles articulèes m, n, t, t. Les articulations e, e, e, e des tiges avec les bielles portent chacune une poulie qui peut tourner entre deux barreaux d'acier cylindriques et parallèles. Ces barreaux directeurs étaut vissés d'une part sur les couvercles des cylindres et fixés en  $f_f$ ,  $f_f$  sur les travernes GH, GH, leur immobilité maintient en ligne droite le centre des poulies, et par suite lés tiges des pistons dirigées d'ailleurs par leurs boites à étoupes.

### ACTION DE LA VAPEUR SUR LES PISTONS.

La vapeur, développée dans la chaudière que nous avons décrite planche 4, se dépouille complètement de son eau avant d'aller agir dans les cylindrés. A Get effet, elle passe à travers une forte toile métallique de cuivre servant de base à la cloche S, figure 1, planche 4, qui recouvre le trou de l'homme dans chaque claudière partielle. Les cloches ou dômes S des figures 1 et 2, communiquent avec un réservoir de vapeur. La vapeur purre, contenue dans ce réservoir, se rend, à travers un tuyau muni d'un robinet K, dans les boites de distribution U, V, communes aux cylindres P, Q...R, S, planche 5

Dans chacune de ces boîtes U, V se trouvent deux soupapes glissantes, et deux rangées de trois ouvertures chacune, désignées par les chiffres 1, 2, 3, dans la boîte qu'on a dessinée sans couvercle. Chacun des tiroirs r', r', r' glisse sur les trois ouvertures qui laissent entrer la vapeur dans le cylindre voisin, alternativement sur chaque face du piston. Le mécanisme des soupapes glissantes étant le même pour les quatre cylindres, il suffit de l'expliquer pour un seul.

Le machiniste ayant ouvert le robinet d'admission, la vapeur de la chaudière arrive du réservoir où elle est déponillée d'aud dans la boite à soupape V. Li, elle presse avec toute sa force la partie supérieure du tiroir contre la face plane sur laquelle il doit glisser hermétiquement. Quand la soupape et le piston se trouvent dans les positions représentées dans la figure 1, la vapeur, entrant par 1 dans le cylindre R, repousse le piston vers la base L. Pendant ce temps, la vapeur qui se trouve entre le piston et la base L. γ-échappe par le conduit 3 dans l'ouverture 2, qui aboutit au condenseur. Au moment où le piston arrive tout près de L, le tiroir r' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige α dans la position du second tiroir s' est poussé par sa tige du piston parvenu au fond L'u cylindre S.

Les exceutriques étant assemblés sur l'arbre perpondiculairement à la coudure des pistons correspondans, quand ces derniers se trouvent à la limite de leur course, leurs tiroirs sont dans la position moyenne. Dans 'cette position, qui est celle de s's', la soupape glissante bouche les ouvertures 1 et 3; mais comme elle est daus son mouvement le plus rapide, ces ouvertures ne sont fermées qu'un instant, pendant les œuvers mortes. A l'instant suivani, sussitôt que la manivelle dépasse l'œuvre morte, ou que le piston change de direction, l'excentrique amène le tiroir s' dans la position où se trouve déjà s'. Des lors la vapeur de la chaudière entrant par 1 dans S, repousse le piston vers L, tandis que la vapeur opposée repasse par 3 et par 2, pour aller au condenseur.

Ains, la soupape glissante, exécutant un mouvement de va-etvient, laisse entrer dans le cylindre la vapeur qui va presser alternativement chaque base du piston, pendant que la vapeur qui vient d'agir s'echappe dans l'air ou dans le condenseur.

# EXCENTRIQUE.

Pour obtenir le mouvement des tiroirs, on attache leurs tiges aux bielles fixées à l'anneaur de chizeun des excentriques, qui font corps avec les axes manivelles DD, CC, figure 1, planche 5. Par la rotation des axes, les excentriques tirent et poussent alternativement les soupapes qui fonctionnent sur les ouvertures de distribution, comme nous venous de le dire. La vapeur imprime des mouvemens de va-et-vient aux pistons, qui les transmettent, au moyen de leurs tiges, aux bielles attachées aux condures des arbres; la rotation de ces derniers entraîne les deux paires de roues à aubes qui frappent simultanément l'eau pour faire avancer le navire.

#### DÉTENTE

Dans nos machines, les excentriques ont la forme voulue pour effectuer en deux fois le mouvement total des soupapes glissantes. La première fois, le premier mouvement de la soupape emprisonne la vapeur quand elle remplit une portion du cylindre. Cette vapeur emprisonnée continue alors à pousser le piston par sa force élastique; après quoi la seconde partie du mouvement de la soupape la laisse échapper.

Pour qu'on puisse faire varier diversement la détente, l'excentrique se compose de deux pièces, qu'on fixe diversement l'une sur l'autre au moyen d'une vis de pression. Leur assemblage donne à l'exentique une figure à trêfle, dont la rotation produit deux mouvemont plus ou moins espacés.

Nous n'insisterons pas davantage sur la forme ni sur le mouvement des soupapes, faisant fonctionner la vapeur à pression pleine ou à détente, parce qu'elles sont universellement connues. Seulement nous ferous observer que, dans nos machines, qui agissent à haute pression et à détente, l'économie qu'on obtiendrait, en donnant à chaque cylindre deux soupapes glissantes an lieu d'une, est insignifiante; car lorsqu'on emploie la vapeur ayant une force élastique de quarante à soixante livres par pouce carré, les tuyaux qui la conduisent de la chaudière sux cylindres sont suffisamment grands quand leur section transversale a pour aire le cinquantième de l'aire des pistons. D'après cela, comme les canaux qui vont d'une seule boite de distribution aux deux bases du cylindre ont une longueur égale à la demicourse du piston, la vapeur logée dans ces canaux, et qui se
perd à chaque course, serait le centième de la vapeur utilisée.
Cette perte, qui peut se réduire encore de trente pour cent dans
les machines à détente, et si l'on a égard aux frottemens du deuxième tiroir, montre qu'il vaut mieux simplifier le mécanisme en ne donnant à chaque cylindre qu'une seule soupape.

## MANCEUVER DU BATEAU.

Le machiniste, placé sur le pont, reçoit directement les ordres du capitaine, ce qui est plus avantageux que la disposition actuelle dans laquelle on est obligé d'employer un mousse uniquement à les lui transmettes. Le maneneuve du bateau se fait comme dans les autres, mais avec plus de facilité, parce que les appareils à diriger sont plus à la portée du machiniste et moins nombreux.

Pour faire marcher le bateau en arrière, nous ferons usage du procédé connu.

L'on sait que la barre K', menée par l'excentrique, n'est pas unie invariablement à la tige qui mêne la soupape. Elle est terminée par une clé, par un levier, dont le bras porte une encoche r dans laquelle se loge l'extrémité recourbée de la tige qui mêne le tiroir, planches 3 et 5. Quand la tige est dans l'encoche de la clé, la barre K', menée par l'excentrique, communique au tiroir son mouvement de va-et-vient. Mais si le machiniste soulève la clé pour dégager la tige r, logée dans son encoche, la soupape glissante reste immobile pendant la rotation de l'excentrique et la marche du piston. Dès lors, pour faire marcher le bateau en arrière, il suffit de fermer le robinet d'admission de la vapeur et de rendre le tiroir immobile pendant une demirévolution de l'axe: alors la position de la soupape est telle, que si l'on ouvre le robinet R, la vapeur de la chaudière s'introduit dans le cylindre pour pousser le piston en sens contraire du mouvement primitif.

Nous venons de décrire la partie fondamentale du mécanisme commune à tous nos bateaux à vapeur; nous allons indiquer ce qui complète la machine la plus convenable pour chaque espèce de navigation.

## BATEAUX DESTINES AUX RIVIÈRES PEU PROFONDES.

Quand les bateaux sont destinés à naviguer sur des rivières peu profondes, les machines doivent être légères et occuper peu de place. Alors les quatre cylindres se réduisent à deux unis et assemblés par leur base, de manière que les deux axes sont en ligne droite. Alors aussi il faut que la chaudière ait une grande puissance de vaporisation sous un petit volume. Cette condition ne peut être remplie que par une combustion plus efficace et plus rapide que celle des foyers ordinaires. Nous pouvons l'obtenir en faisant fonctionner nos deux roues de l'arrière D' D' comme deux immenses ventilateurs.

A cet effet, les tambours qui enveloppent les aubes sont ouverts latéralement autour de l'axe DD, et leur circonférence descend tout près de l'eau, du côté seulement de l'immersion des aubes. La figure 9, planche 1, est la coupe de l'un de ces ventilateurs. Les fèches indiquent le sens du mouvement des aubes, et al ligne m a rest le niveau de l'eau. Comme ce dernier varie par le poids du bateau, la circonférence du tambour porte une planche mobile à charnière, dont le bord inférieur R peut s'approcher plus ou moins du plan de flottaison.

Quand les aubes tournent, l'air qui s'introduit par le centre des tambours est classé vers la circonférence; il s'engouffre dans les capacités béantes B.J., d'où il s'élance par les tuyaux XX, YY dans les foyers correspondant de la chaudière. E est une échancrure faite dans la paroi E B pour laisser tomber l'eau qui s'échappe tangentiellement des aubes. Il X est la corde qui sert à élever plus ou moins la planche E R pour laisser échapper la portion convenable de l'air classé par le ventilateur, qui en iniecterait beacoupt trop dans les foyers.

Quant aux machines, elles doivent, pour être plus légères, agir à haute pression et à détente, sans condensation. Nous ferons observer que les pompes alimentaires X, Y maintenant d'élles-mêmes la constance du niveau, elles n'ont pas besoin d'être immédiatement à la portée du machiniste.

NAVIGATION SUR DES RIVIÈRES QUI ONT DES PASSAGES TRÈS RAPIDES.

Si les rivières ont des passages très rapides, il faut que l'on puisse accroître de beaucoup et instantanément la force des machines; car il est fâcheux de se trouver arrêté par un courant rapide et court, ou d'être obligé pour le vaincre d'employer des chevaux quand ou a la vapeur.

Le plus simple moyen d'y parvenir est d'augmenter encore momentanément la puissance vaporisante de la chaudière. C'est à quoi nous parvenons en laissant échapper un jet de la vapeur sortante, par chacune des cheminées, afin d'aspirer la fumée, pendant que l'air est injecté, sous les grilles, par les ventilateurs.

BATEAU POUR LA MER, POUR LES CANAUX OU POUR LES RIVIÈRES PROFONDES.

Quand les bateaux sont destinés à naviguer sur mer, dans des canaux, ou dans des rivières profondes, il est plus économique d'employer des machines à baute pression à détente et à condensation. Toutefois le mode actuel de condensation complique le mécanisme et détruit rapidement les chaudières alimentées par l'eau de mer. Pour ces dernières nous avons eherché à condenser une partie de la vapeur en vase clos, tout en simplifiant le mécanisme, afin d'alimenter, autant que possible, avec de l'eau distillée.

#### CONDENSATION DE LA VAPEUR MOTRICE.

Pour opérer la condensation de la vapeur qui a fonctionné dans les cylindres, la circonférence des tambours E'E', D'D' qui enveloppe les aubes est métallique et revêtue en dedans d'une feuille de cuivre très mince et ondulée. Ces deux bandes métalliques sont soudées l'une sur l'autre de manière à former une chambre très étroite, d'une grande étendue et composée de sillons communiquant 1, 1, 1, planche 1, figure 9. La vapeur sortante est conduite dans cette chambre où elle se condense par le contact de la cloison intérieure qui est continuellement refroidie par l'eau que les aubes lancent en tournant. Le liquide provenant de la condensation coule au bas des chambres condensantes où il est puisé par les pompes alimentaires X, Y, qui le ramènent dans la chaudière. Pour augmenter la surface condensante, l'on a disposé de la même manière les circonférences et les parois verticales des tambours de devant. Chacun de ces tambours communique avec celui qui est du même côté, et en arrière, au moyen de deux tubes destinés l'un à la vapeur, l'autre au liquide de condensation. Cette disposition, que j'avais imaginée il y a bien cinq ans, n'est applicable qu'aux petits bateaux, comme le démontrent les expériences faites sur la Tamise.

DESCRIPTION D'UNE MACHINE A PETITE CHAUDIÈRE ET A CONDEN-SATION PAR CONTACT METALLIQUE.

M. Howard, après avoir fait un grand nombre d'expériences sur la diminution possible du volume des chaudières et de la condensation de la vapeur opérée par le contact des parois métalliques refroidies extérieurement, a construit un riche bateau du nom de Vesta pour voyager sur la Tamisc.

Ce bateau est mu par une maclaine à deux cylindres ayant chacun sa chaudière et une force de quarante chevaux. La combustion dans les foyers est activée très fortement par un ventilateur qui se meut aux dépens de la force motrice. La chaudière contient un métal fusible que les foyers élèvent à une température très haute et au moyen duquel l'on n'a point à eraindre les dépôts ni les abaissemens du niveau. A chaque coup de piston, une pompe alimentaire injecte sur le bain métallique un jet d'eau qui se vaporise à l'instant pour aller agir dans le cylindre sur l'autre face du piston.

Dans le bateau que je vis il y a trois ans, la vapeur sortant de chaque cylindre était conduite dans un grand faisceau de tubes métalliques communiquant entre eux et enfermés dans un grand réservoir. Ce dernier recevait par le bas un courant continuel d'eau froide qui fisiait sortir par le hant une quantité correspondante d'eau réchauffée par le contact des tubes dans lesquels se condensait la vapeur. L'expérience ayant fait rejeter les tubes, se

M. Howard emploie dans son dernier bateau une double cloison de feuilles très minces de cuivre, roulées en spirale et enveloppées d'eun froide dans toute leur surface. La vapeur qui a fonctionné s'élance dans l'intérieur de la double cloison spirale dont l'aire réfroidissante est de cent vingt pieds carrés pour chaque machine de quarante chevaux.

Malgré l'abondance de la vapeur produite, le bateau Festa marche moins vite que les bateaux ordinaires mus par des machines d'une force beaucoup moindre. Aussi l'ingénieux M. Howard sera-t-il forcé d'abandonner finalement ses chaudières peu économiques à cause de leur petite surface de chauffe, ainsi que son mode de condensation qui, du reste, fut le premier employé du temps de Watt et abandonné depuis.

D'après mes observations particulières et les renseignemens que M. Howard lui-même à Bien voulu me donner, je suis porté à croire que pour avoir uue condensation aussi rapide que celle obtenue par le contact de la vapeur avec une pluie d'eau, il faudrait au moins six pieds carrés de surface refroidissante par force de cheval.

D'après cela, si nous supposons que les tambours de nos quatre roues à aubes aient douze pieds de diamètre et deux pieds et demi de large, l'aire de leur contour serait de 360 pieds carrés. En admettant que les deux liers de cette double surface soit refroidie intérieurement, l'on aura 2/60 pieds carrés de surface condensante tyui suffiraisent pour quarante chevaux. En prenant des aubes plus grandes, en plissant la minor paroi interne que l'eau refroidit, l'on pourrait peut-être liquéfier aussi vite que les condenseurs ordinaires d'une machine de soixante cherany.

Quand la force des machines s'élève au-dessus de soixante chevaux, la condensation opérée par le contact de parois froides devieut de plus en plus insuffisante. Alors il faut absolument employer le condenseur ordinaire qui nécessite une ou deux pompes à air.

Dans nos machines ces deux pompes seraient mises en mouvement, par les tiges libres des deux pistons qui se meuvent dans les troisième et quatrième cylindres à vapeur.

Toutefois la dépense de combustible serait très peu augmentée si, au lieu de condenser toute la vapeur comme à l'ordinaire, on la laissait échapper dans nos tambours : là elle se liquéfierait en partie, et le reste s'échapperaît dans les cendriers pour échauffer l'air souffié par les aubes ventifatrices. Alors la combustion serait alimentée comme dans les chaudières de nos locomotives.

## VAPEUR DE L'ÉTHER SULFURIOUE.

La condensation opérée par le contact des parois froides d'vivase clos servit plus efficacé si l'on employait la vapeur de l'éthe sulfurique; ce dernier férait dépenser en combustible quarante pour cent de moins que l'eau à la température de cent degrés commune aux deux liquides. Dans ce cas la chaudière contiendrait de l'eau au-dessus de laquelle nagerait une mince couche d'éther qui fournirait la vapeur motrice.

Cette vapeur, après avoir agi sur les pistons, irait se liquéfier dans les tambours pour être ensuite injectée de nouveau dans la chaudière par les pompes alimentaires.

Pour prévenir, le développement d'une trop grande force élastique quand le bateau s'arrête momentanément, ou dans tout autre cas, il y aurait un tube de communication directe de la chaudière aux condenseurs; ce tube muni d'une soupape de compression, hisserait passer la vapeur dans les tambours lorsqu'elle serait assez forte pour soulerer cette soupape.

En attendant qu'on fasse disparaître les causes de fuite de l'éllier qui occasionerait de grandes dépenses et de graves dangers, nous emploierons la vapeur d'eau « d'échoppée avec tant d'économie, de sûreté et d'abondance par nos chaudières, et nous la ferons agir dans nos machines à détente, avec ou sans condensation. S

# DE LA PORME DES NAVIRES,

Pour déterminer à priori la forme du navire qui, à tonnage égal, demanderait la force motrice la plus faible pour naviguer avec la même vitesso, il faudrait connaître exactement les lois de la résistance des liquides. L'appareil que nous avons employé la résistance des liquides. L'appareil que nous avons employé pour mesurer la pression directe contre la proue et la poupe, peut également servir à déterminer les résistances obliques. Ces dernières qu'ou a supposé proportionnelles tantôt au carré, tantôt au cube des sinus d'inclinaison, dépendent aussi des largeurs des maîtres-couples d'égale courbure, ou du trajet que doit parcourir l'eau déviée. D'après cela, nous avons du renoncer à opérer sur de petits modèles pour trouver le rapport de la résistance à l'obliquité; en attendant qu'on le détermine par des expériences faites en appliquant notre appareil en un grand nombre de points des surfaces courbes des grands navires, nous adopterons, pour les bateaux à vapeur, Ja forme donnée par M. Lenormand. Jusqu'à présent il n'y a pas en Europe de carène qui coupe aussi légèrement l'eau que celles de l'habile constructeur établi à Rouen.

# STABILITÉ.

La forme de moindre résistance serait peu importante à connaitre s'il arrivait qu'elle ne pût satisfaire aux conditions de la stabilité. Le calcul, apprend que pour qu'un navire flotte en équilibre stable, il faut et il suffit que : le volume d'eau qu'il déplace, multiplié par la distance du centre de gravité de ce volume à celui du vaisseau, donne un produit moindre que la somme des élémens de la section à fleur d'eau, multipliés respectivement par le carré de leurs distances à la ligne qui va de la proue à la poupe. Les murailles des bateaux Lenormand étaut presque verticales, la stabilité est aussi grande que possible, ce qui est de la plus baute importance pour la rapidité de la marche des bateaux à vapeur.

Tontefois, l'influence de la forme pour assurer la ligne de sillage est beaucoup moindre que celle de nos aubes. Notre bateau pousé par quatre roues qui se meuvent simultanément, est maintenu avec force sur la direction de la route qu'il doit suivre. Les oscillations latérales que lui impriment les vagues sont beaucoup moindres que dans les autres; d'autant que nos réservoirs de houilles, §, 9, placés symétriquement au-delà des murailles et au-dessus de l'eau, appuient fortement ou redressent la carène, aussitot qu'ils plongent par une légére inclinaison.

Quant aux oscillations verticales qui, dans les bateaux à deux rones, font plonger la proue ou enfoncer la poupe, au détriment de la puissance motrice, il est évident qu'elles doivent être beaucoup moindres dans le nôtre dont le centre de gravité est entre les quatre roues.

# DES VOILES.

Un des plus grands déchets des moteurs qui transportent les masses provient de la nécessité de se transporter eux-mêmes; insqu'à présent le vent a été comme les autres soumis à cette loi. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le poids des mâts, des voiles et des cordages est à peu près le même que le poids d'une machine à vapeur ayant la même force que le vent qui poussorait le même bateau à la vitesse de huit à dix milles à l'heure. 
Ceci nous explique l'impossibilité de donner à un bateau à vapeur une voilure aussi grande que celle des navires mus par le 
veat; car le poids de la mâture et des machines fatiguerait la 
coque qui, forcément légère, ne pourrait pas conserver sa forme 
sous la pression de l'eau.

Ajoutons que les cheminées s'opposent, par la funnée et la vapeur qui s'en échappent, à l'établissement des grands mâts, au haut desquels il serait dangereux d'aller manœuvere les voites. Il suit de là que ces dernières sont tellement petites, que l'impulsion du vent est faible quand il ne vente pas fort. D'un autre côté, telle petite que soit l'aire des toiles qu'on lui oppose, l'action d'un venz latéral jette l'ebatean sur le flanc. Des-lors la proue fend l'eau moins facilement; l'impulsion des aubes diminue parce que l'une plonge trop et l'autre trop peu; enfin, le gouvernail suivant l'inclinaison de la carène augmente la résistance en faisant d'évier le navire qu'il tend à mener sous le vent.

Par toutes ces raisons les voiles seraient peu avantageuses dans la navigation par le feu, si elles ne servaient à économiser le combustible qu'on cesse d'employer quand le vent est favorable. Ceci demande que les roues puissent étre débrayées pour tourner librement sans entraîner les machines, ou bien encore que les aubes soient faciles à enlever quand on veut aller à la voile ou que la mer est mauvaise. Or l'un on l'autre de ces moyens d'anéantir la résistance des aubes est facile avec nos quatre roues légères et dont les aubes sont environ deux fois plus petites que dans les autres bateaux.

BATEAU A VAPEUR POUR LES VOYAGES DE LONG COURS.

L'impossibilité d'employer des voiles suffisamment étendues et la grande dépense de combustible rendent inapplicables aux voyages de long cours le système actuel des bateaux à vapeur.

Considérons en effet un navire de mille tonneaux mû par une machine à deux ou quatre cylindres, ayant en somme une force représenté par deux cent cinquante chevaux. Le mécanisme pèsera 2/0 tonnes, y comprise l'eau de la chaudière.

Dans les meilleures muchines du système actuel on dépensesix kilogrammes de bouille par heure et par cheval, quand on navigue dans l'eau calme avec une vitesse de 12 kilomètres parheure; la dépense sera donc de trente-six tonnes de combutible par jour. Dix jours seulement de combustion nécessiteraient 360 tonnes qui, ajoutées au poids de la machine, donnersient plus de six cents tonnes. Si l'on ajoute encore le poids du matériel, de la mâture, des provisions et des hommes de service, il ae resterait plus rien à pouvoir mettre dans le bateau.

## VAISSEAU DE GUERRE MU PAR LA VAPEUR.

Des marins distingués ont indiqué différens modes d'application de la vapeur aux bâtimens de guerre. La difficulté principale qu'ils out essayé théoriquement de surmoniter a été de mettre les machines à l'abri des boulets. A cet effet, ils ont tous proposé d'établir le mécanisme au-dessous du plan de flottason; mais coume les roues à aubes doivent tourner dans l'air, plusieurs ont pensé qu'il est indispensable de les remplacer par une seule roue placée au milieu du navire et chassant l'eau dans un canal moyen.

Quoique je ne sois pas marin, je crois pouvoir faire observer qu'une pareille disposition rendrait le navire moins s'able, plus difficile à gouverner, et qu'elle serait très incommode à cause du grand espace qu'elle ferait perdre. J'ajouterai que si les murailles avaient la force de retenir le boulet dans leur épaisseur, le vaisseau serait trop lourd pour être mu rapidement par la vapeur.

Le meilleur des moyens qu'on a proposés de mettre les aubes à l'abri du boulet, consiste à les couvrir extérieurement d'un bouclier formant le ambour des roues. Ce bouelier serait composé de barres de fer placées de champ, et dont l'épaisseur, la distance, l'inchinaison, seraient faciles à calculer.

Cette première difficulté étant ainsi vaineue, il nous reste à examiner jusqu'à quel point une frégate à vapeur est possible.

#### PRÉGATE A VAPEUR.

Une frégate anglaise de soixante et quatorze canons pèse, non chargée, 1608 tomes; quanti elle est armée pour naviguer en haute mer, elle déplace trois uille mètres cube d'eau, en sorte que le poids total est de trois mille tounes. L'aire de ses onze voiles est égale à 256 mètres carrés. Le poids total des toiles, des cordages et des mâts est de 140 tonnes. Les voiles seules pèsent 6000 kilogrammes.

Pour faire mouvoir convenablement une masse de trois mille tonnes, il faut une machine équivalente à la force de trois cents chevaux dynamiques. Dans le système actuel, une machine de cette force, imprimant à la frégate une vitesse de 12 à 1/1 kilomètres par heure, dans l'eau calme, brûlerait six kilogrammes par heure et par cheval. La dépense par jour étant de 43 tonnes de combustible, vingt jours de provision exigeraient 860 tonnes En ajoutant 300 tonnes, poids de la machine, y compris les boucliers qui doivent protéger les aubes, on aurait 1,160,000 kilogrammes pour la charge additionnelle qu'il faudrait faire porter à la frégate. Une telle surcharge rendrait le bâtiment lourd et par conséquent lent. En général dans la navigation de longue durée, la vitesse due à la vapeur agissant par un temps calme, est compensée par le retard produit par la surcharge, quand on navigue à la voile, le vent étant favorable. Selon cette observation, la vapeur dans les bâtimens de guerre ne serait utile que pour le combat. Toutefois l'on pourrait embarquer moins de tonneaux d'eau potable, en distillant plusieurs fois l'eau de mer qui fournit la vapeur motrice que l'on condenserait en partie.

Nos machines étant beaucoup plus légères et surtout plus économiques, permettent aux bâtimens à vapeur de tenir plus long-temps la mer. Malgré céla, la navigation lointaine par le feu sera toujours restreinte tant qu'on emploiera la mâture actuelle qui limite la vitesse des navires, par son poids et par l'impossibilité d'augmente les voiles.

FIN.

# TABLE DES MATIERES.

Pag	rs. peur (sans vailes).
Avarr-rappos	2 Effet dynamogor produit par une machine à
Attri-ragge	rapera functionaut à presson pleme ou à
MÉMOIRE SUR LES BATEAUX A VAPEU	B. derente, avec on mon condensation.
MENOIRE SUR LES BAIBAUX A VAPEU	
receives contra-	Dimensonce du modèle de baseau que nons
PREPRIORA PROPRIE.	aveca employé.
	Expériences sur les cubes.
Des moteurs en général.	7 Résoltate.
Moracas vivata. Force moyenge de l'homme.	Détail de chaque expérience.
Yorca moyesne du charal.	Balesca à vapeur et à soiles.
	Aubes proprores par l'auteur du Mémoire.
Paissage motrice du vect.	Ness d'ess.
Paissante motrice des vapeurs des différens	Déplies sebraiteux.
	Des courses qui font éclater les chaudières à
	b, tapear.
Puissance danamique développée par la com-	Eballsion de l'esu commune,
hastion d'un kilogramme de hacille repo-	Ebulliting dans un vass nuvert.
	15 Ebellmon de l'esu contenant très peu d'air.
Comparaisen rates les puissances dynamiques	Ebullimon de l'eau survaturés de sela.
diveloppes par le combission d'un kilo-	Explication de ce fast reprimental.
gramma de houille employée à raponiser	Expérience qui prouve le déplacement des
	19 prases par un mouvement interjeur,
Puissance dynamique du gas hydrogéna pur-	Bésultat des excériences.
Machine a gas hydrogene carbone.	Explication de transport effectué par le meu-
Porce denamique du gas ammen aque.	16 temps julerieur.
Puissance di namique du gaz acide carbonique.	Vaperation done les chaudières,
Force dynamicus de la nendra.	27 Errasement des chaudiens,
Courana electriques.	56 Explosiona fulno antes.
Do sicios.	Exidence folymetrie out pent avoir lieu par
Nachme de Watt.	la reprise du travail des machines.
Nachine rotative du comte Dundensid, lerd	Esemple.
	Explosions folminantes par abaissement du
Machine à cylindre tournest de M. Beals.	34 niversu.
Machines oscillantes.	Explosiona folminantes pur ebaissement do
Supériorité de nos machines.	Explosions follows.n.rrs , dit or sélégiteuses, 11
Reustauces que les navices épenirent quand	Chardier lance dans l'atmosph re.
ils or meurest à differentes viteres	Projection de la chaodeire enérgie par la décré-
	64 Chaudière Itacée par l'inflammetion du gas
Désermention des élémens qui aménent à la	Tableso des causes de rop ture on d'abéretion
formule de le résultance en fenction de	des chaudoires è vapeur,
la vitrosa arec laquelle los batesas se	Exphains febrinanes.
meutral.	Chand-free fancees dans l'atmosp bère.

#### TABLE DEC MATIÈRES

100 1AB	LE DES	MATTERES.	
Chapdières qui se brillent on se percent.	118	Perificacion de la vapeur metrice.	157
Appareil qui empéche les chaudières e		Des celundes a vapeur,	+58
betilees sous des couches de sels, at	qui ,	Des pistons.	159
deus tous les cas, prévient leur expl	COLOG	Des roues à sebre,	161
sans preéter les machines.	119	Lacoverniens d'une seule paire de roues à	
Description de l'appared,	16.	soles,	161
Notes,	110	Systèma d'aubes plus convexable.	163
Quantité de vapeur qui , dans une seco	ade	Du biti qui lie entre elles les diverses parties	
peut sortie par les sourapes,	113	du m-cantine.	164
Temperature correspondante su maximu	m de	Description d'un nouveau système de ma-	
force de vaporisation de l'esu par la :	for at	chapes pour les bateaux à supeur.	165
par la curre.	116	Description du mécanisme d'un bateau à	
Termes de fusion des métaux.	131	vapeur de la focce de sociante à trois cents	
Chaudiere lancer dans l'espace.	131	chevaus.	Ib.
		Action de la vapeur sur les pistons.	167
USC STREET PARTIE.		Excentrique,	169
,		Detroie,	170
Observations succinctes nor les diverses		Manurage du batesu.	171
ties da mécanisme des baseaux à vapes	ir. 135	Bateaus dastinés sus rivières peu prefondes.	129
Machine à hause presson communément	etts.	Navagation sur des riviéras qui ont des pas-	
playée pour les bateurs à vapour,	134	sages trea repoirs.	174
Description de la machine.	137	Bateon pour la mer, pour les canaux ou pour	
Chaudières à basse pression peur hatrou	1. 141	les rivières profendes.	26.
Observations sur les chauderes.	151	Condensation de la rayour motrice.	175
Ligereté.	116	Description d'une machine à petites chaudières	
Description de notre chaudière.	162	et a condensation par contact métallique.	076
Combustion.	149	Vapeur de l'ether sulfurique	176
Courans d'asu et de vapeur.	151	De la forme des navires.	179
Nivesa constant.	+53	Stubilite,	180
Appareil qui empêche les chaudières d		Des vailes,	181
brilles sous des couches de sels , et	qui,	Bateau à vapeur pour les voyages de long	
dans tous les cas , prévient leur espli		cours.	18.3
sags arrêter les marbines.	155	Vauseau de guerra mit par la vapror.	+84

FIN DE LA TABLE.

papes de Papie.

















